ЖКД-проектор

MC-AW3506/MC-AW3006 MC-AX3506/MC-AX3006

Руководство пользователя (подробное) Руководство по эксплуатации



Благодарим вас за покупку этого проектора.

▲ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** ► Перед эксплуатацией этого продукта прочтите все руководства для продукта. Обязательно сначала прочтите «**Меры предосторожности**». После прочтения храните руководства в удобном месте для возможного использования в будущем.

О руководстве

В настоящем руководстве используются различные обозначения. Значения этих обозначений описаны ниже.

- ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Это обозначение указывает на информацию, которая, если ее не принимать во внимание, может привести к травме или даже смерти вследствие неправильного обращения.
- ▲ ВНИМАНИЕ Это обозначение указывает на информацию, которая, если ее не принимать во внимание, может привести к травме или повреждению оборудования вследствие неправильного обращения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Эта надпись означает риск возникновения опасной ситуации.

🛄 См. страницы, указанные за этим обозначением.

ПРИМЕЧАНИЕ • Информация в настоящем руководстве может изменяться без уведомления. • Рисунки в данном руководстве приводятся только в качестве иллюстраций. Они могут слегка отличаться от вашего проектора.

• Изготовитель не несет ответственности за ошибки, которые могут содержаться в настоящем руководстве.

 Запрещается воспроизведение, передача и копирование всего документа или отдельных его частей без ясно выраженного письменного согласия изготовителя.

Содержание

Ввдение
Особенности
Проверка содержимого упаковки3
Наименование составных частей4
Настройка7
Размещение7
Подключение устройств
Подключение питания16
Использование защитной проушины и паза 16
Использование защитной крышки для кабелей. 17
Пульт дистанционного управления18
Установка батареек
Сигналы пульта дистанционного управления 19
Изменение частоты сигналов пульта
дистанционного управления 19
Использование в качестве простой
мышки и клавиатуры
Включение/отключение питания 21
Эксплуатация24
Регулировка громкости звука24
Временное выключение экрана и
выводимого аудиосигнала24
Выбор входного сигнала
Выоор формата изооражения
гегулировка размера изооражения
автоматический настройки 27
Использование функции ШАБПОН 28
Лругие кнопки 28
Регулировка положения
Устранение трапеция / истин.
соотв-е искажений
Использование функции увеличения 30
Временное застывание изображения 31
Использование меню
УПР. МЕНЮ34
Отношение, Ц.увелич., 🔼 Трапеция,
🔇 Трапеция, Истин. соотв-е, Реж.картинка,
Экон. режим, Установка, Сброс,
Срок фильтр, Язык, Подроб. меню, Выход
Меню КАРТИНКА37
Яркость, Контраст, Hdcr, Accentualizer,
Тип. N3OбP., Цвет. темп., Цвет, Насыщ.тона,
Чёткость, Актив диафр., Моя память
Меню ИЗОБР41
Отношение, Подавл. шум, Верт.сдвиг,
І ОР.СДВИГ, І ОР.ФАЗА, І ОР.РАЗМЕР,

Меню ВХОД
ПРОГРЕССИВ, ВИДЕО NR, ЦВЕТ, Вилео формат. Лиал. црмн. Сомритер IN
Бидео Формат, диан. нымі, Сомротектік, Блок калда Разрешение
Меню НАСТРОЙКА
Пувелич, П.слвиг, Полож изобр. Г.
Прапеция, С Трапеция, Истин. соотв-е,
Лампа и Фильтр, Оптимиз. изобр., Установка,
Реж.ожидания
Меню АУДИО54
Громкость, Динамик, Аудио источник,
Громк.микроф.
Меню ЭКРАН55
НЗЫК, ПОЛОЖ МЕНЮ, ПУСТОИ ЭКР., Арто Пистой, Радиск, Май Окран, Раблан, Ма
Авто Пустои, Запуск, імой экран, Заблок. мэ,
Ссс (субтитры)
Меню ОПЦИИ
Пропуск поиска, Автопоиск, Авт.вкл.лмп.,
Авто выкл, Моя кнопка, Расписание, Сервис
Меню СЕТЬ76
Меню ЗАЩИТА77
Изменение пароля защиты,
Пароль мои экран, блок. Рім,
Пароль текста, Показ текста, Правка текста,
Пароль текста, Показ текста, Правка текста, Блок. Клонирования
Пароль текста, Показ текста, Правка текста, Блок. Клонирования Программы для презентации 82
Пароль текста, Показ текста, Правка текста, Блок. Клонирования Программы для презентации 82 Презентация без РС
Пароль текста, Показ текста, Правка текста, Блок. Клонирования Программы для презентации 82 Презентация без РС
Пароль текста, Показ текста, Правка текста, Блок. Клонирования Программы для презентации 82 Презентация без РС
Пароль текста, Показ текста, Правка текста, Блок. Клонирования Программы для презентации 82 Презентация без РС
Пароль текста, Показ текста, Правка текста, Блок. Клонирования Программы для презентации 82 Презентация без РС
Пароль текста, Показ текста, Правка текста, Блок. Клонирования Программы для презентации82 Презентация без РС
Пароль текста, Показ текста, Правка текста, Блок. Клонирования Программы для презентации82 Презентация без РС
Пароль текста, Показ текста, Правка текста, Блок. Клонирования Программы для презентации 82 Презентация без РС
Пароль текста, Показ текста, Правка текста, Блок. Клонирования Программы для презентации 82 Презентация без РС
Пароль текста, Показ текста, Правка текста, Блок. Клонирования Программы для презентации 82 Презентация без РС
Пароль текста, Показ текста, Правка текста, Блок. Клонирования Программы для презентации 82 Презентация без РС
Пароль текста, Показ текста, Правка текста, Блок. Клонирования Программы для презентации 82 Презентация без РС
Пароль текста, Показ текста, Правка текста, Блок. Клонирования Программы для презентации 82 Презентация без РС
Пароль текста, Показ текста, Правка текста, Блок. Клонирования Программы для презентации 82 Презентация без РС
Пароль текста, Показ текста, Правка текста, Блок. Клонирования Программы для презентации82 Презентация без РС
Пароль текста, Показ текста, Правка текста, Блок. Клонирования Программы для презентации 82 Презентация без PC

Ввдение

Особенности

Данный проектор обладает следующим широким спектром функций.

- ✓ Уникальная оптическая система позволяет создать крупное проекционное изображение на коротком расстоянии, которое можно использовать различными способами.
- Данный проектор оснащен различными портами входа/выхода, которые призваны обеспечить все возможные требования в любой ситуации.
- ✓ Порт **HDMI** может поддерживать различные устройства изображения, которые обладают цифровым интерфейсом, с целью получения более качественного изображения на экране.
- Оснащен функциями HDCR и ACCENTUALIZER, которые представляют собой оригинальную функцию стабилизации изображения для получения более четкого изображения.
- ✓ Имеет режим моделирования DICOM[®] ("Digital Imaging and Communication in Medicine"). Данный режим предназначен для моделирования стандарта DICOM, который представляет собой стандарт, предназначенный для цифровой передачи информации в медицине.
- ✓ Проектором можно управлять и проектор можно контролировать по сети LAN. Кроме того, можно использовать предназначенный для этого беспроводной адаптер USB (дополнительный), чтобы установить беспроводное соединение с LAN.
- ✓ Встроенный 16-ваттный динамик обеспечивает звук, достаточно громкий для больших помещений (например, класса или аудитории), без использования внешних динамиков.
- ✓ Сеть данного проектора поддерживает стандарт PJLink™. PJLink™ это общий стандарт управления и эксплуатации информационных проекторов. С характеристиками PJLink™ можно ознакомиться на веб-сайте PJLink™.
- Оснащен ОПТИМИЗ. ИЗОБР., которая является оригинальной функцией, для поддержания видимости с помощью автоматической коррекции изображения в соответствии с потускнением лампы.

Проверка содержимого упаковки

Смотрите раздел Содержимое упаковки в Руководство пользователя (краткое), которое представляет собой книгу. Проектор должен поставляться с указанными в руководстве комплектующими. При отсутствии какого-либо предмета незамедлительно свяжитесь с дилером.

ПРИМЕЧАНИЕ • Сохраняйте оригинальную упаковку для возможной повторной отправки. При перемещении проектора используйте только оригинальные упаковочные материалы. Особенно осторожно обращайтесь с объективом.

Наименование составных частей

Проектор



(1)

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ► ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА! : Не прикасайтесь к проектору вблизи крышки лампы и отверстий выпуска воздуха во время работы или непосредственно после работы проектора, поскольку они нагреваются до высокой температуры.
 ► Никогда не смотрите в проекционное окно, когда горит проекционная лампа, так как световой поток от проекционной лампы может повредить ваше зрение.
 ► Не используете защитную проушину и защитный паз для предотвращения падения проектора, поскольку они не предназначены для такого использования.

▲ ВНИМАНИЕ ► Обеспечьте нормальную вентиляцию во избежание перегрева проектора. Не закрывайте, не загораживайте и не заглушайте вентиляционные отверстия. Не помещайте вблизи впускных отверстий никаких предметов, которые могут пристать или оказаться затянутыми во впускные вентиляционные отверстия. Периодически очищайте воздушный фильтр.

(2)

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА!

Панель управления

- (1) Кнопка **STANDBY/ON** (**Ш**21)
- (2) Кнопка INPUT (🛄 25)
- (3) Индикатор **POWER** (**Ш21, 109**)
- (4) Индикатор ТЕМР (1109)
- (5) Индикатор LAMP (Ш109)

Кнопки ∢/▶/▲/▼

(6) Кнопки FOCUS +/-



при отсутствии отображения меню (**1127**) или Кнопки курсора **◄**/► при отображении меню (**1132**). Функция FOCUS +/- не активна, когда порт **USB ТҮРЕ А** выбран в качестве входящего источника.

(7) Кнопки **MENU**

при отсутствии отображения меню (□32) или Кнопки курсора </▶ при отображении меню (□32).

При отображении шаблона кнопки проектора </▶/▲/▼ служат только в качестве кнопок курсора (ш59).

Порты (🛄 10 ~ 15)

- (1) Порт **USB ТҮРЕ А** (x2)
- (2) Порт **LAN**
- (3) Порт **USB ТҮРЕ В**
- (4) Порт **HDMI** (x2)
- (5) Порт **МІС**
- (6) Порт **AUDIO IN1**
- (7) Порты AUDIO IN2 (L, R)
- (8) Порт **AUDIO OUT**

- (9) Порт COMPUTER IN1
- (10) Порт COMPUTER IN2 / MONITOR OUT
- (11) Порт **VIDEO IN**
- (12) Порт **CONTROL**



Наименование составных частей (продолжение)

Пульт дистанционного управления



(31) Крышка батарейки (Ш18)





Тыльная сторона пульта дистанционного управления

ПРИМЕЧАНИЕ • Любая кнопка с пометкой «*» отсутствует в данной модели проектора (**11***108*).

Настройка

Установите проектор в соответствии с окружающей средой и способом применения.

Размещение

См. таблицы с **Т-1** по **Т-3** и рисунки **F-1** и **F-2** в конце "Руководство пользователя (краткое)", чтобы определить размер экрана и расстояние проекции. Данные таблицы рассчитаны для полномасштабного экрана.

ⓐ Размер экрана (диагональ) ⓑ , ⓑ Дистанция проекции (±8%) ⓒ , ⓒ Высота экрана (±8%)

• Для особого типа монтажа, как, например, установка на стене или потолке, вам могут потребоваться указанные монтажные приспособления и обслуживание. Установка на столе должна производиться с использованием специальных дополнительных принадлежностей. Перед выполнением монтажа проконсультируйтесь у продавца о типе монтажа вашего устройства.

 Расположение экрана может сдвинуться после установки, если проектор установлен на стене или потолке; это вызвано подвижностью пластикового корпуса проектора. При необходимости регулировки проконсультируйтесь со своим дилером или персоналом сервисного центра.

 Расположение проектируемого изображения и/или фокус могут изменяться во время прогрева (прим. 30 минут после включения лампы) или при изменении окружающих условий. При необходимости отрегулируйте расположение изображение и/или фокус.
 Поскольку на проекторе установлен объектив сверхкороткого выдвигания, помните о том,

- что для достижения лучших результатов следует уделить особое внимание выбору экрана.
- При использовании мягкого рулонного экрана может иметь место сильное искажение

проецируемого изображения. С данным проектором рекомендуется использовать жесткий экран. - Экраны с большим усилением, такие как бисерные экраны с узким углом обзора, не пригодны для использования с данным проектором. Для использования с данным проектором рекомендуются экраны с малым усилением (около 1.0), такие как матовые экраны с широким углом обзора.

 При использовании экранов из ткани на проецируемом изображении может появиться муар. Это не является дефектом проектора. Для использования с данным проектором рекомендуются экраны, обеспечивающие наименьшее количество муаровых эффектов.

▲ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** > Установите проектор в устойчивом горизонтальном положении. Если проектор упадет или будет опрокинут, он может вызвать травму или получить повреждения. Эксплуатация такого поврежденного проктора может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

- Не устанавливайте проектор на неустойчивую, наклонную или вибрирующую поверхность, например, на шатающуюся или наклонную подставку.
- Не устанавливайет проектор на его боковых сторонах или лицом вниз. Для установки проектора на задней поверхности для использования на столе требуется использовать дополнительные устройства. Обратитесь к Вашему дилеру.

Проконсультируйтесь с дилером перед установкой проектора на стене или потолке.

Размещение (продолжение)

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Устанавливайте проектор в условиях невысокой температуры и обеспечивайте достаточный уровень вентиляции. При нагревании до высокой температуры проектор может вызвать возгорание, стать причиной ожогов и выйти из строя.

- Не заглушайте, не загораживайте и не закрывайте вентиляционные отверстия проектора.
- Расстояние от боковых сторон проектора до других объектов, например стен, должно быть не менее 30 см.
- Не загораживайте проекционное окно или вентиляционные отверстия какими-либо предметами и не устанавливайте на объектив каких-либо насадок.
- Не помещайте проектор на металлические объекты или объекты, обладающие низкой прочностью при нагревании.
- Не устанавливайте проектора на ковер, подушки и постельное белье.
- Не устанавливайте проектор в местах попадания прямого солнечного света или вблизи таких горячих объектов как нагреватели. Запрещается устанавливать проектор в местах, где на непосредственно него будут попадать потоки воздуха от кондиционера или подобных устройств.
- Не помещайте никаких предметов вблизи проекционного окна или вентиляционных отверстий проектора или на проекторе. Это приведет к появлению высокой температуры и может стать причиной возгорания или дыма.
- Не кладите что-либо, например пульт дистанционного управления, на проекционное окно.
- Не кладите что-либо на проектор. Оно может соскользнуть и блокировать проекционное окно.
- Не помещаете под проектором никаких предметов, которые могут оказаться затянутыми или пристать к вентиляционным отверстиям. У проектора есть впускные вентиляционные отверстия в нижней части.

► Не устанавливайте проектор в местах, где он может подвергнуться воздействию влаги. Попадание влаги или жидкости в проектор может привести к возгоранию, вызвать поражение электрическим током и/или вывести проектор из строя.

- Не устанавливайте проктор в ванной комнате или вне помещений.
- Не помещайте вблизи проектора сосуды с жидкостью.
- Не помещайте проектор в местах частого использования масел, как пищевых, так и машинных. Масло может повредить изделие, что приведёт к его неисправности или падению из положения установки. Не используйте клейкий материал, например клей для резьбовых соединений, смазочное масло и т.п.

Используйте только монтажные приспособления, рекомендованные заводомизготовителем, доверьте проведение работ по снятию и установке проектора с монтажными приспособлениями персоналу сервисного центра.

• Прочтите и сохраните руководство пользователя для монтажных приспособлений.

Размещение (продолжение)

▲ **ВНИМАНИЕ** Избегайте установки проектора в задымленных, влажных или пыльных условиях. Установка проектора в таких местах может привести к возгоранию, вызвать поражение электрическим током и/или вывести проектор из строя.

 Не устанавливайте проектор вблизи увлажнителей воздуха, мест для курения или кухни. Не помещайте вблизи проектора ультразвуковой увлажнитель воздуха. В противном случае хлор и соли, содержащиеся в водопроводной воде, могут попасть в проектор во время распыления и вызвать ухудшение качества изображения или иные проблемы.

▶ Устанавливайте проектор таким образом, чтобы прямой свет не попадал на датчик дистанционного управления проектора.

• Не размещайте данное изделие в местах, где оно может вызвать радиопомехи.

Не подвергайте данное изделие воздействию магнитного поля.

► Если проектор используется на высоте около 1600 м или выше, установите ВЫСОТА Н/УР. М. в пункте СЕРВИС Меню ОПЦИИ на ВЫСОКАЯ (Ш68). В остальных случаях установите ее на НОРМАЛЬНАЯ. Использование проектора с неверной настройкой может привести к повреждению проектора или его внутренних деталей.

ПРИМЕЧАНИЕ • При наклоне, передвижении или тряске проектор может издавать шумящие звуки; это связано с перемещением клапана, контролирующего попадание воздуха в проектор. Такие звуки не являются свидетельством неисправности.

 Падающий луч проектора на экран имеет большой угол. Во время отображения белого изображения на экране, его можно видеть с цветными оттенками, однако это связано с типом используемого экрана или углами обзора, и это не является неисправностью.

• При изменении температуры окружающей среды в пределах от 35 до 40°С яркость лампы уменьшается автоматически.

Подключение устройств

Перед подключением проектора к устройству, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации устройства, чтобы убедиться в том, что данное устройство можно подключать к данному проектору, и подготовьте необходимые принадлежности, например, кабель, в соответствии с сигналом, который подается с устройства. Обратитесь за информацией к вашему продавцу, если необходимое дополнительное оборудование не входит в комплект поставки вашего изделия или в случае повреждения дополнительного оборудования. Убедившись в том, что проектор и устройство выключены, выполните подключение в соответствии со следующими инструкциями.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ► Используйте только соответствующие назначению принадлежности. В противном случае возможно возгорание или повреждение устройства или проектора.

- Используйте только дополнительное оборудование и принадлежности, которые указаны или рекомендованы заводом-изготовителем проектора.
 Обратитесь за информацией к вашему продавцу, если необходимое дополнительное оборудование не входит в комплект поставки вашего изделия или в случае повреждения дополнительного оборудования. Возможно, соответствующие условия регулируются некоторыми нормами и стандартами.
- Для кабелей с сердечником только на одном конце этот конец должен подключаться к проектору. Это может быть необходимо в соответствии с правилами по электромагнитной совместимости.
- Не разбирайте и не модифицируйте проектор и принадлежности.
- Не используйте поврежденные принадлежности. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить принадлежности. Расположите кабели так, чтобы не наступать на них и не кабеля и не зацепиться за них.

▲ ВНИМАНИЕ ► Не включайте и не выключайте проектор, если он подключен к работающему устройству, за исключением тех случаев, когда это оговорено в руководстве по эксплуатации устройства. В противном случае устройство или проектор могут выйти из строя.

▶ Следите за тем, чтобы по ошибке не вставить разъем в неправильный порт. В противном случае устройство или проектор могут выйти из строя.

- При подключении убедитесь, что форма разъема кабеля соответствует форме порта, к которому он подключается.
- На разъемах с винтами затяните винты.
- Используйте кабели с прямым штекером, а не L-образные, поскольку входные порты проектора расположены заподлицо.

Возможности Plug-and-Play

Plug-and-Play – это система, состоящая из компьютера, его операционной системы и периферийного оборудования (т.е., устройств отображения информации). Этот проектор совместим с VESA DDC 2B. Возможности Plug-and-Play могут использоваться путем подключения проектора к компьютеру, совместимому с VESA DDC (канал отображения данных).
 Воспользуйтесь данной функцией, подключив кабель для компьютера к порту **COMPUTER IN1** (совместим с DDC 2B). Функция Plug-and-Play может работать неправильно при организации подключении другого типа.
 Используйте стандартные драйверы на компьютере, так как данный проектор является монитором с функцией Plug-and-Play.

- При выборе режима АВТО для портов **COMPUTER IN1** или **COMPUTER IN2** в пункте COMPUTER IN меню ВХОД, данный порт будет принимать компонентные видеосигналы (ш46).
- При соединении порта USB TYPE В и порта типа А можно использовать порт USB TYPE В в качестве входного порта изображения с компьютера или использовать пульт дистанционного управления в качестве простой компьютерной мыши и клавиатуры (**120**).



ПРИМЕЧАНИЕ • Перед подключением проектора к компьютеру, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации компьютера и проверьте совместимость уровня сигнала, методы синхронизации и значение разрешения дисплея, передаваемое в проектор.

- Для подачи некоторых сигналов на вход проектора может потребоваться переходное устройство.
- Компьютеры, которые поддерживают многоэкранные режимы, могут содержать сигналы, не поддерживаемые данным проектором.
- Несмотря на то, что проектор может отображать сигналы с разрешением до UXGA (1600X1200), перед отображением сигнал будет преобразован к разрешению дисплея проектора. Наилучшие характеристики отображения достигаются при совпадении разрешения входного сигнала и разрешения дисплея проектора.
- При подключении проектора к ноутбуку следует переключить вывод изображений на внешний монитор или одновременно на дисплей ноутбука и внешний монитор. Ознакомьтесь с описанием настроек, приведенном в руководстве по эксплуатации компьютера.
- В зависимости от входного сигнала функция автоматической настройки проектора может включиться с задержкой и работать неправильно.
- Обратите внимание на то, что сигнал с композитной синхронизацией или сигнал с синхронизацией по зеленому могут нарушить правильную работу функции автоматической настройки (Ш46).
- Если функция автоматической настройки не работает должным образом, диалоговое окно для установки разрешения дисплея может не появиться. В таких случаях следует использовать внешний дисплей. Диалоговое окно, возможно, появится, и вы сможете установить соответствующее разрешение дисплея.

- Если вы вставите USB-устройство хранения информации, например, карту памяти USB, в порт **USB TYPE A** и выберете этот порт в качестве источника входного сигнала, вы сможете просмотреть изображения, находящиеся на данном устройстве (**18**2).
- Динамический микрофон можно подсоединить к порту MIC при помощи 3,5 мм миниразъёма. В этом случае встроенные динамики будут воспроизводить звуковые сигналы, поступающие с микрофона, даже если при этом одновременно воспроизводятся звуковые сигналы, поступающие с проектора. Линейный сигнал можно направлять на порт MIC с такого оборудования, как, например, радиомикрофон. МИКРОФ. меню АУДИО. В нормальном режиме громкость микрофона может быть отрегулирована отдельно от громкости проектора с помощью меню. (ш54) В режиме ожидания громкость микрофона можно регулировать с помощью кнопок VOLUME +/-, синхронизированно с громкостью проектора (ш24). Даже когда звук проектора отключен с помощью функции АУДИО ИСТОЧНИК(ш54), громкость микрофона можно регулировать. В обоих режимах (в режиме ожидания или нормальное), кнопка AV MUTE на пульте дистанционного управления работает как в отношении микрофона, так и в отношении проектора (ш24).



ПРИМЕЧАНИЕ • Если из динамика доносится громкий шум обратной связи, отодвиньте микрофон от динамика.

Данный проектор не поддерживает режим электропитания для микрофона.

Для того чтобы воспользоваться сетевыми функциями проектора, соедините порт LAN с портом локальной сети компьютера или с точкой доступа, соединенной с компьютером через беспроводную локальную сеть, при помощи кабеля локальной сети. Для использования функции СЕТЕВОЙ МОСТ также соедините порт CONTROL и порт RS-232C внешнего устройства для использования в качестве сетевого терминала. Для более подробной информации относительно функций сети смотрите Руководство пользователя - Руководство по работе в сети.



▲ **ВНИМАНИЕ** ► Прежде чем подключать проектор к сети, получите согласие администратора сети.

► Не подключайте порт LAN к сети, напряжение в которой может быть выше допустимого.

Специально предназначенный для этого факультативно прилагающийся беспроводной адаптер USB необходим для использования беспроводной функции данного проектора.

▶ Прежде чем отсоединять USB-устройство хранения информации от порта проектора, нажмите на кнопку ДОСТАТЬ USB на экране свернутых изображений, чтобы обеспечить сохранность данных (**Ш**85).

► Не используйте удлинитель или другие подобные устройства при подключении адаптера к проектору. Перед тем как вставить или вынуть беспроводной адаптер USB из проектора, выключите питание проектора и выньте вилку шнура питания из розетки. Не прикасайтесь к беспроводной адаптер USB, когда проектор подключен к переменному току.

▶ Чтобы подключить к проектору и кабель LAN, и устройство USB, используйте кабель LAN, плоский с одной стороны, где виден провод вилки. В противном случае их нельзя будет подключить одновременно, или произойдет разлом провода (поломка).

ПРИМЕЧАНИЕ • Если USB-устройство хранения информации большого размера блокирует доступ к порту LAN, используйте кабель-удлинитель USB для подключения данного USB-устройства хранения информации. • Порт HDMI в этой модели совместим с HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), а, следовательно, позволяет принимать видеосигнал от DVD-проигрывателей и других аналогичных устройств, совместимых с HDCP. - HDMI поддерживает следующие сигналы: Видеосигнал: 480i@60, 480p@60, 576i@50, 576p@50, 720p@50/60, 1080i@50/60, 1080p@50/60 Аудиосигнал : формат Linear PCM частота дискретизации 48 кГц / 44,1 кГц / 32 кГц - Этот проектор может подключаться к другому оборудованию, в котором предусмотрен разъем HDMI®, но с некоторым оборудованием проектор может работать неправильно (например, может отсутствовать изображение). - Используйте кабель HDMI® с логотипом HDMI®. - Используете сертифицированный кабель HDMI™ 2 категории для введения сигнала 1080р@50/60 на проектор. - Когда проектор подключён к устройству с DVI-разъёмом, используйте кабель DVI к HDMI® для соединения с входом HDMI. К проектору можно подсоединить до одного беспроводного адаптера USB (опционально).

Подключение питания

- Вставьте разъем шнура питания во AC (входное гнездо питания переменного тока) проектора.
- Вставьте вилку шнура питания в розетку.
- 2. Через несколько секунд после подсоединения источника питания индикатор **POWER** загорится ровным оранжевым.

Помните, что при активизации функции АВТ.ВКЛ.ЛМП. (Ш62), подключение источника питания включает проектор.



▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ► Будьте предельно осторожны при подключении шнура питания, так как неправильное или поврежденное соединение может привести к пожару или поражению электрическим током.

• Не касайтесь шнура питания влажными руками.

 Используйте только шнур питания, который поставляется с проектором. При повреждении шнура питания свяжитесь с дилером для замены на новый шнур. Не модифицируйте шнур питания.

• Вставляйте вилку шнура питания только в розетки с напряжением,

соответствующим допустимому напряжению шнура питания. Розетка питания должна располагаться около проектора и быть легкодоступной. Отключайте шнур питания для полного отключения.

• Не распределяйте питание на несколько устройств. Это может привести к перегрузке розетки и разъемов, ослаблению соединения или возгоранию, электрическому удару или другим несчастным случаям.

• Не устанавливайте основной блок проектора на шнур питания.

• Подключите терминал заземления входа переменного тока данного аппарата к терминалу заземления здания с помощью соответствующего шнура (прилагается).

Использование защитной проушины и паза

Для защиты проектора от кражи к проушине можно прикрепить имеющиеся на рынке цепочку или трос диаметром до 10 мм. Кроме того, в проекторе предусмотрен паз для Кенсингтонского замка. Подробная информация приведена в руководстве соответствующего средства защиты.



Цепочка или трос для защиты от кражи

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ► Не используете защитную проушину и защитный паз для предотвращения падения проектора, поскольку они не предназначены для такого использования.

▲ ВНИМАНИЕ Не устанавливайте цепочку или трос для защиты от кражи вблизи отверстий выпуска воздуха. Цепочка или трос могут нагреться до высокой температуры.

ПРИМЕЧАНИЕ • Защитная проушина и паз не обеспечивают полной защиты от кражи. Они предназначены для использования в качестве дополнительных средств предотвращения кражи.

Использование защитной крышки для кабелей

Используйте крышку для кабелей, чтобы защитить и закрыть соединительные элементы.

- 1 Сначала подключите к проектору сигнальные кабели и шнур питания.
- 2. Вставьте три выступа на крышке кабеля в три отверстия на проекторе, как показано на рисунке. Протяните кабели через отверстия в нижней части крышки кабеля.





З Закрутите винт крышки.



▲ ВНИМАНИЕ ► Не зажмите кабели при установке крышки, так как это может их повредить.

► Используйте крышку кабеля, поставляемую в комплекте с проектором. Не модифицируйте крышку кабеля каким-либо образом.

Пульт дистанционного управления

Установка батареек

Перед использование пульта дистанционного управления вставьте батарейки. Если пульт дистанционного управления начинает работать неправильно, замените батарейки. Если пульт дистанционного управления не будет использоваться продолжительное время, выньте батарейки из пульта и храните их в безопасном месте.

- Снимите крышку отсека для батареек, который
- находится на обратной стороне пульта дистанционного управления.
- Вставьте в пульт дистанционного управления две батарейки типа АА (Используйте соответствующие типу АА углецинковые или щелочные батарейки (не перезаряжаемые) в соответствии с законами и правилами.) в соответствии с маркировкой полярности, указанной на пульте дистанционного управления.



З Установите обратно крышку отсека для батареек.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ► Осторожно обращайтесь с батарейками и применяйте их только по назначению. Неправильное использование может привести к взрыву батареек, образованию трещин и течей, что в свою очередь может стать причиной пожара, травмы и/или загрязнения окружающей среды.

• Используйте только указанные батарейки. Не устанавливайте одновременно батарейки разных типов. Не устанавливайте одновременно новую и старую батарейку.

• При установке батареек убедитесь, что полюса батареек располагаются правильно.

• Храните батарейки вне досягаемости детей и домашних животных.

• Не перезаряжайте, не закорачивайте, не паяйте и не разбирайте батарейки.

• Не подвергайте батарейки воздействию огня или воды. Храните батарейки в темном прохладном и сухом месте.

• При обнаружении утечки в батарейке удалите следы утечки и замените батарейку. Если жидкость из батарейки попала на кожу или одежду, немедленно промойте поврежденное место водой.

• При утилизации батареек соблюдайте требования действующего законодательства.

Сигналы пульта дистанционного управления

Датчик дистанционного управления

Пульт дистанционного управления работает с датчиком дистанционного управления проектора. В этом проекторе датчик дистанционного управления установлен спереди. Датчик, если он включен, обнаруживает сигнал пульта дистанционного управления в следующем диапазоне: 60° (30° слева и справа от датчика) на расстоянии до 3 м.



ПРИМЕЧАНИЕ • Вы можете деактивировать один из датчиков с помощью элемента ПРИЕМ СИГНАЛА ПУ в меню СЕРВИС меню ОПЦИИ (**169**).

• Датчики также могут принимать сигнал, отраженный от экрана или других объектов. Если не удается направить на датчик прямой сигнал, попытайтесь направить отраженный сигнал.

• Для передачи сигналов проектору в пульте дистанционного управления используется инфракрасный свет (светоизлучающий диод класса 1), поэтому пульт должен применяться в условиях отсутствия преград, которые могли бы блокировать передачу сигнала пульта дистанционного управления к проектору.

• Пульт дистанционного управления может не работать в условиях яркого освещения (например, при попадании прямого солнечного света) или света от источника, находящегося в непосредственной близости (например, от флуоресцентной лампы) от датчика дистанционного управления проектора. Переместите проектор, чтобы избежать попадания на него света.

Изменение частоты сигналов пульта дистанционного управления

Пульт дистанционного управления, поставляемый с проектором, позволяет выбирать частоту сигналов: режим 1 – НОРМАЛЬНАЯ и режим 2 – ВЫСОКАЯ. Если пульт работает неправильно, попытайтесь изменить частоту сигналов. Для выбора режима удерживайте нажатыми две указанные ниже кнопки в течение примерно 3 секунд.

(1) Режим 1:НОРМАЛЬНАЯ... Кнопки VOLUME- и RESET (2) Режим 2:ВЫСОКАЯ... Кнопки MAGNIFY OFF и ESC

Помните, что в параметре ЧАСТОТА ПУ в пункте СЕРВИС меню ОПЦИИ (**170**) проектора должен быть выбран в тот же режим, что и на пульте дистанционного управления.



Использование в качестве простой мышки и клавиатуры

Пульт дистанционного управления выполняет функцию простой мыши и компьютерной клавиатуры, когда порт USB TYPE В проектора и порт USB типа А компьютера соединены.

- (1) Кнопка PAGE UP: Нажмите кнопку PAGE UP.
- (2) Кнопка PAGE DOWN: Нажмите кнопку PAGE DOWN.
- (3) Левая клавиша мыши: Нажмите кнопку ENTER.
- (4) Перемещение указателя: Используйте кнопки ▲, ▼, ◄ и ►.
- (5) Кнопка ESC: Нажмите кнопку ESC.
- (6) Правая клавиша мыши: Нажмите кнопку RESET.

▲ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ► Неправильное использование функции простой мыши и клавиатуры может привести к повреждению оборудования. При использовании данной функции подключайте проектор только к компьютеру. Перед подключением проектора к компьютеру обязательно прочитайте руководства к компьютеру.





ПРИМЕЧАНИЕ Если функции простой мышки и клавиатуры работают неправильно, проведите описанные ниже проверки.

• Если кабель USB используется для подключения проектора к компьютеру со встроенным манипулятором (в частности, трекболом), например, к ноутбуку, откройте экран настройки BIOS, выберите внешнюю мышку и отключите встроенный манипулятор, поскольку встроенный манипулятор может иметь более высокий приоритет по сравнению с данной функцией.

• Для правильной работы функций простой мышки и клавиатуры требуется операционная система Windows[®] 7 или выше. Также данная функция может быть недоступна в зависимости от конфигурации компьютера и драйверов мыши. Данная функция доступна в ПК, который может работать с обычной мышкой USB или клавиатурой.

• Нельзя нажимать две кнопки одновременно (например, одновременно нажимать две кнопки для перемещения указателя мыши по диагонали).

• Функции простой мыши и клавиатуры доступны только при правильной работе проектора. Данная функция недоступна в следующих случаях:

- Во время прогрева лампы. (Индикатор POWER мигает зеленым светом.)

- Если выбран порт **USB TYPE A**.
- Когда отображаются экраны ПУСТОЙ ЭКР. (24) или МОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ.
- Когда на экране отображается какое-либо меню.

- При использовании кнопок курсора с целью управления функциями звука или экрана, например, регуляции громкости, корректировки трапециевидных искажений и положения изображения, а также увеличения экрана.

Включение/отключение питания

Включение питания

- Убедитесь, что шнур питания прочно и
- правильно вставлен в проектор и розетку.
- 2. Убедитесь в том, что индикатор **POWER** постоянно горит оранжевым (**Ш109**).
- Нажмите кнопку STANDBY/ON на проекторе
- 3. Нажмите кнопку отполетности или пульте дистанционного управления. Включается проекционная лампа, и индикатор POWER загорается зеленым цветом и начинает мигать. После завершения процедуры включения питания индикатор перестанет мигать и будет гореть ровным зеленым (Ш109).



Для вывода изображения выберите входной сигнал в соответствии с разделом Выбор входного сигнала (Ш25).

При запуске в соответствии с заводскими настройками будет отображено меню НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА. Когда меню НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА будет настроено, оно не появится до тех пор, пока не будет осуществлено ЗАВОД.НАСТР. (Щ75). Чтобы изменить настройки, см. меню ЯЗЫК (Щ55) и ВЫСОТА Н/УР. М. (**Ш**68).

- (1) <u>ЯЗЫК</u>: Используйте кнопки ▲/▼/◀/▶, чтобы выбрать нужный язык, и нажмите кнопку ENTER на пульте дистанционного управления или кнопку - на проекторе, чтобы подтвердить выбор.
- (2) ВЫСОТА Н/УР. М.: Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать НОРМАЛЬНАЯ для высоты над уровнем моря ниже 1600 м (5250 футов), или выберите БОЛЬШАЯ и нажмите кнопку ENTER на пульте дистанционного управления или кнопку - на проекторе, чтобы подтвердить выбор.

🛷 НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА 1/2 🕅		٢		
ЯЗЫК				
OENGLISH OFRANÇAIS ODEUTSCH OESPAÑOL OITALIANO ONORSK ONEDERLANDS OPORTUGUÉS O日本語 이 급林中文 이 한글 인 한글	OSVENSKA OPVCCKIM OSUOMI OPOLSKI OTURKÇE ODANSK OČESKY OMAGYAR OROMÁNÁ OSLOVENSKI OHRVATSKI OEANHNIKA	OLIETUVIŲ OEESTI OLATVIEŠU OlaTVIEŠU Ožuu Osetusu OPORTUGUĖS I OBAHASA IND OTIÉNG VIĘ́T OJELOS	BRA	
RESET, (+):BblX(DA ENTER	⊕:СЛЕД.		



▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ► Никогда не смотрите в проекционное окно, когда горит проекционная лампа, так как световой поток от проекционной лампы может повредить ваше зрение.

► Не устанавливайте проектор в вертикальное положение, как показано на рисунке справа. Это может привести к сбою в работе или травме. Установка на столе должна производиться с использованием специальных дополнительных принадлежностей.

▶ Проекционное окно данного устройства сделано из стекла. Сильное нажатие или удар могут привести к его повреждению. Внимательно прочитайте следующие важные предупреждения, и следуйте данным инструкциям в целях обеспечения безопасности.

• Не нажимайте с силой на проекционное окно и не допускайте ударов по нему.

• Проектор следует расположить в недоступном для детей месте.

• Если проекционное окно разбито, проецируемое изображение будет искаженным. Не прикасайтесь к поломанному проекционному окну и обратитесь к дилеру.



Выключение питания

- Нажмите кнопку STANDBY/ON на проекторе или пульте дистанционного 1
- управления. На экране примерно на 5 секунд появится сообщение «Выключить питание?».
- Нажмите кнопку **STANDBY/ON** еще раз пока сообщение не исчезло.
- 2. Лампа проектора выключится и индикатор POWER начнет мигать оранжевым. Заслонка объектива закроется сразу же после того, как погаснет лампа. Индикатор **POWER** перестанет мигать и загорится ровным оранжевым, когда лампа полностью остынет (4109).

После выключения проектора не включайте его на протяжении примерно 10 минут или более. Кроме того, не выключайте проектор сразу же после того, как вы его включили. Подобные действия могут вызвать неисправность лампы или сократить срок службы некоторых частей проектора, включая лампу.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ► Не прикасайтесь к области вокруг крышки лампы и внешних вентиляторов во время использования или сразу после использования по причине высокой температуры.

• Для полного отсоединения удалите шнур питания. Розетка питания должна находится недалеко от проектора и быть легко доступна.

ПРИМЕЧАНИЕ • Включайте и отключайте питание в правильном порядке. Включайте питание проектора до включения питания подключенных к проектору устройств. • Данный проектор обладает функцией автоматического включения/выключения. Смотрите пункты АВТ.ВКЛ.ЛМП. (Ш62) АВТО ВЫКЛ (Ш62) в меню ОПЦИИ.

Эксплуатация

Регулировка громкости звука

- Для регулировки громкости звука используйте кнопку VOLUME+/VOLUME-.
 - На экране появится диалоговое окно, которое поможет отрегулировать громкость звука. Даже без нажатия кнопок диалоговое окно автоматически закроется через десять секунд.
 - Если для текущего порта изображения выбрано Ж, функция регулировки громкости звука будет недоступна. См. пункт АУДИО ИСТОЧНИК меню АУДИО (**Ш**54).
 - Даже если проектор находится в режиме ожидания, громкость можно регулировать, выполнив два следующих условия:
 - Вместо 🗶 выбрано какое-нибудь другое значение установки ОЖИДАНИЕ в пункте АУДИО ИСТОЧНИК меню АУДИО (Ш*54*).
 - Значение НОРМАЛЬНОЕ выбрано в пункте РЕЖ.ОЖИДАНИЯ в меню НАСТРОЙКА (153).
 - В режиме ожидания громкость микрофона можно регулировать с помощью кнопок VOLUME +/-, синхронизированно с громкостью проектора (ш13).

Временное выключение экрана и выводимого аудиосигнала

- **1** Нажмите кнопку **AV MUTE** на пульте
 - дистанционного управления.
 Будет отображен экран ПУСТОЙ ЭКР. вместо экрана входящих сигналов, и звук с порта AUDIO OUT будет отключен. См. пункт ПУСТОЙ ЭКР. в меню ЭКРАН об экране ПУСТОЙ ЭКР. (¹⁵⁵).
 Чтобы выйти из режима ОТКЛЮЧЕНИЕ АВ и восстановить экран и аудио, нажмите кнопку AV MUTE еще раз.

ПРИМЕЧАНИЕ • Проектор автоматически выходит из режима ОТКЛ. АВ при нажатии любой кнопки управления.

• Данный проектор не оснащен внутренним динамиком. Звук выводится через внешнюю аудиосистему, подсоединенную к порту AUDIO OUT.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ► Если вы хотите видеть пустой экран, пока лампа проектора включена, воспользуйтесь вышеуказанной функцией ОТКЛ. АВ. Применение любых других способов может повредить проектор.

Блокирование каким-либо образом луча приведет к появлению высокой температуры и может стать причиной возгорания или дыма.







Кнопка **АV МUTE**

Кнопка VOLUME+/-

Выбор входного сигнала

1 Нажмите кнопку INPUT на проекторе Кнопка INPUT

 или пульте дистанционного управления. Выберите нужный вход в соответствии с отображенным списком входов.







- При выборе ВКЛЮЧЕНА для пункта АВТОПОИСК в меню ОПЦИИ (ш61) проектор будет последовательно проверять все порты до обнаружения входного сигнала. Порты можно установить так, чтобы их игнорировать в поиске с помощью функции АВТОПОИСК.
- Для проецирования изображений с порта **USB TYPE В** может потребоваться несколько секунд.

Выбор формата изображения

 Нажмите кнопку ASPECT на пульте дистанционного управления. При каждом нажатии кнопки формат изображения проектора будет переключаться в следующем порядке.

ОДля сигнала компьютера

НОРМАЛЬНОЕ → 4:3 → 16:9 → 16:10 → РАСШИРИТЬ → ИСХОДНЫЙ ______

О Для сигнала HDMI®

НОРМАЛЬНОЕ → 4:3 → 16:9 → 16:10 → 14:9 → РАСШИРИТЬ → ИСХОДНЫЙ \land

- О Для видеосигнала или компонентного видеосигнала 4:3 → 16:9 → 16:10 → 14:9 → РАСШИРИТЬ → ИСХОДНЫЙ ↑
- О В случае поступления входного сигнала с портов LAN, USB TYPE A или USB TYPE В или в случае отсутствия сигнала 16:10 (фиксированное)
- Кнопка ASPECT не работает, если в проектор не поступает соответствующий сигнал.
- В режиме НОРМАЛЬНОЕ сохраняется первоначальный формат изображения сигнала.
- Экранное меню может отображаться вне зоны отображения изображения, в зависимости от значений параметров ОТНОШЕНИЕ, Ц.УВЕЛИЧ., ТРАПЕЦИЯ, С ТРАПЕЦИЯ и ИСТИН. СООТВ-Е. Изменение значений ОТНОШЕНИЕ, Ц.УВЕЛИЧ., ТРАПЕЦИЯ, С ТРАПЕЦИЯ, И ИСТИН. СООТВ-Е может помочь исправить такую ситуацию.

Кнопка INPUT

Регулировка ножек проектора

Проектор оснащен задней опорой из 2 частей для горизонтальных и наклонных поверхностей. Распорки на возвышающих опорах устанавливаются во время упаковки, и в таком состоянии проектор годен только для проекции. При необходимости распорки могут быть сняты и опоры можно отрегулировать вручную, чтобы добиться необходимой высоты.



▲ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** ► Храните распорки вне досягаемости детей и домашних животных. Будьте осторожны и следите за тем, чтобы они случайно не проглотили распорки. В случае проглатывания немедленно обратитесь к врачу за неотложной помощью.

ПРИМЕЧАНИЕ • Угол наклона может быть отрегулирован до + или -1° для каждой опоры.

• После того, как опора отрегулирована, вы всегда можете вернуть ее в то же положение, что и при доставке, с помощью распорки. При перемещении проектора рекомендуется использовать распорки.

Регулировка размера изображения и фокусировка

Нажмите кнопку **D-ZOOM +** или **D-ZOOM -** на пульте дистанционного управления для отображения диалогового окна Ц.УВЕЛИЧ. на экране. Для настройки размера картинки используйте кнопки **D-ZOOM +** или **D-ZOOM -**.

Для завершения операции не прикасайтесь к кнопкам десять секунд пока диалоговое окно не исчезнет.

• Для увеличения части изображения используйте кнопку увеличения (ш30).

Кнопка **D-ZOOM -**

	<u> </u>
ASPECT	
KEYSTONE! PERFECT PIT	
õ	

Кнопка D-ZOOM +

Регулировка размера изображения и фокусировка (продолжение)

Нажмите кнопку FOCUS + или FOCUS - на пульте дистанционного управления или кнопку FOCUS + или FOCUS - на проекторе (45) во время отображения меню на экране для отоборажения окна ФОКУС на экране. Для настройки фокуса экрана используйте кнопки FOCUS + и FOCUS -. После завершения настройки подождите пока окно ФОКУС не исчезнет в случае, если Вы хотите отобразить другое меню на экране путем нажатия кнопки МЕЛИ на проекторе.

• При отображении шаблона кнопки проектора ◄/►/▲/▼ служат только в качестве кнопок курсора (Ш59).

Использование функции автоматический настройки

- Нажмите кнопку АUTO на пульте дистанционного управления.
 - При нажатии этой кнопки выполняются описанные ниже операции.

О Для сигнала компьютера

Будут автоматически установлены вертикальный сдвиг, горизонтальный сдвиг и горизонтальная фаза. Перед использованием этой функции убедитесь, что окно приложения развернуто до максимального размера. Настройка темного изображения может выполняться неправильно. Пользуйтесь ярким изображением при настройке.

О Для видеосигнала

Наиболее подходящий видеоформат для соответствующего входного сигнала будет выбираться автоматически. Эта функция доступна только при выборе значения АВТО в пункте ВИДЕО ФОРМАТ меню ВХОД (445). Значения вертикального сдвига и горизонтального сдвига будут автоматически установлены по умолчанию.

О Для компонентного видеосигнала

Значения вертикального сдвига и горизонтального сдвига будут автоматически установлены по умолчанию. Горизонтальная фаза будет автоматически откорректирована.

- Операция автоматической настройки требует около 10 секунд. Кроме того, функция автоматической настройки может не работать для некоторых входных сигналов.
- При выполнении автоматической настройки для видеосигнала за пределами изображения могут появляться отдельные помехи, например, линия.
- Когда эта функция выполняется для сигнала компьютера, в зависимости от модели ПК, по краям экрана может отображаться чёрная контурная рамка.
- Параметры, настраиваемые этой функцией могут варьироваться при выборе значения ПОДРОБНО или ВЫКЛЮЧЕНО для пункта АВТО НАСТР в пункте СЕРВИС меню ОПЦИИ (468).



Кнопка АUTO



Кнопка FOCUS +

```
Кнопка FOCUS -
```



Использование функции ШАБЛОН

 Нажмите кнопку **TEMPLATE** на пульте дистанционного управления для отображения шаблона. При каждом нажатии кнопок курсора ▲ / ▼ проектор будет переключать режим для функции ШАБЛОН по очереди.



Кнопка TEMPLATE

Другие кнопки

HDCR: Используется для отображения меню HDCR (**137**). **ACCENTUALIZER**: Используется для отображения меню ACCENTUALIZER (**137**).



Кнопка **ACCENTUALIZER**

Кнопка НОСК

Регулировка положения

- Нажмите кнопку **POSITION** на пульте дистанционного
- управления при отсутствии меню на экране для отображения диалогового окна Ц.СДВИГ (Ц48) на экране.
- Используйте кнопки 🔺, 🔻, 🚽 и 🕨 для настройки 2. положения картинки. Нажмите снова кнопку **POSITION** для завершения операции.
 - Данная функция предназначена для изменения положения свернутой картинки с помощью функции Ц.УВЕЛИЧ (Ш48).
 - При отображении индикации экранного меню данная операция перемещает положение экранного меню, но не меняет расположения изображения (Ш33).
 - Значения регулировки Ц.СДВИГ недействительны, если настройка Ц.УВЕЛИЧ. установлена на 320 (во весь экран).

Устранение трапеция / истин. соотв-е искажений

- Нажмите кнопку KEYSTONE/PERFECT FIT
- на пульте дистанционного управления. На экране появится диалоговое окно, которое поможет устранить искажения.
- Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать операции 2. Используите кнопки али, посе селение нажмите РУЧНОЙ или ИСТИН. СООТВ-Е, а затем нажмите кнопку ▶, чтобы осуществить следующее.
 - (1) В режиме РУЧНОЙ отображается диалоговое окно устранения трапециевидных искажений. Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать ШТРАПЕЦИЯ / ШТРАПЕЦИЯ, а затем кнопки ◀/▶, чтобы отрегулировать.
 - (2) ИСТИН. СООТВ-Е отображает диалог для четкой регулировки проецируемого изображения в каждом ИЗ УГЛОВ.

Для закрытия диалогового окна и завершения операции повторно нажмите кнопку **KEYSTONE/PERFECT FIT**. Даже без нажатия кнопок диалоговое окно автоматически закроется через десять секунд.

 Диапазон для этой функции будет зависеть от типа входного сигнала. Для некоторых типов входных сигналов функция может работать неправильно.







Кнопка POSITION

Использование функции увеличения

- Нажмите кнопку MAGNIFY ON на пульте дистанционного
- управления. Изображение увеличится, а на экране появится диалоговое окно функции УВЕЛИЧ. Первое нажатие кнопки MAGNIFY ON после включения проектора увеличивает изображение в 1,5 раза. В диалоговом окне отображаются треугольные значки, указывающие каждое направление.

Кнопка MAGNIFY ON/OFF



- 2 С каждым нажатием кнопки MAGNIFY ON увеличение экрана проектора
- 2. С каждым полости. переключается на большее.
 - О Для компьютерных сигналов, сигналов HDMI[®] (RGB), входящих сигналов с LAN, USB TYPE А или порта USB TYPE В

1,5 pasa \rightarrow 2 pasa \rightarrow 3 pasa \rightarrow 4 pasa \rightarrow 1 pas \uparrow

О Для сигналов видео, компонентного видео или HDMI[®] (компонентного)

1,5 pasa \rightarrow 2 pasa \rightarrow 1 pas \uparrow

- 3. Пока в диалоговом окне отображаются треугольники, кнопками курсора ▲/▼/◀/► можно воспользоваться для смещения увеличенной области
 - изображения.
- 4. Нажмите кнопку **MAGNIFY OFF** на пульте дистанционного управления, чтобы выйти из функции увеличения.
 - Диалоговое окно УВЕЛИЧ. автоматически исчезнет через несколько секунд бездействия. Диалоговое окно вновь появится на экране при повторном нажатии кнопки **MAGNIFY ON** после автоматического исчезновения окна.
 - Увеличение автоматически деактивируется при изменении сигнала отображения или условий его отображения.
 - При активном увеличении условия трапециевидного искажения могут быть различными. Они будут восстановлены после отключения увеличения.
 - При активном увеличении на изображении могут появляться некоторые горизонтальные полосы.
 - Данная функция недоступна в следующих случаях:
 - Сигнал синхорнизанции в диапазоне не поддерживается в качестве входного сигнала.
 - Входной сигнал отсутствует.

Временное застывание изображения

1. Нажмите кнопку **FREEZE** на пульте дистанционного управления.

На экране появится индикация «СТОП КАДР» (тем не менее, индикация не появится, если выбрано значение ВЫКЛЮЧЕНА в пункте СООБЩЕНИЕ меню ЭКРАН (ш57)) и проектор переключится в режим СТОП КАДР, в котором изображение останавливается.

Для выхода из режима СТОП КАДР и восстановления нормального состояния экрана повторно нажмите кнопку **FREEZE**.

- Проектор автоматически выходит из режима СТОП КАДР при нажатии любой кнопки управления.
- Если проектор отображает неподвижное изображение на протяжении продолжительного периода времени, жидкокристаллический дисплей может выгореть, поэтому не оставляйте проектор надолго в режиме СТОП КАДР.
- Качество изображений может казаться худшим в случае применения данной функции, но это не является неисправностью.

Кнопка **FREEZE**



Использование меню

В проекторе предусмотрены следующие меню:

КАРТИНКА, ИЗОБР., ВХОД, НАСТРОЙКА, АУДИО, ЭКРАН, ОПЦИИ, СЕТЬ, ЗАЩИТА и УПР. МЕНЮ.

В меню УПР. МЕНЮ включены часто используемые функции, а другие меню сформированы в зависимости от их назначения и сгруппированы в виде ПОДРОБ. МЕНЮ.

Работа со всеми меню основана на одних и тех же принципах. В режиме вывода проектором любого меню кнопка **MENU** функционирует в качестве кнопок курсора. Меню допускают описанные ниже основные операции.





Кнопка ЕНТЕК Кнопка RESET

 Для запуска меню нажмите кнопку MENU. Появится последнее МЕНЮ, с которым вы работали (УПР. или ПОДРОБ.). УПР.МЕНЮ имеет приоритет отображения непосредственно после включения.

2. <u>В УПР. МЕНЮ</u>

- (1) Используйте кнопки ▲/▼ для выбора требуемого пункта. При необходимости перехода в ПОДРОБ. МЕНЮ выберите ПОДРОБ. МЕНЮ.
- (2) Используйте кнопки ◀/► для активации выбранного пункта.

В ПОДРОБ. МЕНЮ

(1) Используйте кнопки ▲/▼ для выбора меню. Для переключения в режим УПР. МЕНЮ выберите УПР. МЕНЮ.

Пункты в меню отображаются справа.

(2) Нажмите на кнопку ► или на кнопку ENTER, чтобы переместить курсор вправо. Затем при помощи кнопок ▲/▼ выберите необходимый пункт, после чего нажмите на кнопку ► или на кнопку ENTER для выполнения операции. На экране появится меню или диалоговое окно выбранного пункта.

(3) Для работы с элементом используйте кнопки согласно инструкциям, которые приведены в экранном меню.

(продолжение на следующей странице)

	ОТНОШЕНИЕ	<hopmajihoe></hopmajihoe>
)	ЭС Ц.УВЕЛИЧ.	320(100.0%)
	ПО ТРАЛЕЦИЯ	+0
	трапеция	+0
	🦻 ИСТИН. ССОТВ-Е	ПРИМЕНИТЬ
	PER.KAPTUHKA	НОРМАЛЬНОЕ
	未 3KOH.PEX/M	ВЫКЛЮЧЕНА
	УСТАНОВКА	
	the CEPOC	ПРИМЕНИТЬ
	💁 СРОК ФИЛЬТР	
	🕏 839К	РУССКИЙ
	💷 ПОДРОБ. МЕНЮ	
	🖪 ВЫХОД	COMPUTER IN 1
	012345678901	1024 x 768 @60Hz
подров. меню		CD: BUPON
КАРТИНКА	. Э ЯРКОСТЬ	+0 +0
КАРТИНКА ИЗОБР.	 Ф ЯРКОСТЬ КОНТРАСТ 	+0 +0
КАРТИНКА ИЗОБР. ВХОД	 Ø ЯРКОСТЬ Ø КОНТРАСТ ✓ HDCR 	+0 0
КАРТИНКА ИЗОБР. ВХОД НАСТРОЙКА	 Ø ЯРКОСТЬ Ø КОНТРАСТ ✓ HDCR ■ ACCENTUALIZER 	+0 +0 0 2
КАРТИНКА ИЗОБР. ВХОД НАСТРОЙКА АУДИО	O RPKOCTЬ O KOHTPACT ✓ HDCR MACCENTUALIZER ✓ TVITI, V305P.	+0 +0 0 2 ПРОБЕЛ-1
КАРТИНКА ИЗОБР. ВХОД НАСТРОЙКА АУДИО ЭКРАН	PPK0CTb K0HTPACT HDCR ACCENTUALIZER ✓ TVIIL/J305P, UBET. TEMI.	цз: высор +0 +0 2 ПРОБЕЛ-1 СРЕДНЯЯ
КАРТИНКА ИЗОБР. ВХОД НАСТРОЙКА АУДИО ЭКРАН ОПЦИИ	O SPKOCTЬ O KOHTPACT ✓ HOCR W ACCENTUALIZER ✓ TVIT. V305P. ≪ LIBET. TEMTI. O LIBET	с.3: ВыбоР +0 0 2 ПРОБЕЛ-1 СРЕДНЯЯ +0
ПОДРОБ. МЕНО КАРТИНКА ИЗОБР. ВХОД НАСТРОЙКА АУДИО ЭКРАН ОПЦИИ СЕТЬ	O RPKOCTЬ KOHTPACT ✓ HDCR W ACCENTUALIZER ✓ THILH306P, KLBET, TEMI, G LBET, TEMI, G LABET	са: вывор +0 0 2 ПРОБЕЛ-1 СРЕДНЯЯ +0 +0
ПОДРОБ. МЕНИ КАРТИНКА ИЗОБР. ВХОД НАСТРОЙКА АУДИО ЭКРАН ОПЦИИ ОСЕТЬ ЗАЩИТА		сэ: вывор +0 0 2 ПРОБЕЛ-1 СРЕДНЯЯ +0 +0 4
ПОДРОБ. МЕНЮ КАРТИНКА ИЗОБР. ВХОД ВХОД НАСТРОЙКА АУ ДИО ЭКРАН ОПЦИИ СЕТЬ ЗАЩИТА УПР. МЕНЮ		с.3: Выбор +0 0 2 ПРОБЕЛ-1 СРЕДНЯЯ +0 +0 4 ПРЕЗЕНТАЦ.
ПОДРОБ. МЕНИ ИЗОБР. ВХОД НАСТРОЙКА АУДИО ЭКРАН ОПЦИИ СЕТЬ ЗАЩИТА УЛР. МЕНЮ ВЫХОД	 ○ SPK0CTЬ ○ KOHTPACT ✓ HDCR Ⅲ ACCENTUALIZER ✓ TUR. 1805P. ◄ LIBET. TEMR. ④ LIBET. ➡ HACBULTOHA ⑪ ЧЁТКОСТЬ ③ AKTUB ДИАФР. → MOS ПАМЯТЬ 	с.3: ВЫБОР +0 0 2 ПРОБЕЛ-1 СРЕДНЯЯ +0 +0 4 ПРЕЗЕНТАЦ.
ТЮДРОВ. МЕНИ ИЗОБР. ИЗОБР. ВХОД НАСТРОЙКА АУДИО ЭКРАН ОПЦИИ ОПЦИИ СЕТЬ ЗАЩИТА УПР. МЕНЮ ВЫХОД	С. ЯРКОСТЬ О. КОНТРАСТ У НОСЯ Ш. АССЕНТИА. LIZER У ТИП. ИЗОБР. 4. ЦВЕТ. ТЕМП. © ЦВЕТ. В ЦВЕТ. В ЦВЕТ. О. ЦВЕТ. О. ЦВЕТ. С. МАСТЬ В АКТИВ. ДИАФР. Э. МОЯ ПАМЯТЬ	су: вывор +0 2 ПРОБЕЛ-1 СРЕДняя +0 +0 +0 4 ПРЕЗЕНТАЦ.
ТЮДРОВ. МЕНО КАРТИНКА ИЗОБР. ВХОД НАСТРОЙКА АУДИО ЗКРАН ОПЦИИ СЕТЬ ЗАЩИТА УПР. МЕНО ВЫХОД		23 8960P +0 +0 0 2066/7-1 creg/wifi +0 +0 4 nPesentall.

I YNP. MEHIO

Использование меню (продолжение)

- Чтобы закрыть MENU, повторно нажмите на кнопку MENU или выберите
- 3. Чтобы закрыть імі⊑імо, повторно накилисти на кнопку ENTER. Даже без пункт ВЫХОД и нажмите на кнопку ◄ или на кнопку ENTER. Даже без нажатия кнопок диалоговое окно автоматически закроется примерно через 30 секунд.
 - Для изменения положения меню воспользуйтесь кнопками курсора после нажатия кнопки **POSITION**.
 - Некоторые функции недоступны при выборе определенных входных портов или отображении определенных входных сигналов.
 - Для отмены операции нажмите кнопку RESET на пульте дистанционного управления в режиме выполнения операции. Некоторые параметры (например, ЯЗЫК, ГРОМКОСТЬ) не сбрасываются.
 - В ПОДРОБ. МЕНЮ для возврата к предыдущему экрану нажмите кнопку ◄ или кнопку ESC на пульте дистанционного управления.

Индикация в экранном меню



Основные слова экранного меню имеют следующие значения:

Индикация	Значение	
выход	Выбор этого пункта позволяет закрыть экранное меню. Аналогично нажатию кнопки MENU .	
BO3BPAT	Выбор этого пункта позволяет вернуться в предыдущее меню.	
ОТМЕНА или НЕТ	Выбор этого пункта отменяет действие в текущем меню и возвращает в предыдущее меню.	
ОК или ДА	Выбор этого пункта подтверждает выполнение предварительно заданного действия или переводит к следующему меню.	

УПР. МЕНЮ

В меню УПР. МЕНЮ можно выбрать пункты, перечисленные в таблице ниже. Выберите пункт с помощью кнопок ▲/▼. Дальнейшая работа с пунктами меню ведется в соответствии с описаниями, приведенными в таблице.

	УПР. МЕНЮ		О: ВЫБОР
	ОТНОШЕНИЕ	■HOPM	АЛЬНОЕ 🕨
(a)	Ц. УВЕЛИЧ.	320(1	00.0%)
•	ТРАПЕЦИЯ	+0	
8	ТРАПЕЦИЯ	+0	
2	ИСТИН. СООТВ-Е	ПРИМ	ЕНИТЬ
- 🔅 - I	РЕЖ. КАРТИНКА	HOPM	АЛЬНОЕ
*:	ЭКОН. РЕЖИМ	выкл	ЮЧЕНА
8	VCTAHOBKA		
** (СБРОС	ПРИМ	ЕНИТЬ
 <th>СРОК ФИЛЬТР</th><th>0h</th><th></th>	СРОК ФИЛЬТР	0h	
er (ЯЗЫК	РУСС	кий
III	ПОДРОБ. МЕНЮ		
网	выход	C0	MPUTER IN 1
# 012	2345678901	1024	× 768 @60Hz

Пункт	Описание	
ОТНОШЕНИЕ	Кнопки ◀/▶ позволяют переключать формат изображения. См. пункт ОТНОШЕНИЕ в Меню ИЗОБР. (Щ41).	
Ц.УВЕЛИЧ.	 Кнопки курсора позволяют настроить степень увеличения. Меньше ⇔ Больше См. пункт Ц.УВЕЛИЧ. в Меню НАСТРОЙКА (Щ48). Экранное меню может отображаться вне зоны отображения изображения, в зависимости от значений параметров ОТНОШЕНИЕ и Ц.УВЕЛИЧ Изменение значений ОТНОШЕНИЕ и Ц.УВЕЛИЧ. может помочь исправить такую ситуацию. 	
🖂 ТРАПЕЦИЯ	Кнопки ◀/▶ позволяют устранить трапециевидные искажения в вертикальном направлении. См. пункт ⊡ ТРАПЕЦИЯ в Меню НАСТРОЙКА (Щ49).	
	Кнопки ◀/▶ позволяют устранить трапециевидные искажения в горизонтальном направлении. См. пункт ⊆ ТРАПЕЦИЯ в Меню НАСТРОЙКА (Щ49).	
ИСТИН. СООТВ-Е	Нажатие на кнопку ► отображает диалоговое окно для регулировки проецируемого изображения в каждом из углов и с каждой стороны. См. пункт ИСТИН. СООТВ-Е в меню НАСТРОЙКА (1150).	

Пункт	Описание		
	Кнопки ◀/► позволяют переключать режим отображения. Режимы отображения являются комбинацией параметров ТИП. ИЗОБР. и ЦВЕТ. ТЕМП.Выберите соответствующий режим в зависимости от источника изображения. НОРМАЛЬНОЕ ⇔ КИНО ⇔ ДВИЖЕНИЕ ⇔ ЭКРАН (ЧЕРН)		
	ФО́Т́О ⇔ ДНЕВН. ВРЕМЯ ⇔ БЕЛ.ЭКРАН ⇔ ЭКРАН (ЗЕЛ)		
РЕЖ.КАРТИНКА	 Если сочетание параметров ТИП. ИЗОБР. и ЦВЕТ. ТЕМП. отличается от предварительно установленных режимов, перечисленных выше, в меню для параметра РЕЖ.КАРТИНКА отображается «ПО ВЫБОРУ».См. пункты ТИП. ИЗОБР. и ЦВЕТ. ТЕМП. (Ш38, 39) в Меню КАРТИНКА. При использовании этой функции на экране возможно появление 		
	линий или других шумов, но это не является неисправностью. • МОД. DICOM представляет собой режим моделирования DICOM® ("Digital Imaging and Communication in Medicine") проектора. Данный режим предназначен для моделирования стандарта DICOM, который представляет собой стандарт, предназначенный для цифровой передачи информации медицине, и который может использоваться для отображения медицинских изображений, например, рентгеновских снимков. Данный проектор не является медицинским устройством, и не совместим со стандартом DICOM, и ни проектор, ни режим МОД. DICOM не должны использоваться для медицинского диагностирования.		
ЭКОН. РЕЖИМ	Использование кнопок ◀/► изменяет настройку режима экономии. См. параметр ЭКОН. РЕЖИМ пункта ЛАМПА И ФИЛЬТР в меню НАСТРОЙКА (115 1). • При изменении температуры окружающей среды в пределах от 35 до 40°С яркость лампы уменьшается автоматически.		
УСТАНОВКА	Нажатие кнопки ► отображает диалоговое окно УСТАНОВКА. См. пункт УСТАНОВКА в меню НАСТРОЙКА (Ц53).		
СБРОС	Выполнение этой операции приводит к сбросу всех пунктов меню УПР. МЕНЮ за исключением СРОК ФИЛЬТР и ЯЗЫК. Для подтверждения выполнения операции выводится диалоговое окно. Выбор пункта ОК с помощью кнопки ▶ приводит к сбросу настроек.		
СРОК ФИЛЬТР	Время использования воздушного фильтра указывается в меню. Выполнение этой операции приводит к сбросу времени фильтра, которое используется для определения времени использования воздушного фильтра. Для подтверждения выполнения операции выводится диалоговое окно. Выбор пункта ОК с помощью кнопки ► приводит к сбросу настроек. См. параметр СРОК ФИЛЬТР пункта ЛАМПА И ФИЛЬТР в меню НАСТРОЙКА (1152).		

УПР. МЕНЮ

Пункт	Описание	
ЯЗЫК	Кнопки ◀/▶ позволяют изменить язык. См. пункт ЯЗЫК в Меню ЭКРАН (Ц55).	
ПОДРОБ. МЕНЮ	Нажмите кнопку ▶ или ENTER для использования меню КАРТИНКА, ИЗОБР., ВХОД, НАСТРОЙКА, АУДИО, ЭКРАН, ОПЦИИ, СЕТЬ или ЗАЩИТА.	
выход	Нажмите кнопку < или ENTER, чтобы закрыть OSD меню.	
Меню КАРТИНКА

В Меню КАРТИНКА можно выбрать пункты, перечисленные в таблице ниже. Выберите пункт с помощью кнопок ▲/▼ и нажмите кнопку ► или кнопку ENTER для активации выбранного пункта. Дальнейшая работа с пунктами меню ведется в соответствии с описаниями, приведенными в таблице.

🖩 подроб. меню		Э: ВЫБОР
🗱 КАРТИНКА 🔹 🕨	😳 яркость	
ИЗОБР.	KOHTPACT	
👁 ВХОД	HDCR	
НАСТРОЙКА	ACCENTUALIZER	
.⊅ АУДИО	🖊 ТИП. ИЗОБР.	ПРОБЕЛ-1
🗖 ЭКРАН	🛃 ЦВЕТ. ТЕМП.	СРЕДНЯЯ
🖴 ОПЦИИ	🚯 ЦВЕТ	
🖧 CETb	🛂 НАСЫЩ. ТОНА	
🛡 ЗАЩИТА	🚥 ЧЁТКОСТЬ	
🖩 УПР. МЕНЮ	🚳 АКТИВ ДИАФР.	ПРЕЗЕНТАЦ.
🖪 ВЫХОД	🕀 МОЯ ПАМЯТЬ	
	COMPUTER IN 1	1024 × 768 @60Hz

Пункт	Описание	
ЯРКОСТЬ	Кнопки ◀/▶ позволяют настроить яркость. Темнее ⇔ Светлее.	
КОНТРАСТ	Кнопки ◀/▶ позволяют настроить контраст. Ниже ⇔ Выше.	
HDCR	Функция для отображения яркой картинки в ярко освещенном помещении. Кнопки ◀/▶ позволяют настроить контраст. • Данная функция может не работать надлежащим образом при включении ОПТИМИЗ. ИЗОБР.	
ACCENTUALIZER	 ACCENTUALIZER представляет собой функцию для улучшения читаемости. Кнопки ◄/► позволяют настроить четкость. Низкая ⇔ Высокая При выполнении настройки на экране могут кратковременно появляться помехи и/или изображение может мерцать. Это не неисправность. Данная функция может не работать надлежащим образом при включении ОПТИМИЗ. ИЗОБР. 	

Пункт	Описание
	Кнопки ▲/ ▼ позволяют переключать тип изображения.
	Для настройки ПО ВЫБОРУ
	При выборе режима, название которого включает ПО ВЫБОРУ, с последующим нажатием кнопки ▶ или ENTER на экране появляется диалоговое окно настройки режима. Эта функция полезна при необходимости настройки яркости отдельных тонов.
	Выберите пункт с помощью кнопок ◀/▶и настройте уровень с помощью кнопок▲/▼.
ТИП. ИЗОБР.	Для проверки проведенных настроек можно вывести тестовый шаблон, нажав кнопку ENTER. При каждом нажатии кнопки ENTER шаблон будет изменяться в следующей последовательности.
	Шаблон отсутствует⇔9 уровней серого —, боло серого () () () () () () () () () () () () ()
	Восемь ползунков соответствуют восьми уровням тонов тестового шаблона (9 уровней серого) за исключением левого самого темного. Для настройки второго тона слева в тестовом шаблоне необходимо использовать ползунок «1». Левый самый темный тон тестового шаблона не настраивается ползунками. • При использовании этой функции на экране возможно появление линий или других шумов, но это не является неисправностью.

Пункт	Описание	
Пункт ЦВЕТ. ТЕМП.	Описание Кнопки ▲/▼ позволяют переключать режим цветовой температуры. Для настройки ПО ВЫБОРУ При выборе режима, название которого включает ПО ВЫБОРУ, с последующим нажатием кнопки ▶ или ENTER на экране появляется диалоговое окно настройки параметров ВОЗМЕЩЕН. и НАБОР выбранного режима. Параметр ВОЗМЕЩЕН. изменяет интенсивность цвета всех тонов тестового шаблона. Параметр НАБОР в основном влияет на интенсивность цвета более ярких тонов тестового шаблона.	
	Выберите параметр с помощью кнопок ▶ и настройте<br уровень параметра с помощью кнопок ▼.<br Для проверки проведенных настроек можно вывести тестовый шаблон, нажав кнопку ENTER. При каждом нажатии кнопки ENTER шаблон будет изменяться в следующей последовательности. Шаблон отсутствует ⇒9 уровней серого Градиент ⇔15 уровней серого • При использовании этой функции на экране	
	но это не является неисправностью.	
ЦВЕТ	Кнопки ► позволяют выбрать насыщенность полного цвета.<br Ненасыщенный ⇔ Насыщенный • Данный пункт недоступен для сигнала компьютера порта COMPUTER IN или HDMI, а также недоступен для порта LAN, USB TYPE A и USB TYPE B.	
НАСЫЩ.ТОНА	Кнопки ► позволяют настроить оттенок.<br Красноватый ⇔ Зеленоватый • Данный пункт недоступен для сигнала компьютера порта COMPUTER IN или HDMI, а также недоступен для порта LAN, USB TYPE A и USB TYPE B.	

Пункт	Описание
ЧЁТКОСТЬ	Кнопки ◀/▶ позволяют настроить четкость.
	Низкая ⇔ Высокая
	 При выполнении настройки на экране могут кратковременно появляться помехи и/или изображение может мерцать. Это не неисправность.
	Кнопки ▲/▼ позволяют изменять режим управления активной диафрагмой. ПРЕЗЕНТАЦ. ⇔ ТЕАТР ⇔ ВЫКЛЮЧЕНА <u>1</u> <u>ПРЕЗЕНТАЦ</u> : Активная диафрагма позволяет отображать презентационное изображение наилучшего
АКТИВ ДИАФР.	качества как для ярких, так и для темных кадров. <u>TEATP</u> : Активная диафрагма позволяет отображать театральное изображение наилучшего качества как для ярких, так и для темных кадров. <u>ВЫКЛЮЧЕНА</u> : Активная диафрагма всегда открыта. • При выборе режимов ПРЕЗЕНТАЦ. или ТЕАТР изображение на экране может мерцать. В этом случае выберите ВЫКЛЮЧЕНА.
	В проекторе предусмотрено 4 памяти для данных настроек (для всех параметров в Меню КАРТИНКА). Для выполнения каждой функции выберите требуемую функцию с помощью кнопок ▲/▼ и нажмите кнопку ► или ENTER. ⇒ ЗАГРУЗИТЬ-1⇔ЗАГРУЗИТЬ-2⇔ЗАГРУЗИТЬ-3⇔ЗАГРУЗИТЬ-4 СОХРАНИТЬ-4⇔СОХРАНИТЬ-3⇔СОХРАНИТЬ-2⇔СОХРАНИТЬ-1
	ЗАГРУЗИТЬ-1, ЗАГРУЗИТЬ-2, ЗАГРУЗИТЬ-3, ЗАГРУЗИТЬ-4 Функция ЗАГРУЗИТЬ загружает данные из памяти, соответствующей номеру в названии функции, и в зависимости от данных автоматически настраивает изображение.
МОЯ ПАМЯТЬ	 Функции ЗАГРУЗИТЬ, память которых не содержит данных, пропускаются. Помните, что при загрузке данных текущие параметры настройки теряются. При необходимости сохранения текущих параметров настройки перед выполнением функции ЗАГРУЗИТЬ запишите их. При загрузке данных на экране может появляться шум и изображение может кратковременно мерцать. Это не неисправность. Функции ЗАГРУЗИТЬ также можно выполнить с помощью кнопки MY BUTTON, назначить функцию которой можно с помощью пункта МОЯ КНОПКА Меню ОПЦИИ (ш63). СОХРАНИТЬ-1, СОХРАНИТЬ-2, СОХРАНИТЬ-3, СОХРАНИТЬ-4 Функция СОХРАНИТЬ сохраняет текущие настройки в память, соответствующую номеру в названии функции.
	 Помните, что при сохранении новых данные текущие хранящиеся в памяти данные будут потеряны.

Меню ИЗОБР.

В Меню ИЗОБР. можно выбрать пункты, перечисленные в таблице ниже. Выберите пункт с помощью кнопок ▲/▼ и нажмите кнопку ► или кнопку ENTER для активации выбранного пункта. Дальнейшая работа с пунктами меню ведется в соответствии с описаниями, приведенными в таблице.

	подроб. меню		🕃: ВЫБОР
-0E	КАРТИНКА	• ОТНОШЕНИЕ	НОРМАЛЬНОЕ
•	ИЗОБР. •	🔲 ПОДАВЛ. ШУМ	
•	вход	😑 ВЕРТ. СДВИГ	
÷.	НАСТРОЙКА	💽 ГОР. СДВИГ	296
_ۍ	АУДИО	FOP. ØA3A	
	ЭКРАН	FOP. PA3MEP	1344
	опции	🔞 БЛОК АВТОНАСТРОЙ	іки
8	СЕТЬ		
	ЗАЩИТА		
18	УПР. МЕНЮ		
因	выход		
Γ		COMPUTER IN 1	1024 × 768 @60Hz

Пункт	Описание	
отношение	Кнопки ▲/▼ позволяют переключать формат изображения. Для сигнала компьютера НОРМАЛЬНОЕ ⇔ 4:3 ⇔ 16:9 ⇔ 16:10 ⇔ РАСШИРИТЬ ⇔ ИСХОДНЫЙ Для сигнала HDMI® НОРМАЛЬНОЕ ⇔ 4:3 ⇔ 16:9 ⇔ 16:10 ⇔ 14:9 ⇔ РАСШИРИТЬ ⇔ ИСХОДНЫЙ Для видеосигнала или компонентного видеосигнала 4:3 ⇔ 16:9 ⇔ 16:10 ⇔ 14:9 ⇔ РАСШИРИТЬ ⇔ ИСХОДНЫЙ В случае поступления входного сигнала с портов LAN, USB ТҮРЕ А или USB ТҮРЕ В или в случае отсутствия сигнала 16:10 (фиксированное) • В режиме НОРМАЛЬНОЕ сохраняется первоначальный	
	Кнопки ≻ позволяют настраивать уровень развертки за<br позволяют настраивать уровень развертки за	
ПОДАВЛ. ШУМ	пределами экрана. Меньше (изображение увеличивается) ⇔ Больше (изображение уменьшается) • Данный пункт не может быть выбран для сигнала компьютера порта COMPUTER IN и порта LAN, USB TYPE A, USB TYPE B.	

Пункт	Описание	
ВЕРТ.СДВИГ	Клавиши ◀/► позволяют настроить положение в вертикальном направлении. Вниз ⇔ Вверх • Чрезмерное изменение положения вверх или вниз может привести к появлению шума на экране. В случае появления шума измените вертикальный сдвиг на значение по умолчанию. Нажатие кнопки RESET при выбранном параметре ВЕРТ.СДВИГ приведет к сбросу параметра ВЕРТ.СДВИГ в его значение по умолчанию. • При выполнении этой операции для видеосигнала, диапазон регулировки зависит от значения параметра ПОДАВЛ. ШУМ (Щ41). Регулировка невозможна, если значение параметра ПОДАВЛ. ШУМ установлено равным 10. • Данная функция недоступна для LAN, USB TYPE A, USB TYPE B или HDMI 1/2.	
ГОР.СДВИГ	Клавиши ◀/► позволяют настроить положение в горизонтальном направлении. Вправо ⇔ Влево • Чрезмерное изменение положения влево или вправо может привести к появлению шума на экране.В случае появления шума измените горизонтальный сдвиг на значение по умолчанию.Нажатие кнопки RESET при выбранном параметре ГОР.СДВИГ приведет к сбросу параметра ГОР.СДВИГ в его значение по умолчанию. • При выполнении этой операции для видеосигнала, диапазон регулировки зависит от значения параметра ПОДАВЛ. ШУМ (Щ41). Регулировка невозможна, если значение параметра ПОДАВЛ. ШУМ установлено равным 10. • Данная функция недоступна для LAN, USB TYPE A, USB TYPE B или HDMI 1/2.	

Пункт	Описание	
ΓΟΡ.ΦΑ3Α	Кнопки и Кнопки Кнопки Кнопки Кнопки Кнопки Кнопки Кнопки Влево Этот пункт может быть выбран только для сигнала компьютера или компонентного видеосигнала. Данная функция недоступна для LAN, USB TYPE A, USB TYPE B или HDMI 1/2.	
ГОР.РАЗМЕР	Клавиши ► позволяют настроить размер в горизонтальном направлении.<br Меньше ⇔ Больше • Этот пункт может быть выбран только для сигнала компьютера. Данная функция недоступна для LAN, USB TYPE A, USB TYPE B или HDMI 1/2. • При чрезмерном значении параметра изображение может отображаться неправильно. В таком случае сбросьте значение параметра, нажав кнопку RESET на пульте дистанционного управления во время выполнения операции. • Качество изображений может казаться худшим в случае применения данной функции, но это не является неисправностью.	
БЛОК АВТОНАСТРОЙКИ	При выборе этого пункта выполняется функция автоматической настройки. Для сигнала компьютера Будут автоматически настроены значения для вертикального сдвига, горизонтального сдвига и горизонтальной фазы. Перед использованием этой функции убедитесь, что окно приложения развернуто до максимального размера. Настройка темного изображения может выполняться неправильно. Пользуйтесь ярким изображением при настройке. Для видеосигнала Наиболее подходящий видеоформат для соответствующего входного сигнала будет выбираться автоматически. Эта функция доступна только при выборе установки АВТО в пункте ВИДЕО ФОРМАТ Меню ВХОД (14 5). Значения вертикального сдвига и горизонтального сдвига будут автоматически установлены по умолчанию. Для компонентного видеосигнала Значения вертикального сдвига и горизонтального сдвига будут автоматически установлены по умолчанию. Для компонентного видеосигнала Значения вертикального сдвига и горизонтального сдвига будут автоматически откорректирована. • Операция автоматической настройки требует около 10 секунд. Кроме того, функция автоматической настройки может не работать для некоторых входных сигналов. • При выполнении этой операции для изображения, переданного с помощью видеосигнала, за пределами изображения могут появляться помехи, например, дополнительная линия. • Когда эта функция выполняется для сигнала компьютера, в зависимости от модели ПК, по краям экрана может отображаться чёрная контурная рамка. • Параметры, настраиваемые этой функцией, могут варьироваться, если установки ПОДРОБНО или ВЫКЛЮЧЕНА выбраны для параметра АВТО НАСТР в пункте СЕРВИС Меню ОПЦИИ (16 8).	

Меню ВХОД

В Меню ВХОД можно выбрать пункты, перечисленные в таблице ниже. Выберите пункт с помощью кнопок ▲/▼ и нажмите кнопку ► или кнопку ENTER для активации выбранного пункта. Дальнейшая работа с пунктами меню ведется в соответствии с описаниями, приведенными в таблице.

-	поднов. меню		G- BUDOP
	КАРТИНКА	ПРОГРЕССИВ	
۲	ИЗОБР.	🖾 ВИДЕО NR	СРЕДНИЙ
	вход 🕨	💙 ЦВЕТ	ABTO
÷	НАСТРОЙКА	🖙 ВИДЕО ФОРМАТ	
	АУДИО	🖾 ДИАП. HDMI	
	ЭКРАН	COMPUTER-IN	
-	опции	💿 БЛОК. КАДРА	
옮	СЕТЬ	PA3PEWEHNE	
	ЗАЩИТА		
18	УПР. МЕНЮ		
	выход		
		COMPUTER IN 1	1024 × 768 @60Hz

Пункт	Описание	
ПРОГРЕССИВ	Кнопки ▲/▼ позволяют переключать тип прогрессивного режима. ТВ ⇔ КИНО ⇔ ВЫКЛЮЧЕНА ᡎ	
	 Данная функция работает только с видеосигналами, компонентными видеосигналами (480i@60 или 576i@50 или 1080i@50/60) и сигналами HDMI[®] (480i@60 или 576i@50 или 1080i@50/60). При выбранном режиме ТВ или КИНО изображение на экране будет четким. В режиме КИНО применяется система «2-3 Pull-Down», но это может приводить к определенным дефектам (например, рваная линия) изображения быстро двигающихся объектов. В таких случаях выберите BЫКЛЮЧЕНА, даже если изображение на экране может потерять четкость. 	
ВИДЕО NR	Кнопки ▲/▼ позволяют переключать режим подавления шума. ВЫСОКИЙ ⇔ СРЕДНИЙ ⇔ НИЗКИЙ ⊥	
	 Данная функция работает только с видеосигналами, компонентными видеосигналами (480i@60 или 576i@50 или 1080i@50/60) и сигналами HDMI[®] (480i@60 или 576i@50 или 1080i@50/60). 	
	Кнопки ▲/▼ позволяют переключать режим цветового пространства.	
	ABTO ⇔ RGB ⇔ SMPTE240 ⇔ REC709 ⇔ REC601	
ЦВЕТ	 Этот пункт можно выбрать только для сигнала компьютера, компонентного видеосигнала (кроме сигналов с портов LAN, USB TYPE A и USB TYPE B) или сигнала HDMI[®]. В режиме ABTO автоматически выбирается оптимальный режим. Для некоторых сигналов функция ABTO может работать неправильно. В таких случаях рекомендуется выбрать подходящий режим за исключением ABTO. 	

Пункт	Описание	
	Можно выбрать видеоформат для порта VIDEO IN. Кнопки ◀/▶ позволяют переключать режим видеоформата. ABTO ⇔ NTSC ⇔ PAL ⇔ SECAM ♠ N-PAL ⇔ M-PAL ⇔ NTSC4.43 ᠿ	
ВИДЕО ФОРМАТ	 Эта операция может быть выполнена только для видеосигнала с порта VIDEO IN. В режиме АВТО автоматически выбирается наиболее подходящий порт. Для некоторых сигналов установка АВТО может работать неправильно. Если изображение станет неустойчивым (например, изображение периодически исчезает, отсутствует цвет), выберите режим, соответствующий входному сигналу. 	
ДИАП. НДМІ	Цифровой диапазон входящих сигналов HDMI™ с портов HDMI 1 и 2 может быть установлен. (1) Кнопки ▲/▼ позволяют выбрать порт HDMI. (2) Используйте кнопки ◀/▶, чтобы выбрать цифровой диапазон. АВТО⇔НОРМАЛЬНОЕ⇔УСИЛЕНН.	
H	АВТО: Автоматический выбор наиболее подходящего режима. <u>НОРМАЛЬНОЕ</u> : Режим, применяемый для сигналов DVD (16-235). <u>УСИЛЕНН.</u> : Режим, применяемый для сигналов компьютера (0-255).	
	на экране попытайтесь выбрать более подходящий режим.	

Пункт	Описание	
	Можно установить тип сигналов для портов COMPUTER IN1 и IN2. (1) Кнопки ▲/▼позволяют выбрать порт COMPUTER IN.	
COMPUTER-IN	(2) Используйте кнопки ▲/▼ для выбора типа входного сигнала компьютера.	
	(COMPUTER IN1) ABTO ⇔ SYNC ON G ВЫКЛЮЧЕНА (COMPUTER IN2)	
	АВТО ⇔ SYNC ON G ВЫКЛЮЧЕНА ⇔ ВНЕШНИЙ МОНИТОР	
	 Режим АВТО позволяет получать через порт сигнал, синхронизацией по зеленому, или компонентный сигнал видео (µ12). В режиме АВТО при определенных входных сигналах изображение может искажаться. В таких случаях отсоедините разъем, через который поступает сигнал, чтобы сигнал не поступал, выберите SYNC ON G ВЫКЛЮЧЕНА, а затем повторно подключите разъем. 	
	Включает и выключает функцию блокировки кадров для каждого порта.	
	(1) Кнопки ▲/ ▼ позволяют выбрать входной порт.	
	(2) Используйте кнопки ▲/▼ для выбора типа входного сигнала компьютера. ВКЛЮЧЕНА ↔ ВЫКЛЮЧЕНА ВКЛЮЧЕНА ↔ ВЫКЛЮЧЕНА ВКЛЮЧЕНА ↔ ВЫКЛЮЧЕНА	
БЛОК. КАДРА	 Эта функция может быть выполнена только для сигнала с частотой кадров от 49 до 51 Гц, 59 до 61 Гц. При выборе установки ВКЛЮЧЕНА движущиеся объекты отображаются более плавно. Данная функция недоступна для HDMI (480i@60 или 576i@50 или 1080i@50/60). 	

Пункт	Описание	
	В этом проекторе можно установить разрешение для сигналов COMPUTER IN1 и COMPUTER IN2 .	
	 (1) В Меню ВХОД с помощью кнопок ▲/▼ выберите пункт РАЗРЕШЕНИЕ и нажмите кнопку ►. Откроется меню РАЗРЕШЕНИЕ. (2) В меню РАЗРЕШЕНИЕ с помощью кнопок ▲/▼ выберите желаемое разрешение. При выборе АВТО разрешение будет установлено в соответствии со входным сигналом. 	
	 (3) Нажатие кнопки ► или ENTER при выбранном разрешении СТАНДАРТ приводит к автоматической настройке горизонтального и вертикального сдвига, фазы синхронизирующего сигнала и размера в горизонтальном направлении. Появится диалоговое окно ВХОД_ИНФОРМАЦИЯ. 	
РАЗРЕШЕНИЕ	 (4) Для установки пользовательского разрешения с помощью кнопок ▲/▼ выберите пункт ПО ВЫБОРУ. ПО ВЫБОРУ Появится диалоговое окно РАЗРЕШЕНИЕ_ПО ВЫБОРУ. С помощью кнопок ▲/▼/◄/► выберите разрешение в горизонтальном (ГОРИЗОНТ.) и вертикальном (ВЕРТИКАЛЬ) направлениях. Правильная работа этой функции при всех разрешениях не гарантируется. (5) Переместите курсор на ОК на экране и нажмите на кнопку ► или кнопку ЕNTER. Появится сообщение «ВЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ХОТИТЕ ИЗМЕНИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ?». Для сохранения настройки нажмите на кнопку ►. Будут автоматически настроены горизонтальный и вертикальный сдвиг, фаза синхронизирующего сигнала и размер в горизонтальном направлении. Появится диалоговое окно ВХОД_ИНФОРМАЦИЯ. (6) Для того чтобы вернуться к прежнему разрешению без сохранения изменений, подведите курсор на экране к ОТМЕНА и нажмите 	
	 Для некоторых изображений эта функция может работать неправильно. 	

Меню НАСТРОЙКА

В Меню НАСТРОЙКА можно выбрать пункты, перечисленные в таблице ниже. Выберите пункт с помощью кнопок ▲/▼ и нажмите кнопку ► или кнопку ENTER для активации выбранного пункта. Дальнейшая работа с пунктами меню ведется в соответствии с описаниями, приведенными в таблице.

🖩 подроб. меню		🕃: ВЫБОР
Ф КАРТИНКА ФИЗОБР.	🕅 Ц. УВЕЛИЧ. 🕵 Ц. СДВИГ	320(100.0%)
 ВХОД НАСТРОЙКА 	ПОЛОЖ. ИЗОБР. Г. ПОЛОЖ. ИЗОБР. Г.	ЦЕНТР +0
♪ АУДИО □ ЭКРАН	ТРАПЕЦИЯ ИСТИН. СООТВ-Е	+1 ПРИМЕНИТЬ
🖴 ОПЦИИ 🖧 СЕТЬ	ЛАМПА И ФИЛЬТР ОПТИМИЗ. ИЗОБР.	ВЫКЛЮЧЕНА
ЗАЩИТА В УПР. МЕНЮ	УСТАНОВКА К РЕЖ. ОЖИДАНИЯ	НОРМ.
🕅 ВЫХОД		
	COMPUTER IN 1	1024 x 768 @60Hz

Пункт	Описание	
	Кнопки курсора ◀/▶ позволяют настроить степень увеличения. Меньше ⇔ Больше	
Ц.УВЕЛИЧ.	• Экранное меню может отображаться вне зоны отображения изображения, в зависимости от значений параметров ОТНОШЕНИЕ и Ц.УВЕЛИЧ Изменение значений ОТНОШЕНИЕ и Ц.УВЕЛИЧ. может помочь исправить такую ситуацию.	
Ц.СДВИГ	Для настройки положения изображения используйте кнопки ◄/►/▲/▼. • Значения регулировки Ц.СДВИГ недействительны, если настройка Ц.УВЕЛИЧ. установлена на 320 (во весь экран).	

Пункт	Описание		
ПОЛОЖ.ИЗОБР. Г.	Использование кнопок ▲/▼ позволяет выбрать горизонтальное положение изображения. ВЛЕВО ⇔ ЦЕНТР ⇔ ВПРАВО ПОЛОЖ.ИЗОБР. Г. не меняется в нижеуказанных случаях. • ОТНОШЕНИЕ устанавливается на 16:9 или 16:10 или РАСШИРИТЬ. • Входной сигнал имеет формат изображения 16:9, 16:10 или по вертикали меньше, чем 16:10, когда ОТНОШЕНИЕ установлено на НОРМАЛЬНОЕ. • Размер отображаемого изображения по горизонтали полностью заполняет эффективную область экрана, если ОТНОШЕНИЕ установлено на ИСХОДНЫЙ. • На экране отображается одно из таких сообщений: "НЕТ ВХОДНОГО СИГНАЛА"		
	"НЕСТАБИЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВХОДНОГО СИГНАЛА" • Выбрана функция ПУСТОЙ ЭКР. или ШАБЛОН.		
🗆 ТРАПЕЦИЯ	Кнопки ► позволяют устранить трапециевидные искажения<br в вертикальном направлении. Уменьшить ширину нижней части изображения ⇔ Уменьшить ширину верхней части изображения • Диапазон настройки для этой функции будет зависеть от типа входного сигнала. Для некоторых типов выходных сигналов эта функция может работать неправильно. • Эта функция будет недоступна при выполнении регулировки ИСТИН. СООТВ-Е (150).		
🖾 ТРАПЕЦИЯ	Кнопки ◀/▶ позволяют устранить трапециевидные искажения в горизонтальном направлении. Уменьшить ширину правой части изображения ⇔ Уменьшить ширину левой части изображения • Диапазон настройки для этой функции будет зависеть от типа входного сигнала. Для некоторых типов входных сигналов функция может работать неправильно. • Эта функция будет недоступна при выполнении регулировки ИСТИН. СООТВ-Е (150).		

Пункт	Описание	
истин. соотв-е	 Этот пункт позволяет Вам регулировать форму проецируемого изображения в каждом из углов и с каждой стороны. (1) Выберите угол или сторону для регулировки с помощью кнопок ▲/▼/ (2) Устраните искажение, как показано ниже. Используйте кнопки ▲/▼/ (2) Устраните искажение, как показано ниже. Используйте кнопки ▲/▼/ регулировки положения угла. Определив регулирующее положение при помощи кнопок (3) Для регулирующее положение в верхней или нижней части. Определив регулирующее положение при помощи кнопок (4) Для того, чтобы устранить искажение в верхней или нижней части. (3) Для регулирующее положение при помощи кнопок ▲/▼, используйте кнопки (4) Для регулирующее положение при помощи кнопок ▲/▼, используйте кнопки (5) Для сброса регулирующее положение при помощи кнопок ▲/▼, используйте кнопки (7) чтобы устранить искажение в верхней или нижней части. (3) Для регулировки другого угла или другой стороны следуйте такой же процедуре, описанной выше в пункте (1). Для сброса регулировок всех углов и сторон выберите СБРОС с помощью кнопок ▲/▼/ (4) Данный проектор оснащен функцией памяти для регулировки ИСТИН. СООТВ-Е. Может быть сохранено до 3 наборов настроек. (4) Данный проектор оснащен функцией памяти для регулировки ИСТИН. СООТВ-Е. Может быть сохранено до 3 наборов настроек. (5) Помните, что при загрузке данных текущие параметры настройки теряются. При необходимости сохранения функции ЗАГРУЗИТЬ алишите их. Функции ЗАГРУЗИТЬ, память которых не содержит данных, пропускаются. При загрузке данных на экране может появляться шум и забражение может кратковременно мерцать. Это не неисправность. СОХРАНИТЬ: Чтобы сохранить текущую настройку ИСТИН. СООТВ-Е, выберите один из значков СОХРАНИТЬ , пронумерованных с 1 по 3 (номер памяти), с помощью кнопок Помните, что при сохранении новых данные текущие колки с и ле	

Пункт		Описание	
ИСТИН. СООТВ-Е (продолжение)		 Во время устранения искажений с помощью функции ИСТИН. СООТВ-Е, функция регулировки трапециевидного искажения недоступна. Для исправления трапециевидного искажения сбросьте регулировку всех углов и сторон. Диапазон настройки для этой функции будет зависеть от типа входного сигнала. Для некоторых типов входных сигналов функция может работать неправильно. Может быть выбрано одно общее регулировочное положение для регулировки верхней и нижней части. Другое общее регулировочное положение может быть выбрано для регулировки левой и правой части. Искажение верхней и нижней части может регулироваться только в одном и том же направлении, подушкообразное или бочкообразное искажение. Регулировка левой и правой части осуществляется аналогичным образом. 	
	АВТ. ЭКОН. РЕЖ.	Кнопки ▲/▼ позволяют включать и выключать АВТ.ЭКОН.РЕЖ. ВКЛЮЧЕНА ⇔ ВЫКЛЮЧЕНА • Если выбран параметр ВКЛЮЧЕНА, проектор при включении всегда будет переходить в режим ЭКОНОМИЧНЫЙ-2, независимо от настройки ЭКОН. РЕЖИМ. (Шниже). Если эта функция включена, то при включении проектора в течение десяти секунд на экран будет выведено сообщение экранного меню «АВТ. ЭКОН.РЕЖ.».	
ЛАМПА И ФИЛЬТР	ЭКОН. РЕЖИМ	Использование кнопок ▲/▼ включает ЭКОН. РЕЖИМ. ВЫКЛЮЧЕНА ⇔ ЭКОНОМИЧНЫЙ-1 ⇔ ЭКОНОМИЧНЫЙ-2 ⇔ ИНТЕЛЛ. ЭКОН. ⇔ СБЕРЕЖ ↑ • При выбранной установке ЭКОНОМИЧНЫЙ-1/2 акустический шум и яркость экрана снижаются. • Когда выбран ИНТЕЛЛ. ЭКОН., яркость лампы изменяется в соответствии с уровнем входящего сигнала. Лампа становится ярче при высоком уровне входящего сигнала и темнее при низком. Если темные изображения проецируются непрерывно, яркость лампы может повыситься для поддержания нормальной работы. • В случае выбора параметра СБЕРЕЖ можно выбирать время от 1 до 30 мин. для параметра РЕЖИМ СБЕРЕЖ с помощью кнопки ▶. Если уровень сигнала изображения не будет изменяться дольше установленного периода, яркость лампы уменьшится, и потребление энергии снизится. При изменении уровня сигнала изображения или нажатии любой кнопки яркость лампы снова увеличится. Если темные изображения проецируются непрерывно, яркость лампы может повыситься для поддержания нормальной работы. • Если в АВТ.ЭКОН.РЕЖ. (Девыше) выбран параметр ВКЛЮЧЕНА, проектор при включении всегда будет переходить в режим ЭКОНОМИЧНЫЙ-2, независимо от настройки. • При изменении температуры окружающей среды в пределах от 35 до 40°С яркость лампы уменьшается автоматически.	

Пункт		Описание	
	СРОК ЛАМПА	Срок лампы – это время работы лампы с момента последнего сброса. При нажатии кнопки RESET на пульте дистанционного управления или кнопки ▶ на проекторе выводится диалоговое окно. Для сброса времени использования лампы с помощью кнопки ▶ выберите ОК. ОТМЕНА ⇔ ОК • Сбрасывайте время использования лампы только при замене лампы, что позволит вести точный контроль времени использования лампы. • Информация о замене лампы приведена в разделе «Замена лампы» (ш100). • Функция ОПТИМИЗ. ИЗОБР. не работает надлежащим образом, если не выполнена инициализация параметра СРОК ЛАМПА при замене лампы.	
ЛАМПА И ФИЛЬТР		Срок фильтра – это время работы воздушного фильтра с момента последнего сброса. При нажатии кнопки RESET на пульте дистанционного управления или кнопки ▶ на проекторе выводится диалоговое окно. Для сброса времени использования фильтра с помощью кнопки ▶ выберите СБРОС. ОТМЕНА ⇔ ОК • Сбрасывайте время использования фильтра только при очистке или замене воздушного фильтра, что позволит вести точный контроль времени использования фильтра. • Информация об очистке воздушного фильтра приведена в разделе «Очистка и замена воздушного фильтра» (Ш102).	
	ФИЛЬТР- СООБЩ.	Используйте кнопки ▲/▼, чтобы установить таймер для сигнального оповещения о замене фильтра. 100h ⇔ •• • ⇔ 5000h ⇔ ВЫКЛЮЧЕНА После выбора любой установки за исключением ВЫКЛЮЧЕНА по истечению установленного периода времени на экране появится сообщение «НАПОМИНАНИЕ ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕЙ» (ш108). Если выбрана установка ВЫКЛЮЧЕНА сообщение не будет появляться. Применяйте эту функцию для поддержания чистоты воздушного фильтра, установив период времени в соответствии с условиями, в которых используется проектор. • Периодически проверяйте фильтр, даже при отсутствии предупреждающего сообщения. Если воздушный фильтр забивается пылью или другими материалами, температура внутри проектора поднимется, что может привести к выходу проектора из строя или сократить срок его службы. • Особое внимание уделяйте рабочей среде проектора и состоянию фильтра.	
ОПТИМИЗ. ИЗОБР.		Когда эта функция включена, выполняется автоматическая коррекция изображения для поддержания видимости в соответствии с потускнением лампы. • Данная функция может не работать надлежащим образом при установке HDCR/ACCENTUALIZER в положение, отличное от 0. • Данная функция не работает надлежащим образом, если не выполнена инициализация параметра СРОК ЛАМПА при замене лампы.	

Пункт	Описание		
	Нажатие кнопки ► отображает диалоговое окно для изменения настройки УСТАНОВКА.		
	🛛 УСТАНОВКА		
	ФРОНТПРОЕКЦ. / СТОЛ		
УСТАНОВКА	РИРПРОЕКЦИЯ / СТОЛ		
	<u>Чро</u> Рирпроекция / потолок		
	ФРОНТПРОЕКЦ. / ПОТОЛОК		
	Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать нужную настройку в диалоговом окне УСТАНОВКА.		
	С помощью кнопок ▲/▼ происходит переключение между НОРМАЛЬНОЕ и ЭКОН.ЭНЕРГ, для режима ожидания.		
	НОРМАЛЬНОЕ ⇔ ЭКОН.ЭНЕРГ.		
	При выборе ЭКОН.ЭНЕРГ. потребляемая мощность для режима ожидания сокращается с некоторыми функциональными ограничениями, представленными ниже:		
	• При выборе ЭКОН.ЭНЕРГ. управление передачей данных		
	КЗ- 252С заолокировано, кроме включения проектора. Также функция сети недоступна во время режима ожидания		
	проектора. При установке показателя ТИП СВЯЗИ в меню		
	СВЯЗЬ на СЕТЕВОИ МОСТ заблокированы все команды RS- 232C (0071)		
РЕЖ.	• При выборе ЭКОН.ЭНЕРГ. настройка ОЖИДАНИЕ в АУДИО		
Олидания	ИСТОЧНИК (1154) недоступна. Также отсутствует сигнал от порта AUDIO OUT и встроенные линамики не булут		
	воспроизводить звуковые сигналы.		
	• При выборе ЭКОН.ЭНЕРГ. настройка ОЖИДАНИЕ в		
	сигнал от порта MONITOR OUT в режиме ожидания.		
	• Соединение USB отменяется, пока проектор находится		
	в режиме ожидания, если пункт РЕЖ.ОЖИДАНИЯ в меню НАСТРОЙКА проектора установлен на экон энерг		
	• При выборе опции экон.энерг. функция загрузки		
	КЛОНИРОВАНИЕ недействительна в РЕЖ.ОЖИДАНИЯ.		
	ПИТАНИЕ-ВКЛ) в РЕЖ.ОЖИДАНИЯ не будет работать.		

Меню АУДИО

В меню АУДИО можно выбрать пункты, перечисленные в таблице ниже. Выберите пункт с помощью кнопок ▲/▼ и нажмите кнопку ► или кнопку ENTER для активации выбранного пункта. Дальнейшая работа с пунктами меню ведется в соответствии с описаниями, приведенными в таблице.

🖩 ПОДРОБ. МЕНЮ		🕃: ВЫБОР
КАРТИНКА SI X305P. BX00 BX00 HACTPOЙKA AAJNO HACTPOЙKA JAAN OTЦИИ CTL5 SAUTTA JNP. MEH0 BXX00	■ ГРОМКОСТЬ ■ динамик ■ Аудио источник т: ГРОМК. МИКРОФ.	32 ВКЛЮЧЕНА 32
	COMPUTER IN 1	1024 x 768 @60Hz

Пункт	Описание		
ГРОМКОСТЬ	Кнопки ◀/▶ позволяют настроить громкость звука.		
	Ниже ⇔ Выше		
Кнопки ▲/▼ позволяют включать и выключать встроенный д			
дипании	ВМІЮЧЕЛА ↔ ВВІКЛЮЧЕЛА При выбланной установка ВЫКЛЮЧЕНА ротродницій линамик на работает.		
АУДИО ИСТОЧНИК	 Кнопки ▲/ ▼ позволяют включать и выключать встроенный динамик. ВКЛЮЧЕНА ⇔ ВЫКЛЮЧЕНА При выбранной установке ВЫКЛЮЧЕНА встроенный динамик не работает. В то время как сигнал изображения с входного порта, выбранного в пункте (1), выводится на экран, звуковой сигнал с входного порта, выбранного в пункте (2), одновременно передается на порт AUDIO OUT и на встроенный динамик данного проектора. Однако встроенный динамик не работает, когда в пункте ДИНАМИК выбран параметр ВЫКЛЮЧЕНА. (1) Выберите входной порт картинки с помощью кнопок ▲/▼. Выберите ОЖИДАНИЕ, чтобы определить звуковой вывод в режиме ожидания. (2) Выберите порт ввода аудио или значок выключения звука с помощью кнопок ▲/▼. № 1: Порт AUDIO IN1 № 2: Порт AUDIO IN2 № 3: Порт LAN № 4: Порт USB TYPE A № 5: Порт USB TYPE B № 6: Порт HDMI 1 № 7: Порт HDMI 2 Ж: выключает звук Вход аудио с портов 3 и 7 может быть выбран только с помощью каждого из портов входа изображения. Даже если проектор находится в режиме ожидания, вентиляторы охлаждения могут продолжать работать и создавать шум, когда работает встроенный динамик. С. С (Closed Caption: субтитры) автоматически включаются, если звук отключен, но с одного из следующих портов полько в случае сигнала NTSC для VIDEO или 480i@60 для COMPUTER IN1 или COMPUTER IN2, и в случае, когда для ПРОСМОТР выбрано АВТО в меню С.С. в меню ЭКРАН (ш60). 		
ГРОМК. МИКРОФ.	Кнопки ◀/► позволяют регулировать громкость микрофона, подключенного к порту MIC . Ниже ⇔ Выше		

Меню ЭКРАН

В Меню ЭКРАН можно выбрать пункты, перечисленные в таблице ниже. Выберите пункт с помощью кнопок ▲/▼ и нажмите кнопку ► или кнопку ENTER для активации выбранного пункта. Дальнейшая работа с пунктами меню ведется в соответствии с описаниями, приведенными в таблице.

🔳 подроб. меню		🕃: ВЫБОР
🔅 КАРТИНКА	🛃 ЯЗЫК	РУССКИЙ
изобр.	😉 ПОЛОЖ МЕНЮ	
🕶 ВХОД	🐹 ПУСТОЙ ЭКР.	ЧЕРНЫЙ
НАСТРОЙКА	😪 АВТО ПУСТОЙ	СИНИЙ
.♪ АУДИО	ЗАПУСК	по умолч.
🔲 ЭКРАН 🔹 🕨	🖪 Мой Экран	ПРИМЕНИТЬ
📾 ОПЦИИ	👪 Заблок. МЭ	ВЫКЛЮЧЕНА
品 CETb	СООБЩЕНИЕ	ВКЛЮЧЕНА
🛡 ЗАЩИТА	🖪 ИМЯ ИСТОЧНИКА	
🚦 УПР. МЕНЮ	🔯 ШАБЛОН	ТЕСТ-ШАБЛОН
🕅 ВЫХОД	C.C.	
	COMPUTER IN 1	1024 x 768 @60Hz

Пункт	Описание		
язык	Кнопки ▲/▼/◀/► позволяют переключать язык экранного меню. ENGLISH ⇔ FRANÇAIS ⇔ DEUTSCH ⇔ ESPAÑOL ш (представлено в диалоговом окне ЯЗЫК) ш Для сохранения настройки языка нажмите на кнопку ENTER или -€.		
ПОЛОЖ МЕНЮ	Кнопки ▲/▼/◀/► позволяют выбрать положение меню. Для выхода из операции нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления или не выполняйте никаких операций на протяжении примерно 10 секунд.		
ПУСТОЙ ЭКР.	Кнопки ▲/▼ позволяют переключать режим пустого экрана. Пустой экран – это экран для функции временного отключения изображения (ш24). Пустой экран отображается после нажатия кнопки AV MUTE на пульте дистанционного управления. Мой Экран⇔ПО УМОЛЧ.⇔СИНИЙ⇔БЕЛЫЙ⇔ЧЕРНЫЙ 		
АВТО ПУСТОЙ	Кнопки ▲/▼ позволяют переключать режим экрана АВТО ПУСТОЙ. СИНИЙ ⇔ БЕЛЫЙ ⇔ ЧЕРНЫЙ • Во избежание отображения в качестве послеизображения, отображаемое изображение изменится на предназначенный пустой экран с помощью режима АВТО ПУСТОЙ через несколько минут при следующих условиях. - Если Мой Экран или ПО УМОЛЧ. выводится как ПУСТОЙ ЭКР. - Если выводится экран запуска.		

Пункт	Описание		
	Кнопки ▲/▼ позволяют переключать режим экрана запуска. Экран запуска – это экран, который появляется при отсутствии сигнала или обнаружении сигнала, непригодного для отображения. Мой Экран ⇔ ПО УМОЛЧ. ⇔ ВЫКЛЮЧЕНА ↑		
ЗАПУСК	 Мой Экран : Экран можно зарегистрировать в пункте Мой Экран (□56). <u>ПО УМОЛЧ.</u> : Экран, установленный в качестве стандартного. <u>ВЫКЛЮЧЕНА</u> : Сплошной черный экран. Во избежание отображения в качестве послеизображения через несколько минут экран Мой Экран или ПО УМОЛЧ. изменится на АВТО ПУСТОЙ. (□55). Когда выбрано ВКЛЮЧЕНА для пункта ПАРОЛЬ Мой Экран в меню ЗАЩИТА (□78), в качестве экрана ЗАПУСКА используется Мой Экран. 		
Мой Экран	Этот пункт позволяет сохранить изображения для его использования в качестве изображения для экрана Мой Экран, который может применяться как экран ПУСТОЙ ЭКР. и экран ЗАПУСК. Выведите на экран изображение, которое нужно сохранить и выполните следующую процедуру. При выборе этого пункта на экран выводится диалоговое окно с заголовком «Мой Экран». Диалоговое окно будет содержать запрос захвата изображения с текущего экрана. Подождите, пока не появится требуемое изображение, и нажмите кнопку ENTER или -O для начала регистрации. Для восстановления экрана и возврата к предыдущему диалоговому окну нажмите кнопку RESET на пульте дистанционного управления. Регистрация может занять несколько минут. После завершения регистрации на несколько секунд появятся экран регистрации и следующее сообщение: «Регистрация Мой Экран закончена.» При неудачной регистрации выводится следующее сообщение: «Ошибка захвата изображения. Попробуете ещё раз.» • Эту функцию нельзя выбрать, если в пункте Заблок. МЭ выбрана установка ВКЛЮЧЕНА (¹⁵ 7). • Эту функцию нельзя выбрать при выборе ВКЛЮЧЕНА для пункта ПАРОЛЬ Мой Экран в меню ЗАЩИТА (¹⁷ 8). • Данная функция недоступна для LAN, USB TYPE A, USB TYPE B или HDMI 1/2.		

Пункт	Описание		
Заблок. МЭ	Кнопки ▲/▼ позволяют включать и выключать функцию блокирования экрана Мой Экран. ВКЛЮЧЕНА ⇔ ВЫКЛЮЧЕНА		
	При выбранной установке ВКЛЮЧЕНА пункт Мой Экран заблокирован. Эта функция применяется для защиты текущего экрана Мой Экран. • Эту функцию нельзя выбрать при выборе ВКЛЮЧЕНА для пункта ПАРОЛЬ Мой Экран в меню ЗАЩИТА (П78)		
	Кнопки ▲/▼ позволяют включать и выключать функцию вывода сообщений. ВКЛЮЧЕНА ⇔ ВЫКЛЮЧЕНА		
СООБЩЕНИЕ	При выбранной установке ВКЛЮЧЕНА выводятся следующие сообщения. «АВТОПОИСК» при автоматической настройке «НЕТ ВХОДНОГО СИГНАЛА» «СИГНАЛ ВНЕ ДИАПАЗОНА» «НЕСТАБИЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВХОДНОГО СИГНАЛА» «НЕ ДОСТУПНО» «Поиск» при поиске входного сигнала «Определение» при обнаружении входного сигнала «АВТ.ЭКОН.РЕЖ.» при пуске в АВТ.ЭКОН.РЕЖ. Отображение входного сигнала при изменении Отображение входного сигнала при изменении Отображение формата изображения при изменении Отображение РЕЖ.КАРТИНКА при изменении Отображение ОСТОП КАДР» и «II» при остановке изображения с помощью кнопки FREEZE. При изменении отобразится ШАБЛОН. Индикация ЭКОН. РЕЖИМ отображается при изменении. Отображение "+++ ФОКУС +++" при изменении Окна Ц.УВЕЛИЧ. при изменении • Помните, что при выбранной установке ВЫКЛЮЧЕНА изображение останавливается. Не примите остановку изображения за неисправность ($\square 31$).		

Пункт	Описание		
	Каждому порту проектора можно назначить (1) С помощью кнопок ▲/▼ в меню ЭКРАН в ИСТОЧНИКА и нажмите кнопку ► и ENTE Откроется Меню ИМЯ ИСТОЧНИКА.	имя. выберите ИМЯ :R .	
	 (2) С помощью кнопок ▲/▼ выберите в меню ИМЯ ИСТОЧНИКА порт, которому будет назначено имя и нажмите кнопку ▶. На экране появится диалоговое окно ИМЯ ИСТОЧНИКА. До назначения имени правая часть меню будет пустой. 	B HARUCTONIANA ST INDELLE DD BLKOPY COMPUTER IN 1 > COMPUTER IN 1 > COMPUTER IN 2 > LAN > USD THRE IN 2 > LAN THRE IN 2 > DIANT THRE IN 2 > D	
ИМЯ ИСТОЧНИКА	(3) Выберите значок, который вы хотите присвоить порту в диалоговом окне ИМЯ ИСТОЧНИКА. Присвоенное порту название также автоматически поменяется в соответствии с выбранным вами значком. Нажмите на кнопку ENTER или -⊙, чтобы выбрать значок		
	 (4) Выберите номер, который вы хотите присвоить порту вместе со значком. Вы можете выбрать номер 1, 2, 3, 4 или не присваивать никакого номера. И научинато на кнорно ENTEP или. 		
	(5) Если вы хотите изменить присвоенное порту название, выберите параметр НАЗВ. ПО ВЫБОРУ и нажмите на кнопку ENTER или - Э.	Impose To basksy Concurrent N	

Пункт	Описание		
ИМЯ ИСТОЧНИКА (продолжение)	 (т) с икущее имя. С помощью кнопок ▲/▼/ ▲/▼/ м кнопок ENTER или - выберите и введите символы. Для удаления 1 знака нажмите одновременно кнопку RESET или и кнопку - Э. Кроме того, если переместить курсор на экране на пункт СТЕРЕТЬ или УБРАТЬ ВСЕ и нажать кнопку ENTER или - Э. то будет удален 1 символ или все символы соответственно. Имя может содержать до 16 символов. (7) Для изменения уже вставленного символа нажмите кнопку ▲ для перемещения курсора в первую строку и воспользуйтесь кнопками для перемещения курсора на символ, который необходимо изменить. После нажатия кнопки ENTER или - Символ будет выбран. Далее следуйте процедуре, описанной в пункте (6) выше. (8) Для завершения ввода текста переместите курсор на пункт ОК на экране и нажмите кнопку ▶, ENTER или - Для возвращения к ранее сохраненному имени без сохранения изменений переместите курсор на пункт 		
ШАБЛОН	Кнопки ▲/▼ позволяют переключать режим экрана шаблона. Нажмите кнопку ► (или ENTER) для отображения выбранного шаблона и нажмите кнопку ◀, чтобы закрыть отображаемый экран. TECT-OБРАЗ. ⇔ ПУНКТИР1 ⇔ ПУНКТИР2 ⇔ ПУНКТИР3 ↓ HAS-WM05 ↓ HAS-WM05 ↓ HAS-WM03 ⇔ KAPTA 2 ⇔ KAPTA 1 ⇔ KPУГ 2 ⇔ KPУГ 1 Если выбраны KAPTA 1 или KAPTA 2, карту можно переворачивать и просматривать в режиме горизонтальной прокрутки. Для того чтобы перевернуть или прокрутить карту, выведите на экран инструкции, нажав на кнопку RESET на пульте дистанционного управления в течение трех или более секунд,		

Пункт	Описание		
	С.С. является функцией, которая отображает текст или диалог звуковой части видео, файлов и прочих презентаций или других соответствующих звуков. Для использования этой функции необходимы видеофайлы формата NTSC или компонентные видофайлы формата 480i@60 с поддержкой С.С. Она может работать некорректно, в зависимости от оборудования или источника сигнала. В этом случае отключите Субтитры.		
С.С. (субтитры)	С помощью кнопок ▲/▼ выберите одну из следующих установок параметра DISPLAY меню Субтитры. АВТО ⇔ ВКЛЮЧЕНА ⇔ ВЫКЛЮЧЕНА <u>1</u> <u>АВТО</u> : Субтитры по требованию отображаются автоматически, когда выбран входящий сигнал (совместимый с функцией		
	субтитров по требованию) с порта со значком отключения звука, установленный в АУДИО ИСТОЧНИК. <u>ВКЛЮЧЕНА</u> : Режим Субтитров включён. <u>ВЫКЛЮЧЕНА</u> : Режим Субтитров выключен. • Субтитры не отображаются при активном экранном меню. • Субтитры - это функция отображения диалога, текста и/или звуковых эффектов телевизионных программ или прочих видеоисточников. Доступность субтитров зависит от вещательной компании и/или содержания.		
	РЕЖИМ Выберите установку РЕЖИМ субтитров из следующих опций при помощи кнопок ▲/▼. СУБТИТР ⇔ ТЕКСТ <u>СУБТИТР</u> : Отображает субтитры. <u>ТЕКСТ</u> : Отображает текстовые данные, которые служат для дополнительной информации, как, например, новости или программа телепередач. Информация занимает целый экран. Не во всех программах С.С. есть текстовые данные.		
	КАНАЛ С помощью кнопок ▲/▼ выберите одну из следующих опций параметра КАНАЛ меню субтитров. 1 ⇔ 2 ⇔ 3 ⇔ 4 1. Канал 1, основной канал / язык 2. Канал 2 3. Канал 3 4. Канал 4 Информация канала может изменяться в зависимости от содержания. Некоторые каналы могут использоваться для второго языка или быть пустыми.		

Меню ОПЦИИ

В Меню ОПЦИИ можно выбрать пункты, перечисленные в таблице ниже. Выберите пункт с помощью кнопок ▲/▼ и нажмите кнопку ▶ или кнопку ENTER для активации выбранного пункта. Дальнейшая работа с пунктами меню ведется в соответствии с описаниями, приведенными в таблице.

подроб. меню		🕃: ВЫБОР
 Экартинка зизовр. Вход настройка улудио экран Экран<!--</th--><th>В ПРОПУСК ПОИСКА № АВТОПОИСК « АВТОПОИСК « АВТОВЫКЛ. МП. В АВТО ВЫКЛ. « МОЯ КНОПКА В РАСПИСАНИЕ Р СЕРВИС</th><th>BK/104EHA BNK/104EHA 20nin</th>	В ПРОПУСК ПОИСКА № АВТОПОИСК « АВТОПОИСК « АВТОВЫКЛ. МП. В АВТО ВЫКЛ. « МОЯ КНОПКА В РАСПИСАНИЕ Р СЕРВИС	BK/104EHA BNK/104EHA 20nin
	COMPUTER IN 1	1024 × 768 @60Hz

Порты можно установить так, чтобы их игнорировать в поиске с помощью функции АВТОПОИСК (Шниже). ПРОПУСК поиска (1) При помощи кнопок ▲/▼ выберите входной порт изображения. (2) При помощи кнопок ▲/▼ выберите входной порт изображения. (2) При помощи кнопок ▲/▼ выберите входной порт изображения. (2) При помощи кнопок ▲/▶ включите/выключите функцию ПРОПУСК ПОИСКА. НОРМАЛЬНОЕ ⇔ ПРОПУСК Порт, установленный на ПРОПУСК будет игнорироваться. • Можно установить значение ПРОПУСК будет игнорироваться. • Можно установить значение ПРОПУСК для всех портов одновременно. Кнопки ▲/▼ позволяют включать и выключать функцию автоматического поиска сигала. ВКЛЮЧЕНА ⇔ ВЫКЛЮЧЕНА При выбранной установке ВКЛЮЧЕНА, если сигнал не обнаружен, автоматически проверяются входные порты в приведенном ниже порядке. Поиск начинается с текущего порта. При обнаружении входного сигнала проектор прекратит проверку и выведет изображение.	Пункт	Описание		
ПРОПУСК поиска (1) При помощи кнопок ▲/▼ выберите входной порт изображения. (2) При помощи кнопок ▲/▼ выберите входной порт изображения. (2) При помощи кнопок ▲/▼ выберите входной порт изображения. (2) При помощи кнопок ▲/▶ включите/выключите функцию ПРОПУСК ПОИСКА. НОРМАЛЬНОЕ ⇔ ПРОПУСК Порт, установленный на ПРОПУСК будет игнорироваться. • Можно установленный на ПРОПУСК для всех портов одновременно. Кнопки ▲/▼ позволяют включать и выключать функцию автоматического поиска сигала. ВКЛЮЧЕНА ⇔ ВЫКЛЮЧЕНА ВКЛЮЧЕНА ⇔ ВЫКЛЮЧЕНА При выбранной установке ВКЛЮЧЕНА, если сигнал не обнаружен, автоматически проверяются входные порты в приведенном ниже порядке. Поиск начинается с текущего порта. При обнаружении входного сигнала проектор прекратит проверку и выведет изображение.		Порты можно установить так, чтобы их игнорировать в поиске с помощью функции АВТОПОИСК (Шниже).		
Кнопки ▲/▼ позволяют включать и выключать функцию автоматического поиска сигала. ВКЛЮЧЕНА ⇔ ВЫКЛЮЧЕНА При выбранной установке ВКЛЮЧЕНА, если сигнал не обнаружен, автоматически проверяются входные порты в приведенном ниже порядке. Поиск начинается с текущего порта. При обнаружении входного сигнала проектор прекратит проверку и выведет изображение.	ПРОПУСК ПОИСКА	 (1) При помощи кнопок ▲/▼ выберите входной порт изображения. (2) При помощи кнопок ▲/▼ выберите входной порт изображения. (2) При помощи кнопок ◀/▶ включите/выключите функцию ПРОПУСК ПОИСКА. НОРМАЛЬНОЕ ⇔ ПРОПУСК Порт, установленный на ПРОПУСК будет игнорироваться. • Можно установить значение ПРОПУСК для всех портов одновременно. 		
 COMPUTER IN1 ⇔ COMPUTER IN2 ⇔ LAN ⇔ USB TYPE A VIDEO ⇔ HDMI 2 ⇔ HDMI 1⇔ USB TYPE B Для проецирования изображений с порта USB TYPE В может 	АВТОПОИСК	Кнопки ▲/▼ позволяют включать и выключать функцию автоматического поиска сигала. ВКЛЮЧЕНА ⇔ ВЫКЛЮЧЕНА При выбранной установке ВКЛЮЧЕНА, если сигнал не обнаружен, автоматически проверяются входные порты в приведенном ниже порядке. Поиск начинается с текущего порта. При обнаружении входного сигнала проектор прекратит проверку и выведет изображение. ⇒ COMPUTER IN1 ⇔ COMPUTER IN2 ⇔ LAN ⇔ USB TYPE A VIDEO ⇔ HDMI 2 ⇔ HDMI 1⇔ USB TYPE B ← • Для проецирования изображений с порта USB TYPE B может		

Пункт	Описание		
	Кнопки ▲/▼ позволяют включать и выключать функцию АВТ.ВКЛ.ЛМП ВКЛЮЧЕНА ⇔ ВЫКЛЮЧЕНА Если дараметр установлен во ВКЛЮЧЕНА, дамда проектора будет		
АВТ.ВКЛ.ЛМП.	Если параметр установлен во ВКЛЮЧЕНА, лампа проектора будет автоматически включаться без необходимости выполнения обычной процедуры (121), только если питание проектора включается после выключения питания в то время, когда лампа была включена. • Эта функция не работает, если питание проектора включена. • Эта функция не работает, если питание проектора включена. • Если после включения лампы с помощью функции АВТ.ВКЛ.ЛМП. входной сигнал и действия пользователя не будут обнаружены на протяжении примерно 30 минут, проектор выключится, даже если функция АВТО ВЫКЛ (16 2) отключена.		
	Кнопки ▲/▼ позволяют установить задержку автоматического отключения проектора.		
АВТО ВЫКЛ	Больше (до 99 минут) ⇔ Меньше (до 0 минут = ВЫКЛЮЧЕНО)		
	Если время задержки установлено равным 0, проектор не выключается автоматически. Если время задержки установлено между 1 и 99 по истечению установленного времени при отсутствии сигналов или получении непригодного сигнала лампа проектора будет выключена. Если в течение установленного времени была нажата кнопка на проекторе или пульте дистанционного управления или на		
	CONTROL порт была направлена команда (за исключением команд получения информации), проектор не будет выключен. См. раздел «Выключение питания» (123).		

Пункт	Описание		
МОЯ КНОПКА	 Этот пункт позволяет назначать одну из следующих функций кнопкам MY BUTTON 1/2 на пульте дистанционного управления (

Пункт		Описание	
МОЯ КНОПКА (продолжение)	 АКТИВ ДИАФР.: Изменение активного режима активной диафрагмы. РЕЖ.КАРТИНКА: Изменение режима РЕЖ.КАРТИНКА (135). УСТ.ФИЛЬТРА: Выводится диалоговое окно подтверждения сброса времени использования фильтра (152). РАЗРЕШЕНИЕ: включает/выключает меню РАЗРЕШЕНИЕ (147). ГРОМК. МИКРОФ.: включает/выключает меню ГРОМК. МИКРОФ (154). ЭКОН. РЕЖИМ: Изменяет ЭКОН. РЕЖИМ (151). РЕЖИМ СБЕРЕЖ: Включение/выключение РЕЖИМ (151). 		
	 Настройка пункта 		
	 Используйте кн или настройки. 	юпки курсора ▲/▼/◀/► для выбора	
	2 Выберите ОК д	ля завершения настройки.	
	ПРИМЕЧАНИЕ • См. ре соответствующе	еальное экранное меню (OSD) для й операции.	
	Пункт	Описание	
РАСПИСАНИЕ	ДАТА И ВРЕМЯ	Ввод текущей даты (год/месяц/день) и времени (24-часовой формат времени) для установки эталонного времени в проекторе.	
	ОПР. ДАТА	Указание даты (месяц/день) при выполнении в течение только одного определенного дня. Вы можете установить 10 различных расписаний, начиная с ОПР. ДАТА-1 и заканчивая ОПР. ДАТА-10.	
	РЕДАКТИР. ПРОГР.	Установка определенного события, выполняемого в определенное время дня. Для одного дня можно установить одну программу и всего можно установить до 16 программ. В одной программе можно установить до 20 событий.	
	 Процедура установки 		
	Определите текущую дату/время в качестве эталонных в пункте ДАТА И ВРЕМЯ.		
	② Установите расписание выполнения определенных событий в определенное время дня в пункте РЕДАКТИР.ПРОГР.		
	③ Выберите дату (один определенный день: ОПР. ДАТА или дни недели: каждую неделю), которые нужно запланировать, а затем выберите программу.		
	Перейдите к экрану дней недели и ОПР. ДАТА с помощью вертикальной прокрутки.		
	(Стр. 1 из 2: Дни недели, стр. 2 из 2: ОПР. ДАТА)		

Пункт	Описание		
	Способ активации (ДАТА И ВРЕМЯ / ОПР. ДАТА)		
	Установите флажок в пол Флажок в поле	 Информацию о дате и первой настройке можно увидеть путем установки флажка. 	
	РАПИСАНИЕ ЛАТА И ВРЕМЯ ПР. ДАТА РЕДАКТИР. ПРОГР.	2015/01/01 00:00	
	■ 00КРЕСЕНЫЕ ПРОГР. □ 0НЕДЕЛЬНИК ПРОГР. □ 10РНИК ПРОГР. □ 2РЕДА ПРОГР. □ 2РЕДА ПРОГР. □ 3ЛТНИЦА ПРОГР. □ 3УББОТА ПРОГР.	ымма-01 ымма-02 08:01 ПИТАНИЕ[ОЖИДАНИЕ] ымма-02 08:01 ПИТАНИЕ[ОЖИДАНИЕ] ымма-01 ымма-04 08:15 [ИЗОБРВЫКЛ.]	
РАСПИСАНИЕ	О:ВОЗВРАТ Стр. 1/2 (Установите параметр ДАТ	А(Год/Месяц/Дата) и Время (в 24-часовом формате).)	
(продолжение)	Флажок в поле	Информацию о дате и первой настройке можно увидеть путем установки флажка.	
	 РСПИСАНИЕ АТА И ВРЕМЯ ОПР. ДАТА РЕДАКТИР. ПРОГР. 	2015/01/01 00:00	
	☑ J.ΠР. ДАТА-1 < ΠΡΟΓΡΑΙ	MA-05 ▶ 09/21 MA-03 11/08 08:01 ПИТАНИЕ[ОЖИДАНИЕ] MA-01 12/24 MA-01 01/01 MA-14 01/01 MA-10 01/01 MA-01 01/01	
	Стр. 2/2 (Установи	ге определенную дату от 1 до 10.)	

Пункт	Описание	
Пункт РАСПИСАНИЕ (продолжение)	Оп Нажмите кнопку курсора ▼ дл на страницу 2/2 при выборе о ■ РЕДАКТИР.ПРОГР. ВРЕМЯ и СОБЫТИЕ для Програ • ВОЗВРАТ Выберите для возврата в главное меню пункта РАСПИСАНИЕ. • ВЫБОР Выберите параметр ПРОГРАММА от 01 до 16 для редактирования. В каждой программе можно установить до 20 событий. • КОПИРОВАНИЕ В Выбранную программу (с н	иисание пя перемещения со страницы 1/2 пции "СУББОТА". аммы от 1 до 16 можно редактировать. Респисии - редактировать в полномие в полноми в соглами в собърдати
	 КОПИРОВАНИЕ В Выбранную программу (с настройками ВРЕМЯ и СОБЫТИЕ) можно скопировать в другую программу. ПРИМЕНИТЬ Выберите для применения и сохранения всех регулировок и настроек. 	
	сооытии. • КОПИРОВАНИЕ В Выбранную программу (с н можно скопировать в другу • ПРИМЕНИТЬ Выберите для применения настроек.	настройками ВРЕМЯ и СОБЫТІ /ю программу. н и сохранения всех регулирово

Пункт	Описание	
	Редактирование выбранного параметра ПРОГРАММА	
РАСПИСАНИЕ (продолжение)	 Выберите событие от 1 до 20. Используйте кнопки курсора ▲/▼ для выбора. Нажмите кнопку курсора ► для установки параметра ВРЕМЯ и СОБЫТИЕ. Используйте кнопки курсора ◄/► для выбора. Используйте кнопки курсора ◄/► для регулировки. 	
	СОБЫТИЕ можно выбрать, как показано ниже. • ПИТАНИЕ – ВКЛЮЧЕНА, ОЖИДАНИЕ • ИСТОЧНИК ВХОДНОГО СИГНАЛА – Канал "источник входного сигнала" • МОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ – ИЗОБРОт 1 до 4, ИЗОБРВЫКЛ. • МЕССЕНДЖЕР – ТЕКСТ-От 1 до 12, ТЕКСТ-ВЫКЛ. • МЕССЕНДЖЕР – ТЕКСТ-ОТ 1 до 12, ТЕКСТ-ВЫКЛ. • ЭКОН. РЕЖИМ – ВЫКЛЮЧЕНА, ЭКОНОМИЧНЫЙ-1, ЭКОНОМИЧНЫЙ-2, ИНТЕЛЛ. ЭКОН., СБЕРЕЖ • ПУСТОЙ ЭКР. – ВКЛЮЧЕНА, ВЫКЛЮЧЕНА • СЛАЙД-ШОУ – СТАРТ, СТОП	
	Римечания воеми сомите 1 Фото питаче (включения) 2 06:05 Коточен восоти (сочетски и 2) 4 06:11 Источен восоти (сочетски и 2) 4 06:11 Источен восоти (сочетски и 2) 4 06:11 Источен восоти (сочетски и 2) 5 06:25 Источен восоти (сочетски и 2) 6 06:21 Источи (сочетски и 2) 6 06:	

Пункт	Описание	
	При выборе этого пункта открывается меню СЕРВИС. Выберите пункт с помощью кнопки ▲/▼ и для выполнения пункта нажмите кнопку > или ENTER.	
	ВЫСОТА Н/УР. М. Кнопки ▲/▼ позволяют переключать скорость вращения охлаждающих вентиляторов. Если проектор используется на высоте около 1600 м или выше, выберите настройку ВЫСОКАЯ. В остальных случаях выберите настройку НОРМАЛЬНАЯ. Обратите внимание, что в режиме ВЫСОКАЯ проектор издает более громкий шум. ВЫСОКАЯ ⇔ НОРМАЛЬНАЯ	
СЕРВИС	АВТО НАСТР Кнопки ▲/▼ позволяют выбрать один из режимов. При выборе ВЫКЛЮЧЕНО функция автоматической настройки будет отключена. ПОДРОБНО ⇔ БЫСТРО ⇔ ВЫКЛЮЧЕНО 	
	 <u>ПОДРОБНО</u>. Волее Точная настройка, включая настройку параметра ГОР.РАЗМЕР. <u>БЫСТРО</u>: Быстрая настройка, установка параметра ГОР.РАЗМЕР в заранее заданное значение в зависимости от входного сигнала. В зависимости от условий, например, входного изображения, наличия сигнального кабеля к проектору, условий вокруг проектора и т.п. функция автоматической настройки может работать неправильно. В таких случаях выберите ВЫКЛЮЧЕНО для отключения автоматической настройки и проведения ручной настройки. 	
	ВТОР. ИЗОБР. Отрегулируйте настройки с помощью кнопок ▲/▼ во избежание двоения изображения.	

Пункт	Описание	
СЕРВИС (продолжение)	 БЛОК КЛАВИШ (1) Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать ПАНЕЛЬ УПРАВЛ-Я или ПУЛЬТ ДУ. (2) Используйте кнопки ◄/▶, чтобы включить/выключить функцию блок клавиш. Когда выбрано ВКЛЮЧЕНА, все кнопки на проекторе или пульте дистанционного управления, кроме кнопки STANDBY/ON, блокируются. Используйте эту функцию для исключения повреждений и случайного нажатия. Невозможно установить на ВКЛЮЧЕНА и ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, и ПУЛЬТ ДУ. 	
	 ПРИЕМ СИГНАЛА ПУ (1) С помощью кнопок ▲/▼ выберите датчик дистанционного управления. СПЕРЕДИ ⇔ ВЕРХ (2) Переключите датчик с помощью кнопки ◀/►. ВКЛЮЧЕНА ⇔ ВЫКЛЮЧЕНА • Когда один датчик выключен, другой не может быть выключен. 	

Пункт	Описание	
	ЧАСТОТА ПУ (1) Кнопки ▲/▼ позволяют изменить настройки датчиков дистанционного управления проектора (ш19). 1:НОРМАЛЬНАЯ ⇔ 2:ВЫСОКАЯ (2) Используйте кнопки ◀/▶ для включения или выключения дистанционного датчика проектора. ВКЛЮЧЕНА ⇔ ВЫКЛЮЧЕНА Если пульт дистанционного управления работает неисправно, отключите один из них.	
	Невозможно отключить обе опции одновременно.	
СЕРВИС (продолжение)	СВЯЗЬ	Выбор этого пункта позволяет открыть меню СВЯЗЬ. С помощью данного меню можно формировать установки последовательной связи проектора через порт CONTROL .

Пункт	Описание	
СЕРВИС (продолжение)	СВЯЗЬ (продолжение)	ТИП СВЯЗИ Выберите тип связи для передачи через порт CONTROL. CETEBOЙ MOCT: Выберите этот тип, если вам необходимо управлять внешним устройством как сетевым оборудованием с компьютера через данный проектор. Порт CONTROL не принимает команды RS-232C (ПФункция "Сетевой мост" в Руководство пользователя - Руководство по работе в сети) BЫКЛЮЧЕНА: Выберите данный режим для получения команд RS-232C с помощью порта CONTROL. • ВЫКЛЮЧЕНА установлен настройкой по умолчанию. • При выборе СЕТЕВОЙ МОСТ проверьте пункт МЕТОД ПЕРЕДАЧИ (Пниже). CEPИЙНЫЕ УСТАНОВКИ Выберите условия последовательной связи для порта CONTROL. CKOPOCTЬ ПЕРЕДАЧИ 4800bps ⇔ 9600bps ⇔ 19200bps ⇔ 38400bps // * Во время установки ТИП СВЯЗИ на ВЫКЛЮЧЕНА, СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ установлена на 19200bps и ЧЕТНОСТЬ НЕТ ⇔ НЕЧЕТНЫЙ ⇔ ЧЕТНЫЙ // * Во время установки ТИП СВЯЗИ на ВЫКЛЮЧЕНА, СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ установлена на 19200bps и ЧЕТНОСТЬ иетноСТЬ передАЧИ Выберите метод передачи для связи посредством функции СЕТЕВОЙ МОСТ с порта CONTROL. ПОЛУНЕЗАВ. ПОДКЛЮЧ. ⇔ НЕЗАВ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОЛУНЕЗАВ. ПОДКЛЮЧ. ⇔ НЕЗАВ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОЛУНЕЗАВ. ПОДКЛЮЧ. ⊕ НЕЗАВ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОЛУНЕЗАВ. ПОДКЛЮЧ. Э НЕЗАВ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОЛУНЕЗАВ. ПОДКЛЮЧ. Э данный метод позволяет проектору осуществлять двустороннюю связь, при этом допустимо только одно направление действия, либо передача, либо получение данных. ПОЛУНЕЗАВ. ПОДКЛЮЧ. установление действия, либо передача, либо получение данных. ПОЛУНЕЗАВ. ПОДКЛЮЧ. (рановление действия, либо передача, так и получение данных. • ПОЛУНЕЗАВ. ПОДКЛЮЧ. (рановление настройкой по умолчанию. • При выборе пункта ПОЛУНЕЗАВ. ПОДКЛЮЧ., проверьте настройку пункта ЛИМИТ ВРЕМЕНИ ОТКЛИКА (Щ72).

Пункт	Описание		
СЕРВИС (продолжение)	СВЯЗЬ (продолжение)	ЛИМИТ ВРЕМЕНИ ОТКЛИКА Выберите время ожидания ответа от другого устройства, подключённого при помощи СЕТЕВОГО МОСТА и ПОЛУНЕЗАВ. ПОДКЛЮЧ. через порт CONTROL. ВЫКЛЮЧЕНА ⇔ 1s ⇔ 2s ⇔ 3s <u>ВЫКЛЮЧЕНА</u> : Выберите этот режим в случае отсутствия необходимости проверять реакцию ответа от устройства, на которое проектор передаёт данные. В этом режиме проектор передаёт данные. В этом режиме проектор постоянно. <u>1сек./2сек./Зсек.</u> : Выберите промежуток времени ожидания реакции ответа от устройства, на которое проектор передаёт данные. В процессе ожидания реакции ответа проектор не передает данные через порт CONTROL. • Это меню доступно только при выборе пункта СЕТЕВОЙ МОСТ для опции ТИП СВЯЗИ и выборе ПОЛУНЕЗАВ. ПОДКЛЮЧ. для опции МЕТОД ПЕРЕДАЧИ (<u>171</u>). • ВЫКЛЮЧЕНА установлен настройкой по умопчанию	
	КЛОНИРОВАНИЕ	Настройки проектора можно копировать с помощью USB-устройства. СОХРАНИТЬ: Сохранение каждой настройки проектора на USB-устройстве. ЗАГРУЗИТЬ: Загрузка каждой настройки проектора с USB-устройства. После загрузки отобразится сообщение и питание отключится через пять минут или при нажатии кнопки ►. (Если загрузка не выполнена, в течение нескольких секунд отобразится сообщение.) После сохранения/загрузки можно отсоединить USB накопитель.	
Пункт	Описание		
-------------------------	-------------------------------	--	--
СЕРВИС (продолжение)	КЛОНИРОВАНИЕ (продолжение)	 НАСТРОЙКА: СРОК ЛАМПА, СРОК ФИЛЬТР ОПЦИИ: РАСПИСАНИЕ_ДАТА И ВРЕМЯ, СЕРВИС(ВТОР.ИЗОБР.) СЕТЬ: БЕСПРОВОДНАЯ УСТАНОВКА (ПРОСТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА), БЕСПРОВОДНАЯ УСТАНОВКА (ИНФРАСТРУКТУРА) И ПРОВОДНАЯ УСТАНОВКА (ІР-АДРЕС, МАСКА ПОДСЕТИ, ШЛЮЗ ПО УМОЛЧАНИЮ), МОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ, АМХ D.D. ЗАЩИТА_ БЛОК. КЛОНИРОВАНИЯ находится в положении ВКЛЮЧЕНА. • Операция недоступна, если параметр ЗАЩИТА_БЛОК. КЛОНИРОВАНИЯ находится в положении ВКЛЮЧЕНА. • Возможна загрузки только параметра ЭКРАН_Мой Экран. Функция загрузки КЛОНИРОВАНИЕ в РЕЖ.ОЖИДАНИЯ • Пока проектор находится в РЕЖ.ОЖИДАНИЯ, нажмите кнопку + О на панели управления вместе с кнопкой ▶, а затем нажмите кнопку ▲, чтобы начать управление функцией загрузки КЛОНИРОВАНИЕ. • Во время процесса загрузки ГЛОНИРОВАНИЕ. • Во время процесса загрузки КЛОНИРОВАНИЕ. • Во время процесса загрузки ТРИ ИНДИКАТОРа (РОШКЕ (оранжевый), ТЕМР, LAMP) выключатся. • В случае сбоя загрузки три индикатора (РОШКЕ (оранжевый), ТЕМР, LAMP) будут мигать одновременно. • КЛОНИРОВАНИЕ недействительно в следующих условиях. • БЛОК.КЛОНИРОВАНИЯ находится в положении ВКЛ. При таком условиях. • БЛОК.КЛОНИРОВАНИЯ находится в положении ВКЛ. При таком условиях. • БЛОК.КЛОНИРОВАНИЯ находится в положении ВКЛ. • Волучае сбоя загрузки три индикатора (РОШКЕ (оранжевый), ТЕМР, LAMP) будут мигать одновременно. • КЛОНИРОВАНИЯ находится в положении ВКЛ. • ПОИ КОВАНИЯ находится в положении ВКЛ. • При таком условии три индикатора • ООЖИДАНИЯ установлен на экон.знерг. • Если ВЛОК. РІМ не отключается. • Выполните одно из следующих действий после загрузки. • Выполните одно из следующих действий после з	

Пункт	Описание		
		Загрузите данные Мой Экран	
СЕРВИС (продолжение)	КЛОНИРОВАНИЕ (продолжение)	 Сохраните данные изображения как "pj_logo. bmp" или "pj_logo.gif" на память USB. Обратите внимание, что совместимыми являются только следующие форматы. Формат файла <u>Windows BMP</u> бит/pixel: 4/8/16/24/32бит <u>Формат сжатия</u> : Без сжатия/RLE/GIF Размер изображения: больше, чем 36х36, меньше, чем 1280х800 Если сохраняются два типа формата файла, "pj_logo.bmp" будет зарегистрирован в данных Мой Экран. При установке опции Заблок. МЭ или ПАРОЛЬ Мой Экран в положение ВКЛ. загрузка данных Мой Экран невозможна. Установка данных Управление функцией СОХРАНИТЬ в КЛОНИРОВАНИЕ приведет к присвоению имени файла как "pj_data.bin" в память USB. Не изменяйте имя файла или структуру папки. Если файл с таким же именем уже существует, он будет перезаписан с помощью функции СОХРАНИТЬ. Функция загрузки Обратите внимание, что невозможно загружать сохраненные данные с другой модели. Имейте в виду, что если любая из следующих функций: ПАРОЛЬ Мой Экран, БЛОК. PIN, ПАРОЛЬ ТЕКСТА в меню ЗАЩИТА или меню Заблок. МЭ в меню ЭКРАН установлена в положение ВКЛ., загрузка соответствующих сохраненных данных невозможна. 	

Пункт	Описание		
	КЛОНИРОВАНИЕ (продолжение)	 Функция загрузки (продолжение) Имейте в виду, что сохраненные данные ЗАПУСК и Заблок. МЭ в меню ЭКРАН невозможно загрузить, если ПАРОЛЬ Мой Экран в меню ЗАЩИТА установлен в положение ВКЛ. Имейте в виду, что сохраненные данные ПРАВКА ТЕКСТА невозможно загрузить, если ПАРОЛЬ ТЕКСТА в меню ЗАЩИТА установлен в положение ВКЛ. 	
СЕРВИС (продолжение)	ИНФОРМАЦИЯ При выборе этого пункта выводится диалоговое окно с заголовком «ВХОД_ИНФОРМАЦИЯ». В окне приводится информация о текущем входе.		
	ЗАВОД. НАСТР. Эта функция выполняется при выборе пункта ОК с помощью кнопки ▶. При выполнении этой функции все меню возвращаются в их первоначальное состояние. Обратите внимание, что параметры РЕЖ.ОЖИДАНИЯ, АВТО ПУСТОЙ, СРОК ЛАМПА, СРОК ФИЛЬТР, ЯЗЫК, ФИЛЬТР-СООБЩ., СЕТЬ и ЗАЩИТА не сбрасываются. ОТМЕНА ⇔ ОК Обязательно настройте ВЫСОТА Н/УР. М. после сброса всех настроек (1168).		

Меню СЕТЬ

Подробная информация о работе функции СЕТЬ приведена в документе Руководство по работе в сети.

Помните, что неправильные настройки сети для данного проектора могут вызвать нарушения работы сети. Перед подсоединением к существующей точке доступа в вашей сети обратитесь за консультацией к администратору сети.

Меню ЗАЩИТА

Меню ЗАЩИТА

В проекторе предусмотрены функции защиты. Из меню ЗАЩИТА можно выполнить действия,

перечисленные в таблице ниже.

Использование меню ЗАЩИТА : Перед применением функций защиты запрашивается регистрация пользователя.

Войдите в меню ЗАЩИТА

- 1. Нажмите на кнопку ►. Отобразится окно ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ.
- 2. Используйте кнопки ▲/▼/◀/► для ввода зарегистрированного
- пароля. Фабричный пароль по умолчанию следующий:

MC-AW3506/MC-AW3006: 9105 MC-AX3506/MC-AX3006: 0706

Этот пароль может быть изменён в пункте (**Шниже**). Переместите курсор вправо в окошке ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ и нажмите кнопку для отображения меню ЗАЩИТА.

• Настоятельно рекомендуется сменить установленный по умолчанию заводской пароль как можно скорее.

• При вводе некорректного пароля повторно отобразится окошко ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ. После ввода некорректного пароля 3 раза проектор отключится. Затем проектор будет отключаться при каждом вводе некорректного пароля.

3. Можно выполнить действия, представленные в таблице ниже.

Если вы забыли пароль

- (1) Во время отображения окна ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ нажмите и удерживайте кнопку **RESET** на пульте дистанционного управления в течение 3 секунд или нажмите и удерживайте кнопку • В течение 3 секунд, одновременно нажимая на кнопку ► на проекторе.
- (2) Отобразится 10-ти разрядный Код запроса. Для получения Кода запроса обратитесь к вашему продавцу. Ваш пароль будет выслан вам после подтверждения вашей регистрационной информации пользователя.







• Если пароль не будет введён в течение 55 секунд периода отображения Кода запроса, меню закроется. При необходимости повторите процедуру с шага (1).

Пункт	Описание	
	 (1) Используйте кнопки ▲/▼ меню ЗАЩИТА для выбора пункта ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ ЗАЩИТЫ и нажмите на кнопку ▶ для отображения окошка ВВЕСТИ НОВЫЙ ПАРОЛЬ. (2) Используйте кнопки ▲/▼/◄/▶ для ввода нового 	пароль защиты вести новый пароль ото о о о о о ок пароля.
ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ	(3) Переместите курсор вправо в окошке ВВЕСТИ НОВЫЙ ПАРОЛЬ и нажмите кнопку ► для отображения окошка ВВЕСТИ ПАРОЛЬ ПОВТОРНО. после чего повторно	пароль защиты
ЗАЩИТЫ	введите этот же пароль. (4) Переместите курсор вправо в окошке ВВЕСТИ ПАРОЛЬ ПОВТОРНО и нажмите кнопку ►.	пароль защиты апишите новый пароль о о о о ок
	Приолизительно на 30 секунд отооразится окошко ПАРОЛЬ; в течение этого времени запишите новь Нажатием на кнопку ENTER на пульте дистанцион кнопку ▶ на проекторе можно закрыть окошко ЗАГ • Не забудьте свой пароль.	о запишите новый ій пароль. ного управления или на ЛИШИТЕ НОВЫЙ ПАРОЛЬ.

Пункт	Описание		
ПАРОЛЬ Мой Экран	 Функция ПАРОЛЬ Мой Экран может применяться для закрытия доступа к функции Мой Экран и предотвращения перезаписи текущего зарегистрированного изображения Мой Экран. 1 Включение ПАРОЛЬ Мой Экран 1-1 С помощью кнопок ▲/▼ в меню ЗАЩИТА выберите пункт ПАРОЛЬ Мой Экран и нажмите кнопку ▶, чтобы открыть меню включения/ выключения ПАРОЛЬ Мой Экран выберите ВКЛЮЧЕНА. 1-2 С помощью кнопок ▲/▼ в меню ВКЛючения/ выключения ПАРОЛЬ Мой Экран выберите вКЛЮЧЕНА. 1-3 С помощью кнопок ▲/▼ в меню ВВЕСТИ НОВЫЙ ПАРОЛЬ (маленькое). 1-3 С помощью кнопок ▲/▼ в меню включения/ пароль. Переместите курсор в правую часть окна ВВЕСТИ ПАРОЛЬ ПОВТОРНО. Повторно введите тот же пароль. 1-4 Переместите курсор в правую часть окна ВВЕСТИ ПАРОЛЬ ПОВТОРНО. Повторно введите тот же пароль. 1-4 Переместите курсор в правую часть окна ВВЕСТИ ПАРОЛЬ ПОВТОРНО. Повторно введите тот же пароль. 1-4 Переместите курсор в правую часть окна ВВЕСТИ ПАРОЛЬ ПОВТОРНО. Повторно введите тот же пароль. 1-4 Переместите курсор в правую часть окна ВВЕСТИ ПАРОЛЬ ПОВТОРНО и нажмите кнопку ▶, чтобы вывести ЗАЛИШИТЕ НОВЫЙ ПАРОЛЬ примерно на 30 секунд. Запомните пароль в течение этого времени. При нажатии кнопки ЕNTER на пульте дистанционного управления или кнопки ▶ на проекторе экран возвращается к меню включения/ отключения ПАРОЛЬ Мой Экран. Если пароль Слароль Мой Экран Мой Экран и заблокирован (а меню будет недоступен. • Меню Заблок. МЭ будет недоступен. • Параметр ЗАПУСК будет тустановлен в Мой Экран и заблокирован (а меню будет недоступны). 		
	 2 Отключение ПАРОЛЬ Мой Экран. 2-1 Выполните процедуру из пункта 1-1, чтобы открыть меню включения/выключения ПАРОЛЬ Мой Экран. 2-2 Для открытия диалогового окна ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ (большого) выберите ВЫКЛЮЧЕНА. Введите зарегистрированный пароль и экран вернется к меню включения ЛАРОЛЬ Мой Экран. При вводе неправильного пароля меню закроется. В случае необходимости повторите процедуры из пунктов 2-1. 3 Если вы забыли пароль выключения ПАРОЛЬ Мой Экран. 3-1 Следуйте процедуре из пункта 1-1, чтобы открыть меню включения/ выключения ПАРОЛЬ Мой Экран. 3-2 Для открытия диалогового окна ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ (большое) выберите ВЫКЛЮЧЕНА. В диалоговом окне будет находиться 10-значный код запроса. 3-3 Свяжитесь с дилером и сообщите ему этот 10-значный код запроса. Ваш пароль будет отправлен вам после подтверждения вашей регистрационной информации. 		

Пункт	Описание			
	Функция БЛОК. PIN допускает использование проектора только послеввода кода регистрации.			
БЛОК. РІМ	 1 Включение БЛОК. PIN. 1-1 С помощью кнопок ▲/▼ в меню ЗАЩИТА выберите пункт БЛОК. PIN и нажмите кнопку № или кнопку ENTER, чтобы открыть меню включения/выключения БЛОК. PIN и нажмите кнопку № или кнопку ENTER, чтобы открыть меню включения/выключения БЛОК. PIN выберите пункт ВКЛЮЧЕНА. Появится диалоговое окно ВВЕДИТЕ PIN-код. 1-3 Введите PIN-код, состоящий из 4 частей, с помощью кнопок ▲/▼/ 1-3 Введите PIN-код, состоящий из 4 частей, с помощью кнопок ▲/▼/ 1-3 Введите PIN-код, состоящий из 4 частей, с помощью кнопок ▲/▼/ № защита PIN кода 1-3 ваерите лится диалоговое окно ВВЕДИТЕ PIN-код повторно введите тот же PIN-код. 1-3 ведите PIN-код, состоящий из 4 частей, с помощью кнопок ▲/▼/ № сли во время отображения окна BBEДИТЕ PIN-код или BBEДИТЕ PIN-код повторно на протяжении примерно 55 секунд не будет нажата ни одна кнопка, меню закроется. В случае необходимости повторите процедуру из пункта 1-1. В дальнейшем при каждом перезапуске проектора после отключения питания с помощью выключателя питания переменного тока на экране будет появляться окно BBEДИТЕ PIN-код введиТЕ PIN-код появится повторно. Если неправильного PIN-код. Введите зарегистрированный PIN-код. Проектор пользоваться после ввода зарегистрированный PIN-код. Проектор также будет выключаться, если в течение 5 минут при отображении окна BBEДИТЕ PIN-код не будет нажата ни одна кнопка. Э дальнейшем проектор будет выключаться, если в течение 5 минут при отображении окна BBEДИТЕ PIN-код не будет нажата ни одна кнопка. Э дальнейшем проектор Также будет выключаться, если в течение 5 минут при отображении окна BBEДИТЕ PIN-код не будет нажата ни одна кнопка. Э дальнейшем проектор будет выключаться, только если проектор запускается после отключения нитания переменного тока. • Не забывайте PIN-код. 			
	 2 Отключение БЛОК. PIN 2-1 Следуйте процедуре из пункта 1-1, чтобы открыть меню включения/ выключения БЛОК. PIN. 2-2 С помощью кнопок ▲/▼выберите ВЫКЛЮЧЕНА. На экране появится окно ВВЕДИТЕ PIN-код. Для отключения функции БЛОК. PIN ведите зарегистрированный PIN-код. Если неправильный PIN-код был введен 3 раза, проектор выключится. 			
	 3 Если вы забыли PIN-код 3-1 Во время отображения окна ВВЕДИТЕ PIN-код нажмите и удерживайте кнопку RESET в течение 3 секунд или нажмите и удерживайте кнопку В течение 3 секунд при нажатии кнопки ► на проекторе. На экране появится 10-значный код запроса. Если в течение 5 минут при отображении кода запроса не будет нажата ни одна кнопка, проектор выключится. 3-2 Свяжитесь с дилером и сообщите ему этот 10-значный код запроса. Ваш PIN-код будет отправлен вам после подтверждения вашей регистрационной информации. 			

Пункт	Описание
	Функция ПАРОЛЬ ТЕКСТА позволяет предотвратить перезапись текста ТЕКСТ. Если пароль установлен для текста ТЕКСТ: • Меню ПОКАЗ ТЕКСТА, которое позволяет запретить изменение установок функции ПОКАЗ ТЕКСТА, будет недоступно. • Меню ПРАВКА ТЕКСТА, которое позволяет перезаписать текст ТЕКСТ, будет недоступно.
	1 Включение функции ПАРОЛЬ ТЕКСТА
	1-1 С помощью кнопок ▲/▼ в меню ЗАЩИТА выберите ПАРОЛЬ ТЕКСТА и нажмите кнопку ▶, чтобы открыть меню включения/ выключения ПАРОЛЬ ТЕКСТА.
	1-2 С Помощью кнопок А/ ∨ в меню включения (* пароль текста выключения ПАРОЛЬ ТЕКСТА выберите ВКЛЮЧЕНА. Появится диалоговое окно ВВЕСТИ НОВЫЙ ПАРОЛЬ (маленькое). 1-3 С помощью кнопок ▲/ ▼/ ◀/ ▶ введите ВАЛОЧЕНА: Появится диалоговое окно ВВЕСТИ НОВЫЙ ПАРОЛЬ (маленькое)
	ПАРОЛЬ. Переместите курсор в правую часть окна ВВЕСТИ НОВЫЙ ПАРОЛЬ (маленького) и нажмите кнопку ▶, чтобы открыть окно ВВЕСТИ ПАРОЛЬ ПОВТОРНО. Повторно введите тот же пароль. 1.4. Делеместите курсор в правую часть окна
ПАРОЛЬ ТЕКСТА	ВВЕСТИ ПАРОЛЬ ПОВТОРНО и нажмите кнопку ▶, чтобы вывести ЗАПИШИТЕ НОВЫЙ ПАРОЛЬ примерно на 30 секунд. Запомните пароль в течение этого времени. При нажатии кнопки ENTER на пульте дистанционного управления или кнопки ▶ на проекторе проектор возвращается к меню ПАРОЛЬ
	2-1 Выполните процедуру из пункта 1-1, чтобы открыть меню паРоль ТЕКСТА. 2-2 Для открытия диалогового окна ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ (большого) выберите установку ВЫКЛЮЧЕНА. Введите зарегистрированный ПАРОЛЬ и экран вернется к меню включения/выключения ПАРОЛЬ ТЕКСТА. При вводе неправильного пароля меню закроется. В случае необходимости повторите процедуры из пунктов 2-1.
	3 Если вы забыли пароль.
	 3-1 Следуйте процедуре из пункта 1-1, чтобы открыть меню включения/ выключения ПАРОЛЬ ТЕКСТА. 3-2 Для открытия диалогового окна ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ (большого) выберите ВЫКЛЮЧЕНА. В диалоговом окне будет находиться 10-значный код запроса. 3-3 Свяжитесь с дилером и сообщите ему этот 10-значный код запроса. Ваш пароль будет отправлен вам после подтверждения вашей регистрационной информации.

Пункт	Описание		
ПОКАЗ ТЕКСТА	 (1) С помощью кнопок ▲/▼ в меню ЗАЩИТА выберите ПОКАЗ ТЕКСТА, а затем нажмите кнопку ► и ENTER, чтобы открыть меню включения/выключения ПОКАЗ ТЕКСТА. (2) С помощью кнопок ▲/▼ в меню включения/ выключения ПОКАЗ ТЕКСТА. (2) С помощью кнопок ▲/▼ в меню включения/ выключения ПОКАЗ ТЕКСТА. (2) С помощью кнопок ▲/▼ в меню включения/ выключения ПОКАЗ ТЕКСТА. (2) С помощью кнопок ▲/▼ в меню включения/ выключения ПОКАЗ ТЕКСТА. (2) С помощью кнопок ▲/▼ в меню включения/ выключения ПОКАЗ ТЕКСТА. (2) С помощью кнопок ▲/▼ в меню включения/ выключения ПОКАЗ ТЕКСТА. (2) С помощью кнопок ▲/▼ в меню включения/ выключения показа текста. ВКЛЮЧЕНА ⇔ ВЫКЛЮЧЕНА При установке на ВКЛЮЧЕНА, ТЕКСТ отображается на экране ЗАПУСК и в диалоговом окне ВХОД_ИНФОРМАЦИЯ. • Эта функция доступна, только если параметр ПАРСОВ. • Эта функция доступна, только если параметр ПАРСОВ. 		
ПРАВКА ТЕКСТА	 (1) С помощью кнопок ▲/▼ в меню ЗАЩИТА выберите ПРАВКА ТЕКСТА. (2) Текущий текст ТЕКСТ будет отображаться в первых трех строках. Если текст еще не был введен, строки будут пустыми. С помощью кнопок ▲/▼/ (2) Текущий текст ТЕКСТ будет отображаться в первых трех строках. Если текст еще не был введен, строки будут пустыми. С помощью кнопок ▲/▼/ (2) Текущий текст ТЕКСТ будет отображаться в первых трех строках. Если текст еще не был введен, строки будут пустыми. С помощью кнопок ▲/▼/ (3) Для изменена пункт СТЕРЕТЬ или УБРАТЬ ВСЕ и нажать кнопку ENTER или -©, то будет удален 1 символ или все символь соответственно. ТЕКСТ может содержать до 24 символов в каждой строке. (3) Для изменения уже вставленного символа нажмите кнопку ▲/▼ для перемещения курсора в первую из трех строк и воспользуйтесь кнопками (4) Для завершения ввода текста переместите курсор на пункт СОХРАНИТЬ на экране и нажмите кнопку ►, ENTER или -©. (4) Для завершения ввода текста переместите курсор на пункт СОХРАНИТЬ на экране и нажмите кнопку ►, ENTER или -©. (4) Для извершения ввода текста переместите курсор на пункт СОХРАНИТЬ на экране и нажмите кнопку ►, ENTER или -©. (4) Для ПРАВКА ТЕКСТА доступна только в случае, когда для параметра ПАРОЛЬ ТЕКСТА доступна только в случае, когда для 		
БЛОК. КЛОНИРОВАНИЯ	Операция КЛОНИРОВАНИЕ в меню ОПЦИИ _СЕРВИС недоступна в случае выбора параметра ВКЛЮЧЕНА		

Программы для презентации

В проекторе предусматриваются следующие удобные программы, позволяющие легко и быстро проводить презентации:

- Презентация без РС (Шниже)
- Функция рисования

Функция рисования позволяет вам рисовать на экране проектора с помощью USB-мыши или электронных планшетов, подключенных к порты **USB TYPE A**. Подробная информация приведена в руководстве по периферийному оборудованию.

- Изображение USB (Д92, 96)

Презентация без РС

Презентация без PC считывает данные изображения и аудио с носителя, вставленного в порт **USB TYPE A**, и отображает изображение в следующих режимах.

Режим "Презентация без РС" можно включить посредством выбора порта **USB TYPE А** в качестве источника входного сигнала.

Данная функция позволяет проводить презентации без помощи компьютера.

- Режим свернутых изображений (Ш83)
- Полноэкранный режим (Ш87)
- Режим слайд-шоу (Ш89)

[Поддерживаемые носители]

• USB-память (флэш-память USB, жесткий диск USB и USB-считыватель карт памяти)

ПРИМЕЧАНИЕ • Возможно, что считывающие устройства (адаптеры) USB, в которых имеется несколько гнезд USB, не будут работать. (если адаптер распознается как несколько подключенных устройств).

Возможно, что USB-устройства с обеспечивающим защиту программным обеспечением не будут работать.

• Соблюдайте осторожность при подключении и отсоединении

USB-устройства. (**ш14, 85**)

[Поддерживаемый формат]

• FAT12, FAT16 и FAT32

ПРИМЕЧАНИЕ • Формат NTFS не поддерживается.

[Поддерживаемый формат файла и его расширение]

- JPEG (.jpeg, .jpg) * Прогрессив
 - .jpg) * Прогрессивная развертка не поддерживается.
- Bitmap (.bmp)PNG (.png)
- * 16-битный режим и сжатый точечный рисунок не поддерживаются.
 * PNG с чередованием не поддерживается.
- GIF (.gif)
- Видео (.avi, .mov) * Поддерживаемый формат видео: Motion-JPEG Поддерживаемый формат аудио: WAV (Linear PCM, Стерео 16 бит), IMA-ADPCM

ПРИМЕЧАНИЕ • Файлы с разрешением выше следующего не поддерживаются. MC-AW3506/MC-AW3006: 1280 x 800 (Фото), 768 x 576 (Видео) MC-AX3506/MC-AX3006: 1024 x 768 (Фото), 768 x 576 (Видео)

- (* Некоторые компьютеры не поддерживают 1280 х 800.)
- Поддержка для файлов с расширением меньше, чем 36 х 36 не предусматривается.
- Возможно, что файлы с расширением меньше, чем 100 х 100 не будут выводиться на экран.
- Изображения видео с частотой кадров выше, чем 15 кадров/сек, не могут быть отображены.
- Изображения видео со скоростью передачи выше, чем 20 Мбит/сек, не могут быть отображены.
- Возможно, что некоторые поддерживаемые файлы не будут выводиться на экран.
- Если изображение не может быть выведено на экран в режиме свернутых изображений, на экране появится только рамка изображения.
- При воспроизведении некоторых файлов, даже вышеописанных форматов файлов и аудио, могут произойти сбои.

Режим свернутых изображений

В режиме свернутых изображений выполняется показ изображений, хранящихся на USB-устройстве хранения информации, на экране свернутых изображений. Максимальное количество изображений на экране – 20.

Можно выбрать на экране несколько свернутых изображений и перейти в режим слайд-шоу или полноэкранный режим.

Режим свернутых изображений включится в качестве первичной функции режима "Презентация без PC" после того, как будет выбран порт **USB TYPE A** в качестве источника входного сигнала.



Управление с помощью кнопок и клавиш

Вы можете управлять изображениями на экране свернутых изображений с помощью пульта дистанционного управления, панели управления или сетевого пульта дистанционного управления.

При отображении свернутых изображений, поддерживаются следующие функции.

Пульт дистанционного управления	Панель управления	Сетевой пульт дистанционного управления	Функции
		[▲]/[▼]/[◀]/[►]	Перемещение курсора
PAGE UP PAGE DOWN	-	[СТРАНИЦА ВВЕРХ] [СТРАНИЦА ВНИЗ]	Переключает страницы
ENTER	INPUT	[ВВОД]	 Отображает выбранное изображение в полноэкранном режиме при наведении курсора на свернутое изображение. Выводит на экран меню настройка (Шниже) для выбранного изображения при наведении курсора на номер свернутого изображения.

Меню настройка для выбранного изображения

Используйте кнопки курсора ◀/► для переключения настроек, а кнопку курсора ► - для выполнения следующих функций.

Пункт	Функции
BO3BPAT	Для того чтобы вернуться в режим просмотра свернутых изображений, нажмите кнопку курсора ► или ENTER.
CTAPT	Установите параметр ВКЛЮЧЕНА для того, чтобы выбранное изображение стало первым изображением при просмотре Слайд-шоу. Данные об этой настройке будут сохранены в файле "playlist.txt" (Ш91).
СТОП	Установите параметр ВКЛЮЧЕНА для того, чтобы выбранное изображение стало последним изображением при просмотре Слайд-шоу. Данные об этой настройке будут сохранены в файле "playlist.txt" (191).
ПРОПУСТИТЬ	Установите параметр ВКЛЮЧЕНА для того, чтобы пропустить выбранное изображение при просмотре Слайд-шоу. Данные об этой настройке будут сохранены в файле "playlist.txt" (
ПОВЕРНУТЬ	Нажмите курсор ▶ или кнопку ENTER, чтобы повернуть выбранное фото на 90 градусов по часовой стрелке. Данные об этой настройке будут сохранены в файле "playlist.txt" (⊈91).
УДАЛИТЬ	Нажмите кнопку курсора ▶ или кнопку ENTER для удаления выбранного изображения. После выполнения удаления обновите число изображений, отображаемых в меню Свернутое изображение. При удалении первого или последнего изображения в слайд-шоу, обновите настройку пуска/остановки.

Управление с помощью меню на экране свернутых изображений

Вы также можете работать с изображениями, используя меню на экране свернутых изображений.

	Пункт	Функции	
t.m		Перемещение в верхнюю папку.	
ОТСОРТИРОВАТЬ		Сортировка файлов и папок следующим образом.	
BO3BPAT		Для того чтобы вернуться в режим просмотра свернутых изображений, нажмите кнопку курсора ► или ENTER.	
	НАЗВ. ПО АЛФ.	Сортировка названий файлов по алфавиту.	
	НАЗВ.В ОБР.ПОР.	Сортировка названий файлов по алфавиту в обратном порядке.	
	ДАТЫ ПО ВОЗР.	Сортировка по датам файлов в порядке возрастания.	
	ДАТЫ ПО УБЫВ.	Сортировка по датам файлов в порядке убывания.	
▲/▼	,	Переход на предыдущую/следующую страницу.	
СЛАЙД-ШОУ		Конфигурация и запуск Слайд-шоу (🛄89).	
	BO3BPAT	Для того чтобы вернуться в режим просмотра свернутых изображений, нажмите кнопку курсора ► или ENTER.	
	PLAY	Для того чтобы запустить Слайд-шоу, нажмите кнопку курсора ► или ENTER.	
	CTAPT	Задает начальный номер слайда для слайд-шоу.	
	СТОП	Задает конечный номер слайда для слайд-шоу.	
	ИНТЕРВАЛ	Устанавливает промежуток времени для отображения фотографий во время слайд-шоу.	
	РЕЖ. ВОСПР.	Задает режим показа слайд-шоу.	
BXO	Д	Отображается список источников входных сигналов.	
MEH	Ю	Вывод меню на экран.	
ДОСТАТЬ USB		Обязательно воспользуйтесь данной функцией перед отсоединением USB-устройства хранения информации от проектора. После этого проектор не сможет идентифицировать USB-устройство хранения информации до тех пор, пока вы повторно не подсоедините его к порту USB TYPE A .	
♪ / 🗶		Включает/выключает звук для файлов, содержащих данные аудио.	

ПРИМЕЧАНИЕ • Доступ к данным операциям невозможен, когда отображается экранное меню проектора.

• В режиме свернутых изображений может быть отображено но 20 файлов на странице.

• В режиме просмотра свернутого изображения, в режиме Слайд-шоу или

в полноэкранном режиме изменить входной порт кнопкой - с невозможно.

• Качество изображений может ухудшаться при воспроизведении аудиоданных записанного видео. Если вы хотите установить приоритет на

качестве изображения, выключите звук, выключив .

• Если один из портов **AUDIO IN** выбран, или 🗶 выбрано для USB TYPE A в АУДИО ИСТОЧНИК в меню АУДИО (**Ш**54), *J* не будет работать.

• В окне свернутых изображений будут видны ошибочные значки.



Файл поврежден или его формат не поддерживается.

Файл, который не может быть выведен на экран свернутых изображений будет обозначен при помощи значка.

Полноэкранный режим

В полноэкранном режиме изображение отображается во весь экран. Для вывода изображения на экран в полноэкранном режиме, выберите изображение на экране свернутых изображений. Затем нажмите кнопку ENTER на пульте дистанционного управления, кнопку - на панели управления, или щелкните [**BBOД**] на сетевом пульте дистанционного управления.



Операции для фото

В полноэкранном режиме, когда отображена фотография, активированы следующие операции.

Ис	пользование к		
Пульт дистанционного управления	Панель управления	Сетевой пульт дистанционного управления	Функции
▼ ▶ или PAGE DOWN	▼ или ▶	[▼] [▶] или [СТРАНИЦА ВНИЗ]	Показывает следующий файл.
▲ ◀ или РАGE UP	▲ или ◀	[▲] [◀] или [СТРАНИЦА ВВЕРХ]	Показывает предыдущий файл.
ENTER	INPUT	[ВВОД]	Отображает свернутое изображение.

Операции для видео

Значок пульта дистанционного управления и индикатор выполнения отображаются, когда одна из кнопок курсора, кнопка **ENTER** или кнопка



• на пульте дистанционного управления, панели управления или сетевом пульте дистанционного управления нажаты во время воспроизведения видео в полноэкранном режиме. Когда отображены значок пульта дистанционного управления и индикатор выполнения, активированы следующие операции.

Использование кнопок			
Пульт дистанционного управления	Панель управления	Сетевой пульт дистанционного управления	Функции
		[▲]	(воспроизведение) / (пауза)Переключение
•		[▶]	[]] (FF) Ускоренное воспроизведение
•	•	[◀]	(REW) Ускоренная перемотка назад
ENTER	INPUT	[ВВОД]	(Остановка), Отображает свернутое изображение.
PAGE DOWN	-	[СТРАНИЦА ВНИЗ]	Показывает следующий файл.
PAGE UP	_	[СТРАНИЦА ВВЕРХ]	Показывает предыдущий файл.

ПРИМЕЧАНИЕ • Доступ к этим операциям невозможен, когда отображается экранное проектора.

• Если отображаются СВЕРНУТОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, СЛАЙД-ШОУ или ДИРЕКТОРИЯ, изменить входной порт кнопкой - со невозможно.

Режим слайд-шоу

В режиме Слайд-шоу изображения показываются во весь экран; их смена происходит через период времени, указанный в параметре ИНТЕРВАЛ меню экрана свернутых изображений (**Ц**85).



Данную функцию можно запустить из меню Слайд-шоу. Чтобы отобразить меню слайд-шоу, выберите кнопку СЛАЙД-ШОУ в режиме свернутых изображений и нажмите кнопку **ENTER** на пульте дистанционного управления, кнопку **-** на панели управления, или щелкните [**BBOД**] на сетевом пульте дистанционного управления.

Когда отображается слайд-шоу, активируются следующие операции с помощью кнопок при отображении фотографий и такие же операции в полноэкранном режиме при отображении видео.

Использование кнопок			
Пульт дистанционного управления	Панель управления	Сетевой пульт дистанционного управления	Функции
ENTER	INPUT	[ВВОД]	Отображает свернутое изображение.

ПРИМЕЧАНИЕ • Доступ к этим операциям невозможен, когда отображается экранное меню проектора.

• Если отображаются СВЕРНУТОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, СЛАЙД-ШОУ или ДИРЕКТОРИЯ, изменить входной порт кнопкой - невозможно.

• Когда режим слайд-шоу установлен на ОДИН РАЗ и последний файл – фотография, последний слайд презентации будет отображаться до тех пор, пока не будет нажата кнопка **ENTER** на пульте дистанционного управления или сетевом пульте дистанционного управления, или кнопка - на панели управления.

Параметры показа слайд-шоу можно настроить. Настройте СЛАЙД-ШОУ в режиме СВЕРНУТОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ.

1) BO3BPAT	: Возврат в режим просмотра свернутых
2) ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ	: Воспроизводит слайд-шоу.
3) CTAPT	: Задает начальный номер слайда для правитися слайд-шоу.
4) CTOП	: Задает конечный номер слайда для слайд-шоу.
5) ИНТЕРВАЛ	: Устанавливает промежуток времени для отображения фотографий во время слайд-шоу.
	Не рекомендуется устанавливать слишком короткий интервал смены
	слайдов (несколько секунд), так как
	для считывания и отооражения фаила изображения может потребоваться
	более длительное время, если файл
	хранится в каталоге с большим
	количеством подкаталогов, вложенных
	один в другой, или при большом
	количестве файлов в одном каталоге.
6) РЕЖ. ВОСПР.	: Задает режим показа слайд-шоу.
	ОДИН РАЗ : Слайд-шоу: Слайд-шоу
	демонстрируется один раз.
	БЕЗ КОНЦА : Слайд-шоу непрерывно
	повторяется.

Слайд-шоу (3: вывор Возврат ПРИменить воспроизведение применить старт #1 стоп #10 интервал 5s рех. воспр. один раз

ПРИМЕЧАНИЕ • Параметры настройки слайд-шоу сохраняются в файл "playlist.txt", который хранится на носителе. Если этот файл не существует, он создается автоматически.

• Настройки функций СТАРТ, СТОП, ИНТЕРВАЛ и РЕЖ. ВОСПР. сохраняются в списке воспроизведения.

• Если носитель защищен от записи или "playlist.txt" является файлом "только для считывания", изменить настройки слайд-шоу невозможно.

QM00131-2

Список воспроизведения

Список воспроизведения - это файл формата DOS, который определяет порядок отображения файлов неподвижных изображений в режиме свернутых изображений или слайд-шоу.

Название списка воспроизведения - "playlist.txt"; данное название можно изменить в компьютере.

Файл создается в папке, в которой находятся выбранные изображения, когда включается режим "Презентация без РС" или когда задаются параметры Слайд-шоу.

[Пример файлов "playlist.txt"]

Настройка функции СТАРТ : Настройка функции СТОП : Настройка функции ИНТЕРВАЛ : Настройка РЕЖ. ВОСПР. : img001.jpg: : : : img002.jpg:600: : : img003.jpg:700:rot1: : img004.jpg: : :ПРОПУСТИТЬ: img005.jpg:1000:rot2:ПРОПУСТИТЬ:

Файл "playlist.txt" содержит следующую информацию.

Каждая единица информации должна быть отделена "." и "." в конце каждой строки.

1-ая строка: настройки СТАРТ, СТОП, ИНТЕРВАЛ и РЕЖ. ВОСПР. (**190**). 2-ая строка и последующие строки: название файла, период времени, настройки поворота и пропуска файлов.

Период времени: Можно установить значение от 0 до 999900 мс с приращением 100 мс.

Настройка поворота изображений: "rot1" означает поворот на 90 градусов по часовой стрелке; "rot2" и "rot3" последовательно поворачивают изображение на следующие 90 градусов.

Настройка пропуска изображений: "SKIP" означает, что изображение не будет выведено на экран во время Слайд-шоу.

ПРИМЕЧАНИЕ • Максимальная длина строки в файле "playlist.txt" 255 знаков, включая символ новой строки. Если данный предел будет превышен для какой-либо из строк, файл "playlists.txt" нельзя будет использовать. • В список воспроизведения может быть внесено до 999 файлов. Однако, если в той же директории находятся несколько папок, предельное допустимое количество будет сокращено на количество подобных папок.

Файлы, количество которых превышает максимально допустимое количество, не будут выводиться на экран во время Слайд-шоу.

• Если устройство хранения информации защищено от записи или на нем нет свободного места, файл "playlist.txt" не может быть создан.

• Настройки Слайд-шоу см. в разделе Режим слайд-шоу (Ш89).

Изображение USB(Компьютер Windows®)

Проектор может выводить на экран изображения, перенесенные с компьютера при помощи кабеля USB (**Ш11**).

Требования к аппаратному и программному обеспечению компьютера

- Операционная система: Одна из нижеперечисленных.
 - Windows[®] 7 Windows[®] 8.1 Windows[®] 10
- Центральный процессор: Pentium[®] 4 (2,8 ГГц или выше)
- Плата графики: 16 бит, ХGА или выше
- Память: 512 МБ или больше
- Пространство жесткого диска: 30 МБ или больше
- Порт USB
- USB кабель: 1 шт.

Запуск отображения USB

При подключении компьютера к порту **USB TYPE В** при помощи кабеля USB, компьютер идентифицирует проектор как CD-ROM дисковод. После этого автоматически запустится программное обеспечение проектора, "LiveViewerLiteForUSB.exe", и прикладное программное обеспечение "LiveViewer Lite for USB" на компьютере будет подготовлено для выполнения функции изображения USB. Прикладное программное обеспечение "LiveViewer Lite for USB" автоматически закроется при отсоединении кабеля USB. Однако, иногда оно может оставаться отображенным.

ПРИМЕЧАНИЕ • Если программное обеспечение не запустится автоматически (это, как правило, происходит в тех случаях, когда в вашей операционной системе отменена функция автоматического запуска CD-ROM), необходимо выполнить следующее:

- (1) Нажмите кнопку [Пуск] на панели инструментов и выберите "Выполнить...".
- (2) Введите F:\LiveViewerLiteForUSB.exe и нажмите [OK].

Если CD-ROM дисковод обозначен на компьютере не буквой "F", необходимо заменить "F" нужной буквой, соответствующей CD-ROM дисководу.

• Автозапуск CD-ROM деактивирован во время работы экранной заставки.

• Передача изображения с компьютера приостановлена во время работы защищенной паролем экранной заставки. Чтобы возобновить передачу изображения, выйдите из экранной заставки.

• Если "Идет подключение к ПК." отображается при подключенном USB-кабеле, выньте USB-кабель и заново подключите через некоторое время.

Изображение USB(Компьютер Windows®) (продолжение)

После запуска значок данного прикладного обеспечения появится в области уведомлений Windows. Вы можете выйти из программного обеспечения, выбрав в меню компьютера команду "Quit".

~	≡O	11:17 AM	
\sim		5/25/2017	~

ПРИМЕЧАНИЕ • Программное	LiveViewerLite for USE
обеспечение "LiveViewer" (см. Руководство	Cannot start Live\
по работе в сети) и данное прикладное	
программное обеспечение не могут	
	~

Cannot start LiveView	verLite for USB while LiveViewer is running.
	OK
	<u> </u>

использоваться одновременно. Если программное обеспечение "LiveViewer" работает в момент подключения компьютера к проектору при помощи кабеля USB, появится следующее сообщение.

• В зависимости от программного обеспечения, которое установлено на вашем компьютере, изображения могут не передаваться с помощью "LiveViewer Lite for USB".

• Если на компьютере установлено программное обеспечение, имеющее функцию брандмауэра, отключите эту функцию, следуя указаниям руководства пользователя.

Некоторое защитное программное обеспечение может блокировать передачу изображения. Измените настройку защитного программного обеспечения, чтобы разрешить использование "LiveViewer Lite for USB".
Когда выбран ввод аудио с USB TYPE B, если звук остается тихим даже после повышения громкости проектора до максимума, проверьте, осуществляется ли выход аудио с компьютера, и отрегулируйте уровень громкости должным образом.

• Если используемый компьютер оснащен портом **HDMI**, настройка аудио будет изменена, и могут наблюдаться помехи или прерывания звука, когда кабель **HDMI** подключается или отключается во время Изображение USB. В таком случае необходимо запустить Изображение USB заново.

• Искажение изображения или прерывания звука могут наблюдаться, если LiveViewer подключен к LAN (беспроводной или проводной) во время Изображение USB. Вышеописанное ухудшение работы особенно заметно, когда к LiveViewer подключено несколько компьютеров.

Изображение USB(Компьютер Windows®) (продолжение)

Контекстное меню

Показанное справа меню будет выведено на экран, если вы нажмете на правую кнопку мыши, подведя курсор к значку данного прикладного программного обеспечения в области уведомлений Windows.



Display (Просмотр)	: Появляется перемещаемое меню, и значок исчезает из области уведомлений Windows.
Quit	: Прикладное программное обеспечение закрывается, и
(Выход)	значок исчезает из области уведомлений Windows.

ПРИМЕЧАНИЕ • Если вы хотите повторно запустить данное прикладное программное обеспечение, следует отсоединить кабель USB, а затем подсоединить его заново.

Перемещаемое меню

Если вы выберете "Display" в контекстном меню, на экране компьютера появится показанное справа перемещаемое меню.

- Кнопка Старт Начинается передача на проектор, и изображения отображаются.
- Кнопка Стоп Передача изображений прекращается.



- Э Кнопка Пауза Изображение на экране проектора временно останавливается. Изображение, которое отображалось до нажатия кнопки, остается на экране. При этом можно просматривать изображения на компьютере, не показывая их на экране проектора.
- ④ Кнопка Опции

На экране появится окно Опции.

5 Кнопка сворачивания

Перемещаемое меню закрывается, и значок опять появляется области уведомлений Windows.

ПРИМЕЧАНИЕ • Возможно, что при многократном нажатии на кнопку Старт и/или Стоп для захвата изображений изображения не будут выводиться на экран.

Изображение USB(Компьютер Windows®) (продолжение)

Окно Опции

Если вы нажмете на кнопку Опции в перемещаемом меню, на экран будет выведено окно Опции.

Optimize Performance

Программа "LiveViewer Lite for USB" захватывает изображение экрана компьютера в формате

JPEG и отправляет его на проектор. Программа "LiveViewer Lite for USB" позволяет выбрать одну из двух степеней сжатия данных в формате JPEG.

Transmission speed (Скорость передачи)

Применяется если скорость важнее качества изображения.

Степень сжатия JPEG при этом выше.

Изображение на экране проектора сменяется быстрее, поскольку объем передаваемых данных меньше, но качество изображения при этом ниже.

Image quality (Качество изображения)

Применяется если качество изображения важнее скорости.

Степень сжатия JPEG при этом ниже

Изображение на экране проектора сменяется медленнее, поскольку объем передаваемых данных больше, но качество изображения при этом выше.

Keep PC resolution

(Оставить установленное на компьютере разрешение)

Если вы удалите галочку из окошка [Keep PC resolution], разрешение экрана вашего компьютера будет переключено следующим образом и скорость отображения может быть более быстрой.

MC-AW3506, MC-AW3006: 1280 x 800 (WXGA)

MC-AX3506, MC-AX3006: 1024 x 768 (XGA)

Если ваш компьютер не поддерживает разрешение, указанное выше, будет выбрано наивысшее из более низких разрешений, поддерживаемых компьютером.

Sound (Звук)

Включает/выключает звук. Качество изображений может ухудшаться при воспроизведении аудиоданных, передаваемых с данными изображений. Чтобы установить приоритет на качестве изображения, выключите звук, установив флажок.

Отобразить LiveViewer Lite for USB

Если нужно отобразить на экране окно программы "LiveViewer Lite for USB", установите флажок.

About (Информация о версии)

Информация о версии программного обеспечения "LiveViewer Lite for USB".

ПРИМЕЧАНИЕ • При изменении разрешения экрана расположение значков на рабочем столе компьютера может измениться.

• Если выбран один из портов **AUDIO IN** или выбрано 🗶 для USB TYPE В в АУДИО ИСТОЧНИК меню АУДИО (¹¹⁵⁴), операции с аудио в окне Options будут деактивированы.

Settings	About
Optimize	Performance
Tran	Ismission speed
Ima	ge quality
V Kee	p PC resolution
V Sou	nd
V Disp	lay LiveViewerLite for USB
	Close

Изображение USB(Компьютер Мас®)

Проектор может выводить на экран изображения, перенесенные с компьютера при помощи кабеля USB ([]11).

Требования к аппаратному и программному обеспечению компьютера

• Операционная система: Mac OS X® 10.6

Mac OS X[®] 10.7 OS X[®] 10.8 OS X[®] 10.9 OS X[®] 10.10 OS X[®] 10.11 macOS[®] 10.12

- Плата графики: 16 бит, ХGА или выше
- Память: 512 МБ или больше
- Пространство жесткого диска: 30 МБ или больше

Запуск отображения USB

При подключении компьютера к порту **USB TYPE В** при помощи кабеля USB, компьютер идентифицирует проектор как CD-ROM дисковод.

Дважды щелкните значок CD-ROM, а

затем дважды щелкните значок "LiveViewerLiteForUSB MacOS.app."

Прикладное программное обеспечение "LiveViewer Lite for USB" автоматически закроется при отсоединении кабеля USB.



Однако, иногда оно может оставаться отображенным.

ПРИМЕЧАНИЕ • Передача изображения с компьютера приостановлена во время работы защищенной паролем экранной заставки. Чтобы возобновить передачу изображения, выйдите из экранной заставки. • Если "Идет подключение к ПК." отображается при подключенном USBкабеле, выньте USB-кабель и заново подключите через некоторое время.

Изображение USB(Компьютер Мас®) (продолжение)

ПРИМЕЧАНИЕ • Программное обеспечение "LiveViewer" (см. Руководство по работе

в сети) и данное прикладное программное обеспечение не могут использоваться



"LiveViewer" работает в момент подключения компьютера к проектору при помощи кабеля USB, появится следующее сообщение.

 В зависимости от программного обеспечения, которое установлено на вашем компьютере, изображения могут не передаваться с помощью "LiveViewer Lite for USB".

 Если на компьютере установлено программное обеспечение, имеющее функцию брандмауэра, отключите эту функцию, следуя указаниям руководства пользователя.

• Некоторое защитное программное обеспечение может блокировать передачу изображения. Измените настройку защитного программного обеспечения, чтобы разрешить использование "LiveViewer Lite for USB".

• Когда выбран ввод аудио с USB TYPE B, если звук остается тихим даже после повышения громкости проектора до максимума, проверьте, осуществляется ли выход аудио с компьютера, и отрегулируйте уровень громкости должным образом.

• Если используемый компьютер оснащен портом HDMI, настройка аудио будет изменена, и могут наблюдаться помехи или прерывания звука, когда кабель HDMI подключается или отключается во время Изображение USB. В таком случае необходимо запустить Изображение USB заново.

• Искажение изображения или прерывания звука могут наблюдаться, если LiveViewer подключен к LAN (беспроводной или проводной) во время Изображение USB. Вышеописанное ухудшение работы особенно заметно, когда к LiveViewer подключено несколько компьютеров.

Изображение USB(Компьютер Мас®) (продолжение)

Меню



Если вы выберете "Display" в контекстном меню, на экране компьютера появится показанное справа перемещаемое меню.

① Кнопка Старт

Начинается передача на проектор, и изображения отображаются.

- ② Кнопка Стоп Передача изображений прекращается.
- Э Кнопка Пауза

Изображение на экране проектора временно останавливается. Изображение, которое отображалось до нажатия кнопки, остается на экране.

При этом можно просматривать изображения на компьютере, не показывая их на экране проектора.

④ Кнопка Опции

На экране появится окно Опции.

5 Кнопка сворачивания

Перемещаемое меню закрывается, и значок опять появляется на панели Dock.

6 Кнопка выхода

Перемещаемого меню закрыто.

ПРИМЕЧАНИЕ • Возможно, что при многократном нажатии на кнопку Старт и/или Стоп для захвата изображений изображения не будут выводиться на экран.

Изображение USB(Компьютер Мас®) (продолжение)

Окно Опции

Если вы нажмете на кнопку Опции в перемещаемом меню, на экран будет выведено окно Опции.

Optimize Performance

Программа "LiveViewer Lite for USB" захватывает изображение экрана компьютера в формате

JPEG и отправляет его на проектор. Программа "LiveViewer Lite for USB" позволяет выбрать одну из двух степеней сжатия данных в формате JPEG.

Transmission speed (Скорость передачи)

Применяется если скорость важнее качества изображения.

Степень сжатия JPEG при этом выше.

Изображение на экране проектора сменяется быстрее, поскольку объем передаваемых данных меньше, но качество изображения при этом ниже.

Image quality (Качество изображения)

Применяется если качество изображения важнее скорости.

Степень сжатия JPEG при этом ниже

Изображение на экране проектора сменяется медленнее, поскольку объем передаваемых данных больше, но качество изображения при этом выше.

Keep PC resolution

(Оставить установленное на компьютере разрешение)

Если вы удалите галочку из окошка [Keep PC resolution], разрешение экрана вашего компьютера будет переключено следующим образом и скорость отображения может быть более быстрой.

MC-AW3506, MC-AW3006: 1280 x 800 (WXGA)

MC-AX3506, MC-AX3006: 1024 x 768 (XGA)

Если ваш компьютер не поддерживает разрешение, указанное выше, будет выбрано наивысшее из более низких разрешений, поддерживаемых компьютером.

Sound (Звук)

Включает/выключает звук. Качество изображений может ухудшаться при воспроизведении аудиоданных, передаваемых с данными изображений. Чтобы установить приоритет на качестве изображения, выключите звук, установив флажок.

About (Информация о версии)

Информация о версии программного обеспечения "LiveViewer Lite for USB".

ПРИМЕЧАНИЕ • При изменении разрешения экрана расположение значков на рабочем столе компьютера может измениться.

• Если выбран один из портов **AUDIO IN** или выбрано 🗶 для USB TYPE В в АУДИО ИСТОЧНИК меню АУДИО (¹⁵⁴), операции с аудио в окне Options будут деактивированы.



Техническое обслуживание

Замена лампы

Лампа обладает ограниченным сроком службы. Продолжительное использование лампы может привести к потемнению изображения или ухудшению цветового тона. Помните, что каждая лампа имеет свой собственный срок службы, и некоторые лампы могут лопнуть или перегореть вскоре после начала их использования. Рекомендуется приобрести новую лампу и заблаговременно заменить используемую лампу. Для приобретения новой лампы обратитесь к дилеру и сообщите тип лампы.

Типовой номер : DT01411

Замена лампы

- Отключите проектор и выньте вилку из розетки.
- Дайте проектору остыть не менее 45 минут.
- Приготовьте новую лампу. Если проектор
- установлен на потолке или если лампа повреждена, попросите дилера заменить лампу.

В случае самостоятельной замены лампы следуйте приведенной ниже процедуре.

- Открутите винт (обозначен стрелкой) крышки
- 3. Открутите винт (осозпатон отрелит) лампы и сдвиньте и снимите крышку лампы.
- 4. Ослабьте 2 винта (отмечены стрелкой) лампы и медленно вытащите лампу за ручка. Никогда не ослабляйте другие винты.
- Вставьте новую лампу и для закрепления
- 5. Вставьте новую лампу и для запрота. лампы прочно затяните 2 винта, которые были ослаблены ранее.
- Совместите части замка крышки лампы с основным 6. Совместите части замка крышки лампы на корпусом проектора и переместите крышку лампы на место. Затем крепко закрепите винт крышки лампы.
- 7. Включите проектор и сбросьте таймер лампы с помощью функции СРОК ЛАМПА в меню НАСТРОЙКА. (1) Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть меню.
 - (2) В меню с помощью кнопок ▼/▲ выберите ПОДРОБ. МЕНЮ а затем нажмите кнопку ▶.
 - (3) В левом столбце меню с помощью кнопок ▼/▲ выберите НАСТРОЙКА, а затем нажмите кнопку ▶.
 - (4) Выберите ЛАМПА И ФИЛЬТР с помощью кнопок ▼/▲, а затем нажмите кнопку ►.
 - (5) С помощью кнопок ▼/▲ выберите СРОК ЛАМПА, а затем нажмите кнопку ▶. Появится диалоговое окно.
 - (6) Нажмите кнопку ▶, чтобы выбрать в окне пункт «ОК». При этом выполняется сброс времени использования лампы.

▲ ВНИМАНИЕ ► При снятии лампы не прикасайтесь к внутренним деталям проектора.

ПРИМЕЧАНИЕ • Для правильного отображения информации о лампе сбрасывайте время использования лампы только после замены лампы.





Крышка лампы

Замена лампы (продолжение)

Предупреждение о лампе

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В проекторе используется ртутная стеклянная лампа высокого давления. Лампа может лопнуть с громким звуком или перегореть от сотрясения, царапин, неосторожного обращения с лампой в горячем состоянии, а также вследствие износа. Помните, что каждая лампа имеет свой собственный срок службы, и некоторые лампы могут лопнуть или перегореть вскоре после начала их использования. Кроме этого, если лампа лопается, есть вероятность попадания осколков стекла в кожух лампы, а также утечки газа, содержащего ртуть, и пыли, содержащей мелкие частицы стекла, через вентиляционные отверстия проектора.

Утилизация лампы: Данный прибор содержит ртутную лампу; не выбрасывайте лампу в обычный контейнер для мусора. Утилизация должна проводиться в соответствии с законодательством по охране окружающей среды.

 Более подробная информация об утилизации приведена на сайте <u>www.lamprecycle.org</u> (в США). Для утилизации свяжитесь с местными правительственными органами или посетите сайт www.eiae.org (в США) или www.epsc.ca (в Канаде). За более подробной информацией обратитесь к дилеру.

Выньте вилку из розетки розетки	 Если лампа перегорит (при этом будет слышен громкий хлопок), выньте шнур питания из розетки и обратитесь к региональному дилеру для приобретения новой лампы. Осколки стекла могут привести к повреждению внутренней части проектора или к травме во время обслуживания, поэтому не пытайтесь очистить проектор или заменить лампу самостоятельно. Если лампа лопнет (при этом будет слышен громкий хлопок), хорошо проветрите комнату, не вдыхайте газ, выходящий из вентиляционных отверстий проектора, и избегайте попадания мелких частиц в глаза или рот. Перед заменой лампы убедитесь в том, что проектор выключен и отсоединен от источника питания. Подождите не менее 45 минут, чтобы лампа полностью остыла. Попытки заменить не полностью остывшую лампу могут привести к получению ожогов или повреждению лампы.
\oslash	 Не отвинчивайте винты за исключением винтов, обозначенных стрелками. Не открывайте крышку лампы, если проектор установлен на стене или потолке. Это очень опасно, так как если колба лампы лопнула, ее осколки будут высыпаться при открытии крышки. Кроме этого, работать на высоте опасно, поэтому попросите регионального дилера заменить лампу, даже если колба не разбилась. Не пользуйтесь проектором при снятой крышке лампы. При замене лампы убедитесь, что винты прочно затянуты. Плохо затянутые винты могут привести к повреждению или травме.
	 Используйте только лампу указанного типа. Использование лампы, несоответствующей спецификациям на лампу для данной модели, может привести к возникновению пожара, повреждению или сокращению срока эксплуатации данного устройства. Если лампа перегорела вскоре после начала эксплуатации, кроме самой лампы причины могут заключаться в проблемах, связанных с электрической сетью. В таких случаях свяжитесь с региональным дилером или представителем службы по работе с покупателями. Обращайтесь с осторожностью: тряска и царапины могут стать причиной взрыва лампы во время эксплуатации. Продолжительное использование лампы может привести к ее потемнению, незагоранию или взрыву. В случае если изображение кажется тусклым или цветовой тон выглядит неестественным, немедленно замените лампу. Не используйте старые (бывшие в употреблении) лампы. Они могут стать причиной поломки.

Очистка и замена воздушного фильтра

Элемент воздушного фильтра данного проектора состоит из крышки, двух видов фильтра и рамы фильтра. Новая система двойного фильтра увеличенной формы призвана увеличить срок службы. Несмотря на это, проверяйте и очищайте фильтр периодически для обеспечения необходимой для нормальной работы проектора вентиляции. В случае предупреждения индикаторов или сообщения относительно необходимости очистки воздушного фильтра, произведите очистку как можно быстрее. Замените фильтры при их повреждении или чрезвычайном загрязнении. Для приобретения новых фильтров обратитесь к Вашему дилеру и сообщите ему следующий номер типа фильтра.

Типовой номер: UX37191 (Комплект фильтра)

При замене лампы проектора заменяйте и воздушный фильтр. Воздушный фильтр требуемого типа поставляется вместе с новой лампой.

- Отключите проектор и выньте вилку из розетки. Дайте
- проектору остыть.
- С помощью пылесоса очистите крышку и область вокруг
- 2. крышки.
- Сдвиньте фильтр вверх, чтобы снять его с проектора. 3.
- Для чистки вентиляционных отверстий проектора следует 4
- использовать пылесос.
- Извлекайте мелкоячеистый фильтр, удерживая крышку
- 5. Извлекаите мелкозченстви фильст, да фильтра. Рекомендуется оставлять крупнояченстый фильтр в крышке фильтра как есть.
- При чистке пылесосом обеих сторон мелкоячеистого пылесосом. Чтобы очистить крупноячеистый фильтр, с помощью пылесоса почистите внутреннюю часть крышки фильтра. Если фильтры повреждены или сильно загрязнены, замените их новыми.
- На крупноячеистый фильтр поместите мелкоячеистый, повернув его стороной с пластиковой лентой вверх.
- Установите узел фильтра на проектор. 8



Очистка и замена воздушного фильтра (продолжение)

- 9. Включите проектор и сбросьте время использования фильтра с помощью функции СРОК ФИЛЬТР в меню УПР. МЕНЮ.
 - (1) Нажмите кнопку **MENU**, чтобы открыть меню.
 - (2) С помощью кнопок ▼/▲ выберите СРОК ФИЛЬТР, а затем нажмите кнопку ►. Появится диалоговое окно.
 - (3) Нажмите кнопку ►, чтобы выбрать в окне пункт «OK». При этом выполняется сброс времени использования фильтра.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ► Перед уходом за воздушным фильтром убедитесь в отключении шнура питания и позвольте проектору достаточно охладиться. При обслуживании воздушного фильтра не полностью остывшего проектора можно получить электрический удар, ожоги или вызвать неисправность проектора.

 Используйте только воздушный фильтр указанного типа. Не эксплуатируйте проектор без воздушного фильтра или крышки фильтра. Это может привести к возгоранию или вызвать неисправность проектора.
 Периодически очищайте воздушный фильтр. Если воздушный фильтр

Периодически очищаите воздушный фильтр. Если воздушный фильтр забьется пылью или другими аналогичными веществами, температура внутри проектора поднимется, что может привести к возгоранию, ожогам или вызвать неисправность проектора.

ПРИМЕЧАНИЕ • При повреждении или сильном засорении воздушного фильтра замените фильтр.

• При замене лампы проектора заменяйте и воздушный фильтр.

Воздушный фильтр требуемого типа поставляется вместе с новой лампой. • Для правильной индикации времени использования воздушного фильтра сбрасывайте время использования фильтра только после очистки или замены фильтра.

• Проектор может выводить сообщение «ПРОВЕРЬТЕ ПОТОК ВОЗДУХА» или проектор может выключаться для предотвращения повышения температуры внутри проектора.

Установка или замена батарейки внутренних часов

Данное изделие оснащено внутренними часами.

При использовании функции, для которой необходимы внутренние часы (Ш"Расписание событий" в Руководстве по работе в сети), установите новую батарейку. Если внутренние часы работать неправильно, замените батарею. Используйте батарейку следующего типа и выполните следующие шаги. MAXÉLL, № детали CR2032 или CR2032H

Крышка отсека

- Выключите питание проектора и отсоедините шнур
- 1. питания. Дайте проектору достаточно остыть.
- После того, как убедитесь, что проектор достаточно
- чтобы дно было вверху.
- Полностью переместите крышку батарейки в 3. Полностью переместите крышку оксерсии направлении, указанном надписью "OPEN" монетой или другим подобным предметом, и поднимите крышку для ее снятия.
- Поднимите старую батарейку с помощью отвертки с 4. Поднимите старую оагаронку с полодите в выньте ее. плоской головкой или подобного инструмента и выньте ее. Не используйте металлические инструменты. Во время поднимания слегка прижмите батарейку пальцем, иначе она может выскочить из патрона.
- Установите новую батарею на место. Просуньте 5. батарейку под пластиковую лапку и вдавите ее в патрон до щелчка.
- Верните крышку батарейки на место, затем с помощью 6. Верните крышку остарольства поста, ста переместите монеты или другого подобного предмета переместите крышку батарейки в направлении, обозначенном "CLOSE".

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Осторожно обращайтесь с батарейками и применяйте их только по назначению. В случае неправильного обращения батарейка может взорваться. DЗапрещается заряжать, разбирать или сжигать.

Неправильное использование также может привести к образованию трещин и течей, что в свою очередь может стать причиной пожара, травмы и/или загрязнения окружающей среды. • Используйте только указанные батарейки.

- При установке батареек убедитесь, что полюса батареек располагаются правильно.
- Храните батарейки вне досягаемости детей и домашних животных. В случае
- заглатывания батарейки немедленно обратитесь к врачу за неотложной помощью.
- Запрещается закорачивать или паять батарейку.
- Не допускайте попадания батарейки в огонь или воду. Храните батарейки в темном прохладном и сухом месте.

• При обнаружении утечки в батарейке удалите следы утечки и замените батарейку. Если жидкость из батарейки попала на кожу или одежду, немедленно промойте поврежденное место водой.

• При утилизации батареек соблюдайте требования действующего законодательства.

ПРИМЕЧАНИЕ • Если время сбивается вскоре после установки даты и времени, необходимо заменить внутреннюю батарею.

Уход за проекционным окном

При повреждении, загрязнении или потускнении проекционного окна качество проецируемого изображения может ухудшиться. При уходе за проекционным окном будьте очень осторожны.

- Выключите проектор и выньте шнур питания из
- электрической розетки. Оставьте проектор на некоторое время, чтобы он остыл.
- Используйте воздушную грушу для удаления
- 2. Используите воздушную челование вытиранием. пыли на проекционном окне перед вытиранием. Протирайте проекционное окно мягкой влажной тканевой салфеткой (имеются в продаже), как можно более осторожно, чтобы не повредить проекционное окно.





Чистящая ткань

• Используйте для очистки объектива имеющуюся в продаже ткань для объективов (используется для очистки фотоаппаратов, очков и т.д.).

• Если объектив сильно загрязнен, вытрите его тканью, смоченной небольшим количеством воды.

• Ни в коем случае не используйте полирующие вещества, моющие средства, химические вещества или растворители например, бензин или разбавитель.

За исключением объектива используйте для очистки мягкую ткань.

В случае сильного загрязнения разбавьте разбавьте водой нейтральное моющее средство, смочите в нем и выжмите мягкую ткань.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ▶ Прежде чем выполнять операции с проекционным окном. выключите проектор, отсоедините шнур питания и подождите, пока проектор достаточно остынет.

• Не используйте пылесос для очистки проекционного окна, так как это может привести к его повреждению.

Используйте только моющие средства и химические вещества, указанные в настоящим руководстве. Особое внимание следует уделять проекционному окну, так как данные материалы могут серьезно повредить его.

Другие виды обслуживания

Внутри проектора

Для обеспечения безопасной работы проектора ежегодно обращайтесь к дилеру с целью очистки и проверки проектора.

Уход за корпусом и пультом дистанционного управления

При неправильном уходе могут проявляться такие нежелательные последствия как обесцвечивание, отслоение краски и т.п.

- 1. Отключите проектор и выньте вилку шнура питания из розетки. Дайте проектору остыть.
- 2. Убедитесь, что проектор остыл, и осторожно протрите его марлей или мягкой тканью.

-- мягкой тканью. Если проектор сильно загрязнен, смочите мягкую ткань водой или нейтральным моющим средством, растворенным в воде, отожмите ткань и осторожно протрите ею проектор. После этого протрите проектор мягкой сухой тканью.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ► Перед уходом убедитесь, что шнур питания вынут из розетки. После выключения дайте проектору остыть. Уход при высокой температуре проектора может привести к ожогам и/или выходу проектора из строя.

Не обслуживайте самостоятельно узлы внутри проектора. Это опасно.

► Избегайте попадания влаги или жидкостей в проектор. Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию или вызвать неисправность проектора.

• Не помещайте вблизи проектора сосуды с водой, моющими средствами и другими химическими веществами.

• Не пользуйтесь аэрозолями и спрэями.

▲ ВНИМАНИЕ ► Выполняйте операции по уходу за проектором в соответствии с приведенными ниже рекомендациями. Неправильный уход может привести не только к травме, но и таким нежелательным последствиям как обесцвечивание, отслоение краски и т.п.

► Используйте только моющие средства и химические вещества, указанные в настоящем руководстве.

Не полируйте и не вытирайте твердыми объектами.

предостережение Не прикасайтесь руками непосредственно к проекционному окну.

Поиск и устранение неисправностей

В случае аномальной работы немедленно прекратите использовать проектор.

▲ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** ► Не используйте проектор в случаях, когда из проектора идет дым, неприятный запах, громкий шум, а также при повреждении корпуса или деталей проектора, кабелей, при попадании жидкостей или других веществ. В данном случае немедленно отсоедините кабель питания от источника питания. Убедитесь, что дым или запах больше не исходит из проектора и обратитесь к дилеру или в компанию, занимающуюся ремонтом.

В противном случае, если в проекторе возникла проблема, перед тем, как обратиться за ремонтом, проведите перечисленные ниже проверки и предпримите описанные меры. Если проверки не устранили проблему, обратитесь к дилеру или в компанию, занимающуюся ремонтом. Вам объяснят действующие гарантийные обязательства.

Связанные сообщения

При появлении сообщения проведите проверки и примите меры согласно приведенной ниже таблице. Несмотря не то, что сообщения автоматически исчезают через несколько минут, они будут повторно появляться каждый раз при включении питания.

Сообщение	Описание
С СОМРИТЕК IN 1 НЕТ ВХОДНОГО СИГНАЛА	Входной сигнал отсутствует. Проверьте подключение входного сигнала и состояние источника сигнала.
Идет подклечение к ПК	Проектор находится в режиме ожидания файла изображения.
Идет подключение к.ПК < ПРОСТАЯ ТОЧКА ДОСТИА > SSID IP-АДРЕС IP-04 Standard Sta	Проверьте соединение аппаратуры, настройки проектора и сетевые настройки. Сеть ПК-проектор может разъединиться. Пожалуйста, выполните повторное соединение, используя кнопку "Кнопка Подключение" в "LiveViewer".

Связанные сообщения (продолжение)

Сообщение	Описание
© COMPUTER IN 1 СИГНАЛ ВНЕ ДИАПАЗОНА Гы 123кHz Г√ 123Hz	Частота строк или частота кадров входного сигнала находится вне допустимого диапазона. Сравните технические характеристики проектора и технические характеристики источника сигнала.
СОМРИТЕЯ IN 1 НЕСТАБИЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВХОДНОГО СИГНАЛА	Неподходящий сигнал для входа. Проверьте спецификации Вашего проектора или спецификации источника сигнала.
Для СОМЧИТЕЯ IN 2 установлена настройка ВНЕШНИЙ ЮНИТОР. Изнежита настройку СОМРИТЕК IN 2 на АВТО или SYNC ON G ВЫКЛЯЧЕНА.	Порт COMPUTER IN2/MONITOR OUT выбирается в качестве источника входных сигналов изображения даже если параметр внешний монитор выбран для COMPUTER IN2 (146). Выберите АВТО или SYNC ON G ВЫКЛЮЧЕНА в диалоговом окне для проецирования изображения, подаваемого на порт COMPUTER IN2/MONITOR OUT. В этом случае использование функции MONITOR OUT невозможно. В противном случае выберите другой порт для входных сигналов изображения.
ПРОВЕРЬТЕ ПОТОК ВОЗДУХА	Температура внутри проектора поднимается. Выключите питание и дайте проектору остыть не менее 20 минут. После проверки следующих условий повторно включите питание: • Входные вентиляционные отверстия закрыты? • Воздушный фильтр загрязнен? • Температура окружающей среды превышает 40°С? • Используется ли проектор на высоте около 1600 м или выше? Если проектор используется на высоте около 1600 м или выше, установите ВЫСОТА Н/УР. М. в пункте СЕРВИС Меню ОПЦИИ на ВЫСОКАЯ (ш68). Использование проектора с неверной настройкой может привести к повреждению проектора или его внутренних деталей.
НАПОМИНАНИЕ ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕЙ ПРОВЕРКИ ФИЛЬТРА ПРОШЛО 5000 ЧАСОВ. НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРА. СБРОСЬТЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ФИЛЬТРА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ. ПОДРОБНО СМОТРИТЕ В РУКОВОДСТВЕ.	Уведомление о необходимости очистки воздушного фильтра. Немедленно отключите питание и очистите или замените воздушный фильтр в соответствии с указаниями, приведенными в разделе «Очистка и замена воздушного фильтра» настоящего руководства. После очистки или замены воздушного фильтра сбросьте время использования фильтра (ш52, 102).
НЕ ДОСТУПНО	Функции кнопок недоступны.
Световые индикаторы

В случае аномального функционирования индикаторов **LAMP**, **TEMP** и **POWER** проведите проверки и примите меры согласно приведенной ниже таблице.

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Описание
POWER	LAMP	ТЕМР	
Горит	Не	Не	Проектор находится в дежурном режиме.
оранжевым	горит	горит	См. раздел «Включение/Выключение питания».
Мигает	Не	Не	Проектор прогревается.
<mark>зеленым</mark>	горит	горит	Подождите.
Горит	Не	Не	Проектор находится во включенном состоянии. Можно выполнять предусмотренные руководством операции.
зеленым	горит	горит	
Мигает	Не	Не	Проектор остывает.
<mark>оранжевым</mark>	горит	горит	Подождите.
Мигает <mark>красным</mark>	(не имеет значения)	(не имеет значения)	Проектор остывает. Обнаружена ошибка. Подождите до прекращения мигания индикатора POWER и выполните операции в соответствии с описанием, приведенным ниже.
<i>Мигает</i> красным или горит красным	Горит красным	Не горит	Не загорается лампа. Возможен перегрев внутренних компонентов или неустойчивая подача питания. Выключите питание и дайте проектору остыть не менее 20 минут. После остывания проектора проведите следующие проверки и повторно включите питание: • Входные вентиляционные отверстия закрыты? • Воздушный фильтр загрязнен? • Температура окружающей среды превышает 40°C? В противном случае извлеките блок лампы, а затем установите его обратно на место в соответствии с указаниями, приведенными в разделе "Замена лампы". Если индикация не исчезает после устранения возможных причин, замените лампу согласно указаниям, приведенным разделе «Замена лампы».
<i>Мигает</i> красным или горит красным	Мигает <mark>красным</mark>	Не горит	Крышка лампы установлена неправильно. Выключите питание и дайте проектору остыть не менее 45 минут. После остывания проектора проверьте правильность установки крышки лампы. После устранения возможной причины повторно включите питание. Если индикация не исчезла после устранения причины, обратитесь к дилеру или в компанию, занимающуюся ремонтом.

Световые индикаторы (продолжение)

Индикатор POWER	Индикатор LAMP	Индикатор ТЕМР	Описание		
<i>Мигает</i> красным или горит красным	Не горит	Мигает <mark>красным</mark>	Вентилятор охлаждения не работает. Выключите питание и дайте проектору остыть не менее 20 минут. После остывания проектора убедитесь, что в вентилятор не попали посторонние предметы, а затем повторно включите питание. Если индикация не исчезает после устранения возможных при- обратитесь к дилеру или в компанию, занимающуюся ремонтом		
<i>Мигает</i> красным или горит красным	Не горит	Горит <mark>красным</mark>	Возможен внутренний перегрев проектора. Выключите питание и дайте проектору остыть не менее 20 минут. После остывания проектора проведи следующие проверки и повторно включите питание: • Входные вентиляционные отверстия закрыты • Воздушный фильтр загрязнен? • Температура окружающей среды превышает 40° • Используется ли проектор на высоте около 1600 м ил выше? Если проектор используется на высоте около 1600 м или выше, установите ВЫСОТА Н/УР. М. в пунк СЕРВИС Меню ОПЦИИ на ВЫСОКАЯ (168).		
Горит <mark>зеленым</mark>	Одновременно мигают <i>красным</i>		Пришло время очистить воздушный фильтр. Немедленно отключите питание и очистите или замените воздушный фильтр в соответствии с указаниями, приведенными в разделе «Очистка и замена воздушного фильтра». После очистки или замены воздушного фильтра сбросьте время использования фильтра. После выполнения описанных операций включите питание.		
Горит зеленым	Попеременно мигают <i>красным</i>		Возможно внутреннее переохлаждение проектора. Используйте проектор при температуре в пределах допустимого диапазона температур (0°С до 40°С). После устранения возможных причин индикации включите питание.		
<i>Мигает</i> зеленым в течение примерно 3 секунд	Не горит	Не горит	Для проектора сохранено как минимум 1 расписание "Питание ВКЛЮЧЕНА". Для более подробной информации смотрите раздел. Настройки планирования в Руководство пользователя - Руководство по работе в сети.		

Световые индикаторы (продолжение)

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Описание
POWER	LAMP	ТЕМР	
Горит	Горит	Горит	Загрузка сохраненных данных КЛОНИРОВАНИЕ в РЕЖ.ОЖИДАНИЯ.
оранжевым	красным	красным	
<i>Мигает</i> оранжевым	<i>Мигает</i> красным	<i>Мигает</i> красным	Загрузка сохраненных данных КЛОНИРОВАНИЕ не выполнена в РЕЖ.ОЖИДАНИЯ. Обратитесь к разделу КЛОНИРОВАНИЕ (172 ~ 75).
Не	Не	Не	Загрузка сохраненных данных КЛОНИРОВАНИЕ
горит	горит	горит	успешно выполнена в РЕЖ.ОЖИДАНИЯ.

ПРИМЕЧАНИЕ • При внутреннем перегреве проектора в целях безопасности проектор автоматически отключается, при этом и световые индикаторы также могут отключаться. В таком случае выньте шнур питания из розетки и подождите не менее 45 минут. После остывания проектора проверьте установку лампы и крышки лампы, а затем повторно включите питание.

Сброс всех настроек

В случае, когда сложно исправить неправильно установленные параметры, функция ЗАВОД. НАСТР. в пункте СЕРВИС меню ОПЦИИ (**175**) позволяет сбросить все настройки (за исключением таких настроек, как РЕЖ.ОЖИДАНИЯ, АВТО ПУСТОЙ, ЯЗЫК, СРОК ЛАМПА, СРОК ФИЛЬТР, ФИЛЬТР-СООБЩ., ЗАЩИТА и СЕТЬ) до их значений по умолчанию. Обязательно настройте ВЫСОТА Н/УР. М. после сброса всех настроек (**168**).

Особенности, которые легко принять за дефекты

В отношении особенностей, которые можно принять за дефект, проведите проверки и примите меры согласно приведенной ниже таблице.

Ситуация	Случаи, не относящиеся к дефектам проектора	Страница с информацией
Питание не поступает.	Вилка шнура питания не вставлена в розетку. Вставьте вилку шнура питания в розетку.	16
	При работе проектора питание перестало поступать от основного источника питания, например, вследствие его отключения и т.п. Выньте вилку шнура питания из розетки и дайте проектору остыть не менее 10 минут, а затем повторно включите питание.	16, 21
	Лампа и/или крышка лампы не установлены или установлены неправильно. Выключите питание и выньте вилку шнура питания из розетки. Дайте проектору остыть не менее 45 минут. После остывания проектора проверьте установку лампы и крышки лампы, а затем повторно включите питание.	100
Отсутствуют звук и изображение.	Кабели входного сигнала подключены неправильно. Правильно подключите кабели.	10 ~ 15
	Источник сигнала работает неправильно. Правильно настройте источник сигнала в соответствии с его руководством.	-
	Несоответствие настроек и входного сигнала. Выберите входной сигнал и исправьте настройки.	25
	Включена функция ПУСТОЙ для изображения и функция ОТКЛ. ЗВУК для звука. Может быть включена функция ОТКЛ. АВ. Информация по выключению функций ОТКЛ. ЗВУК и ПУСТОЙ приведена на следующей странице в пунктах «Отсутствует звук» и «Отсутствует изображение» соответственно.	24

Ситуация	Случаи, не относящиеся к дефектам проектора	Страница с информацией
Отсутствует звук.	Кабели входного сигнала подключены неправильно. Правильно подключите аудиокабели.	10 ~ 15
	Включена функция ОТКЛ. ЗВУК. Включите звук, нажав кнопку VOLUME +/- на пульте дистанционного управления.	24
	Слишком низкий уровень громкости звука. Установите более высокий уровень громкости с помощью функции меню или пульта дистанционного управления.	24, 54
	Неправильная установка параметров АУДИО ИСТОЧНИК/ДИНАМИК. Правильно установите параметры АУДИО ИСТОЧНИК/ ДИНАМИК в меню АУДИО.	54
	Кнопка Sound (♪) или флажок деактивируются. Если вы выбрали USB TYPE А, включите звук в меню свернутых изображений. В случае выбора опции USB TYPE В, отметьте флажком Звук в окне Опции программы "LiveViewer Lite for USB". В случае выбора опции LAN, отметьте флажком Звук в меню Опции программы "LiveViewer".	85, 95, 99

Ситуация	Случаи, не относящиеся к дефектам проектора	Страница с информацией
	Кабели входного сигнала подключены неправильно. Правильно подключите кабели.	10 ~ 15
	Слишком низкий уровень громкости яркости. Установите более высокий уровень параметра ЯРКОСТЬ с помощью функции меню.	37
	Компьютер не может обнаружить проектор как монитор «plug-and-play». Используя монитор «plug-and-play» убедитесь, что компьютер позволяет обнаруживать монитор «plug-and-play».	11
Отсутствует	Включена функция ПУСТОЙ. Нажмите кнопку AV MUTE на пульте дистанционного управления.	24
изооражение.	Проектор не идентифицирует USB-устройство хранения информации, вставленное в порт USB ТҮРЕ А. Перед тем, как отсоединять USB-устройство хранения информации, обязательно воспользуйтесь функцией ДОСТАТЬ USB на экране свернутых изображений, который появится, когда порт USB ТҮРЕ А будет выбран в качестве источника входного сигнала.	14
	"Идет подключение к ПК." продолжает отображаться, даже когда выбран порт USB TYPE В. Отключите USB-кабель и заново подключите через некоторое время.	11
Пульт дистанционного управления не работает.	Проектор не получает сигнал от пульта дистанционного управления.(частота) См. параметр "ЧАСТОТА ПУ" в пункте СЕРВИС в меню ОПЦИИ и Изменение частоты сигналов пульта дистанционного управления. Установите одну из следующих настроек. 1. Установите параметр 1. НОРМАЛЬНАЯ в положение ВКЛЮЧЕНА и 2. ВЫСОКАЯ в положение ВЫКЛЮЧЕНА. На пульте дистанционного управления установите режим частоты сигнала в положение НОРМАЛЬНАЯ. 2. Установите параметр 2. ВЫСОКАЯ в положение ВКЛЮЧЕНА и 1. НОРМАЛЬНАЯ в положение ВЫКЛЮЧЕНА. на пульте дистанционного управления установите режим частоты сигнала в положение ВЫКЛЮЧЕНА. ВЫСОКАЯ в положение ВЫКЛЮЧЕНА. На пульте дистанционного управления установите режим частоты сигнала в положение ВЫСОКАЯ.	19, 70
	Проектор не получает сигнал от пульта дистанционного управления.(направление) См. параметр "ПРИЕМ СИГНАЛА ПУ" в пункте СЕРВИС в меню ОПЦИИ. Измените настройки датчика дистанционного управления в положение СПЕРЕДИ или ВЕРХ.	69

Особенности,	которые ле	егко принять	за дефекты	(продолжение))

Ситуация	Случаи, не относящиеся к дефектам проектора	Страница с информацией
Изображение на экране не изменяется.	Включена функция СТОП-КАДР. Для возврата экрана к нормальному состоянию нажмите кнопку FREEZE.	31
Цвета имеют тусклый оттенок или	Настройки цвета выбраны неправильно. Выполните настройку изображения за счет изменения параметров ЦВЕТ. ТЕМП., ЦВЕТ, НАСЫЩ.ТОНА и/или ЦВЕТ с помощью функций меню.	39, 44
Неестественный цветовой тон.	Неправильная установка параметра ЦВЕТ. Измените установку параметра ЦВЕТ на АВТО, RGB, SMPTE240, REC709 или REC601.	44
	Слишком низкий уровень яркости и/или контраста. Установите более высокий уровень параметров ЯРКОСТЬ и/или КОНТРАСТ с помощью функций меню.	37
Изображение кажется	Проектор работает в экономном режиме. Установите параметр ВЫКЛЮЧЕНА в ЭКОН. РЕЖИМ, а в АВТ.ЭКОН.РЕЖ. установите параметр ВЫКЛЮЧЕНА в меню НАСТРОЙКА.	51
темным.	Срок службы лампы приближается к концу. Замените лампу.	100, 101
	В случае высокой температуры внутри (даже при температуре окружающей среды ниже 35°С), яркость лампы может быть уменьшена автоматически. Установите чистый воздушный фильтр или замените его.	102
Изображение кажется	Фокусировка и/или горизонтальная фаза выбраны неправильно. Отрегулируйте фокусировку с помощью кнопки FOCUS и/или функции меню ГОР.ФАЗА.	27, 43
нечетким.	Проекционное окно загрязнено или затуманено. Очистите проекционное окно в соответствии с указаниями, приведенными в разделе "Уход за проекционным окном".	105
Наблюдается ухудшение качества изображения, например, на экране появляются мигающие полоски.	Когда проектор находится в экономном режиме, на экране может наблюдаться мигание. Установите параметр ВЫКЛЮЧЕНА в ЭКОН. РЕЖИМ, а в АВТ.ЭКОН.РЕЖ. установите параметр ВЫКЛЮЧЕНА в меню НАСТРОЙКА.	51
	Показатель ПОДАВЛ. ШУМ слишком велик. Уменьшить показатель ПОДАВЛ. ШУМ в меню ИЗОБР.	41
	Чрезмерное ВИДЕО NR. Измените настройку ВИДЕО NR в меню ВХОД.	44
	Функция БЛОК. КАДРА не работает на данном входящем сигнале. Установите БЛОК. КАДРА на ВЫКЛЮЧЕНА в меню ВХОД.	46

Ситуация	Случаи, не относящиеся к дефектам проектора	Страница с информацией
Звук или изображение нестабильны или выводятся прерывисто.	Если выбран порт LAN, USB ТҮРЕ А или USB ТҮРЕ В, части выхода могут отсутствовать из-за задержки обработки сигнала. Смените сигнал или используйте другой порт.	25, 54
<u>К</u> омпьютер, подключенный к порту USB ТҮРЕ В проектора, не включается.	Компьютер не может быть включен при данной конфигурации аппаратного обеспечения. Отключите USB-кабель от компьютера, включите компьютер, а затем вновь подключите кабель.	11
RS 2220 Ho	Работает функция ЭКОН.ЭНЕРГ. Выберите НОРМАЛЬНОЕ для пунтка РЕЖ.ОЖИДАНИЯ в меню НАСТРОЙКА.	53
RS-232C не работает.	ТИП СВЯЗИ для порта CONTROL установлен на СЕТЕВОЙ МОСТ. Выберите ВЫКЛЮЧЕНА для пункта ТИП СВЯЗИ в меню ОПЦИИ-СЕРВИС-СВЯЗЬ.	71
Сеть не работает.	Работает функция ЭКОН.ЭНЕРГ. Выберите НОРМАЛЬНОЕ для пунтка РЕЖ.ОЖИДАНИЯ в меню НАСТРОЙКА.	53
	Установлен одинаковый сетевой адрес для беспроводной и проводной LAN. Измените настройку сетевого адреса для беспроводной или проводной LAN.	-
Функция СЕТЕВОЙ МОСТ недоступна.	Функция СЕТЕВОЙ МОСТ отключена. Выберите СЕТЕВОЙ МОСТ для пункта ТИП СВЯЗИ в меню ОПЦИИ-СЕРВИС-СВЯЗЬ.	71
	Работает функция ЭКОН.ЭНЕРГ. Выберите НОРМАЛЬНОЕ для пунтка РЕЖ.ОЖИДАНИЯ в меню НАСТРОЙКА.	53
Функция расписания недоступна	Произведен сброс внутренних часов. Если батарейка не установлена, при выключении проектора в режиме ЭКОН.ЭНЕРГ. или отключении питания от розетки переменного тока, текущая дата и время будут сброшены. Проверьте настройку ДАТА И ВРЕМЯ для параметра БЕСПРОВОДНАЯ УСТАНОВКА или ПРОВОДНАЯ УСТАНОВКА в меню СЕТЬ или установите батарейки.	_

Ситуация	Случаи, не относящиеся к дефектам проектора	Страница с информацией
Когда проектор подсоединен к проводной LAN, он включается и выключается как описано ниже. Выключается с Индикатор РОШЕ несколько раз мигает оранжевым Переходит в режим ожидания	Отключите кабель локальной сети (LAN) и проверьте, работает ли проектор должным образом. Если это происходит после подключения к сети, возможно, в сети есть замкнутая цепь между двумя концентраторами Ethernet, как описано ниже. - В сети есть два или более концентраторов Ethernet. - Два концентратора дважды подключены к кабелям LAN. - Это двойное подключение создает замкнутую цепь между этими концентраторами. Такая замкнутая цепь может оказывать негативное влияние на проектор и другие устройства сети. Проверьте подключение к сети и устраните замкнутую цепь, отсоединив кабели LAN таким образом, чтобы между концентраторами остался только один соединяющий кабель.	_
Невозможно сохранить данные КЛОНИРОВАНИЕ.	USB-устройство переполнено. Удалите ненужные файлы, чтобы освободить необходимое пространство. Требуется, по крайней мере, 1МБ. USB-устройство защищено от записи. Разблокируйте USB-устройство.	
Невозможно загрузить данные КЛОНИРОВАНИЕ.	Невозможно найти сохранённые данные на USB- устройстве. Выполните команду СОХРАНИТЬ, а затем ЗАГРУЗИТЬ, следуя процедуре. Имя файла на USB-устройстве не совпадает. Укажите "pj_data.bin" для установки данных, и "pj_logo. bmp" или "pj_logo.gif" – для Мой Экран. Режим ОЖИДАНИЕ установлен на экон.энерг. Заблаговременно переключите экон.энер. на НОРМ. в РЕЖ.ОЖИДАНИЯ в меню НАСТРОЙКА до загрузки данных КЛОНИРОВАНИЕ с помощью панели управления на проекторе, пока лампа находится в состоянии ожидания.	72 ~ 75

ПРИМЕЧАНИЕ • Несмотря на то, что на экране могут появляться яркие и темные пятна, они являются уникальной особенностью жидкокристаллических дисплеев и не считаются дефектом проектора.

Технические характеристики

Смотрите раздел Технические требования в Руководство пользователя (краткое), которое представляет собой книгу.

Лицензионное соглашение с конечным пользователем об использовании программного обеспечения проектора

 Программное обеспечение проектора состоит из нескольких самостоятельных модулей программного обеспечения; при этом авторские права и/или авторские права третьих сторон существуют в отношении каждого из подобных модулей программного обеспечения.

• Обязательно ознакомьтесь с "Лицензионное соглашение с конечным пользователем об использовании программного обеспечения проектора", приведенном в отдельном документе.

Информация о торговых марках

- Mac®, OS X[®] и macOS[®] является зарегистрированной торговой маркой Apple Inc. в США и/или других странах.
- Windows® и Internet Explorer® является зарегистрированной торговой маркой корпорации Microsoft в США и/или других странах.
- VESA и DDC являются торговыми марками ассоциации Video Electronics Standard Association.
- Технология HDMI[®], HDMI High-Definition Multimedia Interface[®] (мультимедийный интерфейс высокого разрешения) и логотип HDMI[®] являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании HDMI Licensing Administrator, Inc. в США и других странах.
- для прав торговых марок в Японии, Соединенных Штатах Америки PPLink™ • Торговая марка PJLink является торговой маркой, применяемой и в других странах и регионах.



- Blu-ray Disc[™] и Blu-ray[™] являются торговыми марками Blu-ray Disc Association.
- DICOM® является зарегистрированным товарным знаком National Electrical Manufacturers Association для ее стандартов (публикаций), касающихся цифровой передачи медицинской информации.

Все торговые марки являются собственностью их владельцев.