

LS950WU LS951WU LS960WU

Проектор Руководство пользователя





Номер модели LS950WU | LS951WU | LS960WU Название модели: VS20003 | VS20005 | VS20006

Obrigado por ter escolhido a ViewSonic®

Como líder mundial de soluções visuais, a ViewSonic[®] está empenhada em exceder as expectativas mundiais de evolução tecnológica, inovação e simplicidade. Na ViewSonic[®] acreditamos que os nossos produtos têm potencial para criar um impacte positivo no mundo e estamos confiantes que o produto ViewSonic[®] que escolheu irá servi-lo bem.

Mais uma vez, obrigado por ter optado pela ViewSonic[®]!

Меры обеспечения безопасности

Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь со следующими **мерами обеспечения безопасности**.

- Храните руководство пользователя в безопасном месте для справки.
- Ознакомьтесь с предупреждениями и выполняйте все инструкции.
- Для надлежащей вентиляции свободное пространство вокруг проектора должно быть не менее 50 см.
- Устанавливайте проектор в хорошо вентилируемых местах. Не ставьте на проектор никакие предметы, препятствующие рассеянию тепла.
- Не ставьте проектор на неровную или неустойчивую поверхность. Проектор может упасть, что может привести к травме или повреждению проектора.
- Не смотрите в объектив во время работы проектора. Интенсивный луч света опасен для зрения.
- Во время работы проектора запрещается закрывать проекционный объектив каким-либо предметами, т. к. это может привести к нагреванию и деформированию этих предметов или даже стать причиной возгорания.
- Не пытайтесь разбирать проектор. Детали внутри корпуса находятся под высоким напряжением, контакт с ними может привести к смертельному исходу.
- Во время перемещения проектора не допускайте его падения и не ударяйте его.
- Не ставьте тяжелые предметы на проектор или соединительные кабели.
- Не устанавливайте проектор вертикально на торцовую часть. Это может вызвать падение проектора может упасть, что может привести к травме или повреждению проектора.
- Не допускайте воздействия на проектор прямых солнечных лучей и других постоянных источников тепла. Запрещается устанавливать проектор вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, кухонные плиты и другие устройства (включая усилители), нахождение поблизости от которых может привести к опасному повышению температуры устройства.
- Не ставьте емкости с жидкостью на проектор или рядом с ним. Попадание жидкости внутрь корпуса может привести к выходу проектора из строя. При намокании проектора выньте вилку шнура питания из розетки и обратитесь в местный сервисный центр для обслуживания проектора.
- Во время работы проектора вы можете почувствовать поток теплого воздуха со специфическим запахом из вентиляционной решетки проектора. Это нормальное явление и не является неисправностью.

- Соблюдайте правила техники безопасности при использовании полярной или заземляющей вилки. Полярная вилка имеет два плоских контакта разной ширины. Заземляющая вилка имеет два контакта питания и третий заземляющий контакт. Широкий контакт и третий контакт обеспечивают безопасность пользователя. Если вилка не подходит к электрической розетке, приобретите адаптер. Не пытайтесь с усилием вставить вилку в розетку.
- При подключении к электрической розетке НЕ удаляйте заземляющий контакт. ЗАПРЕЩАЕТСЯ удалять заземляющие контакты.
- Запрещается наступать на сетевой шнур или сгибать его, особенно возле вилки и в месте выхода из проектора.
- В некоторых странах напряжение НЕСТАБИЛЬНО. Проектор рассчитан на безотказную эксплуатацию при напряжении питания переменного тока от 100 до 240 В, однако сбои питания и скачки напряжения свыше ±10 В могут привести к выходу проектора из строя. Поэтому при опасности сбоев питания или скачков напряжения рекомендуется подключать проектор через стабилизатор напряжения, фильтр для защиты от перенапряжения или источник бесперебойного питания (ИБП).
- При задымлении, аномальном шуме или сильном запахе сразу же выключите проектор и обратитесь к продавцу или в компанию ViewSonic[®]. Использование проектора в таких условиях представляет опасность.
- Используйте только принадлежности и аксессуары, указанные производителем.
- Отсоедините штепсель питания от электрической розетки, если проектор не будет использоваться длительное время.
- Для проведения технического обслуживания обращайтесь к квалифицированным специалистам.



ВНИМАНИЕ! Данное изделие может являться источником потенциально опасного оптического излучения. Как и в случае с любым другим источником яркого света не смотрите в луч света, RG2 IEC 62471-5:2015. Дополнительное предупреждение о воздействии на глаза с расстояния менее 1 м.

Меры безопасности - крепление на потолке

Перед использованием проектора изучите следующие Меры безопасности.

Если вы собираетесь закрепить проектор на потолке, то мы настоятельно советуем использовать правильно подобранный комплект для потолочного крепления проектора, а также проверить безопасность и надежность крепления.

Использование неподходящего комплекта для потолочного крепления опасно, так как проектор может упасть с потолка из-за неправильного крепления или применения шурупов неподходящего диаметра или длины.

Предупреждение о лазере

Установите этот проектор над головами детей.

- Не смотрите в луч менее чем на 1м.
- Прямое воздействие луча на глаза не допускается.



Предостережение о лазерном

излучении

Этот продукт относится к лазерным устройствам КЛАССА I и соответствует стандарту IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014/A11:2021.

IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 CLASS 1 LASER PRODUCT RISK GROUP 2 IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 PRODUIT LASER DE CLASSE 1 GROUPE DE RISQUE 2 IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 等級1雷射產品RG2危險等級 IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 (等級1雷射產品RG2危險等級) IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021
--

Предупреждения о лазерном облучении расположены в нижней части этого аппарата.

- Предупреждаем о необходимости следить за детьми и никогда не позволять им смотреть в луч проектора с какого бы то ни было расстояния от проектора.
- Следует соблюдать осторожность при использовании пульта дистанционного управления для запуска проектора, когда он находится перед проекционным объективом.
- Пользователю рекомендуется избегать помещения оптических средств, таких как бинокли или телескопы, на пути прохождения луча.

Содержание

Меры обеспечения безопасности	3
Введение	
Комплектация - LS951WU	
Комплектация - LS950WU / LS960WU	
Описание изделия	
Проектор	
Клавиатура	
Световые индикаторы	
Порты ввода-вывода	
Пульт ДУ	15
Первоначальная настройка	20
Выбор места установки: ориентация проектора	20
Размеры проецирования - LS951WU	21
Изображение 16:10 на экране 16:10	
Размеры проецирования - LS950WU / LS960WU	
Изображение 16:10 на экране 16:10	
Настройка сдвига проекционного изображения	23
Вертикальный / горизонтальный сдвиг объектива	
Диапазон сдвига объектива	25
Монтаж проектора	26
Использование защитной скобы	26
Подключение устройств	27
Подключение к источнику питания	27
Подключение к внешним устройствам	
Выходное соединение 12 В	
Проводное дистанционное подключение	
Подключение кабелем HDBaseT	
Подключение кабелем LAN	
Подключение кабелем HDMI	
Подключение кабелем VGA	
Подключение 3D Sync	34
Подключение кабелем USB	
Подключение аудиокабелем	
Подключение к порту RS-232	

Использование проектора	40
Запуск проектора	
Выбор источника входного сигнала	
Настройка проецируемого изображения	42
Настройка высоты и угла проецирования проектора	42
Регулировка параметров Focus (Фокусное расстояние). Keystone	
(Трапецеидальность), Lens Shift (Сдвиг объектива) и Zoom	
(Масштабирование)	43
Выключение проектора	44
Работа с меню	45
Экранное меню	45
Кнопки навигации по меню	46
Древовидная структура экранного меню	47
Работа с меню	67
Image Menu (Меню Изображение)	67
Display Menu (Меню Отображение)	75
Extended Menu (Расширенное меню)	83
Communication Menu (Меню общения)	86
Управление проектором по сети	
Войти	
Использование команды RS232 по протоколу Telnet	
System Menu (Системное меню)	
Меню Information (Информация)	
Language Menu (Языковое меню)	
Приложение	100
- Технические характеристики	100
Размеры проектора	
Таблица синхронизации	
Поддерживаемые режимы синхронизации 3D	106
Поиск и устранение неисправностей	
Светодиодные индикаторы	109
Уход	
Общие меры предосторожности	110
Чистка объектива	110
Очистка корпуса	110
Хранение проектора	110

Информация о соответствии нормам и

обслуживании	. 111
- Информация о соответствии	111
Соответствие требованиям ФКС США	111
Соответствие стандарту Industry Canada	112
Соответствие стандартам ЕС для европейских стран	112
Заявление о соответствии стандартам RoHS2	113
Ограничение использования опасных веществ для Индии	114
Утилизация продукта после окончания срока службы	114
Сведения об авторских правах	115
Служба поддержки	116
Ограниченная гарантия	117

Введение

Комплектация - LS951WU



Номер	Описание
1	Проектор
2	Пульт ДУ
3	Батарейки
4	Краткое руководство
5	Сетевой шнур

ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от страны в комплект поставки могут входить различные типы кабелей питания и пульта ДУ. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному поставщику оборудования.

Комплектация - LS950WU / LS960WU



Номер	Описание
1	Проектор
2	Пульт ДУ
3	Батарейки
4	Краткое руководство
5	Сетевой шнур

ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от страны в комплект поставки могут входить различные типы кабелей питания и пульта ДУ. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному поставщику оборудования.

Описание изделия

Проектор

LS951WU





LS950WU / LS960WU





Номер	Описание			
1	Световые индикаторы			
2	Передний ИК-датчик			
3	Верхний ИК-датчик			
4	Объектив			
5	Вентиляционное отверстие (выходное)			
6	Порты ввода-вывода			
7	Клавиатура			
8	Выключатель питания			
9	ВХОД ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА			
10	Вентиляционное отверстие (входное)			

ПРИМЕЧАНИЕ. Не блокируйте входное и выходное вентиляционные отверстия.

Клавиатура



Клавиша		Описание
C	Питание	Переключение режимов ожидания и включения проектора.
MENU	Меню	Открытие экранного меню.
EXIT	выход	Возврат к предыдущему меню или выход из экранного меню.
ZOOM	Масштабирование	Вручную корректирует размер изображения.
FOCUS	Фокус	Вручную корректирует фокусировку изображения.
LENS SHIFT	Сдвиг объектива	Вручную корректирует положение изображения.
KEYSTONE	Трапецеидальность	Ручная коррекция искажений изображения, возникших в результате проекции под углом.
	Навигация	Выбор требуемых пунктов меню и настройка параметров при активированном экранном меню.
ENTER	Enter	Подтверждение выбранного пункта экранного меню при активированном экранном меню.

Световые индикаторы

Световой индикатор	Описание
÷	Световой индикатор источника света
ψ	Световой индикатор питания
	Световой индикатор температуры

Порты ввода-вывода



	Порт	Описание
1	12V OUT	Разъем выходного 12V.
2	WIRED REMOTE IN¹ (ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ)	Разъем для проводного дистанционного ввода.
3	HDBaseT ²	Порт HDBaseT.
4	УПРАВЛЕНИЕ	Порт управления LAN.
5	HDMI 1 ³ / HDMI 2 ³	Входные порты HDMI.
6	HDMI OUT	Выходной порт HDMI.
7	COMPUTER IN	Порт VGA In/YPbPr.
8	3D SYNC IN⁴	Входной разъем 3D синхронизации.
9	3D SYNC OUT ⁴	Выходной разъем для 3D синхронизации.
10	USB A (5V/1.5A Out) (USB A (выход 5 B / 1,5 A))	Порт USB Туре-А для подачи питания обслуживания.
11	AUDIO IN (АУДИОВХОД)	Разъем входного звукового сигнала.
12	AUDIO OUT (АУДИОВЫХОД)	Разъем выходного звукового сигнала.
13	RS-232	Порт управления RS-232.

Пульт ДУ



	Кнопка		Описание	
1	Power ON (Питание ВКЛ.)		Включение проектора.	
2	Power OFF (Питание ВЫКЛ.)	OFF	Выключение проектора.	
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Цифровая клавиатура (0~9)	
		1	Когда меню отсутствует, это горячая клавиша VGA.	
3	Цифровые кнопки	2	Когда меню отсутствует, это горячая клавиша HDMI 1.	
		3	Когда меню отсутствует, это горячая клавиша HDMI 2.	
		4	Когда меню отсутствует, это горячая клавиша HDBaseT.	
4	Информация	0	Отображение меню INFORMATION (ИНФОРМАЦИЯ).	
5	ID	ID	Установка удаленного идентификатора. См page 19.	

Кнопка			Описание
6	Авто	AUTO	Автоматическое определение оптимальной синхронизации изображений для отображаемого изображения.
7	Вход	INPUT	Отображение панели выбора источника входного сигнала.
8	Кнопки навигации		Навигация и выбор необходимых пунктов меню, выполнение настроек.
9	Enter (Ввод)	ENTER	Подтверждение выбора.
10	Меню	MENU	Включение экранного меню.
			• Отключение экранного меню.
11	Выход	EXIT	• Возврат к предыдущему экранному меню.
			• Выход с сохранением настроек меню.
12	Mode	MODE	Отображение панели выбора цветового режима.
13	Brightness (Яркость)	BRIGHT.	Отображение панели выбора яркости.
14	Contrast (Контрастность)	CONTR.	Отображение панели выбора контрастности.
15	Шаблон	PATTERN	Отображение встроенного тестового шаблона.
16	Lens Shift		Вручную корректирует положение изображения.
17	Фокус	Focus	Вручную корректирует фокусировку изображения.
18	Трапецеидальность		Ручная коррекция искажений изображения, возникших в результате проекции под углом.
19	Масштабирование		Вручную корректирует размер изображения.
20	Shutter	SHUTTER	Скрытие изображения на экране и отключение звука (Отключение видео и звука).
21	Пользователь 1	USER 1	Устанавливает функцию в качестве горячей клавиши
22	Пользователь 2	USER 2	Устанавливает функцию в качестве горячей клавиши

Пульт ДУ — Диапазон приемника

Для обеспечения надлежащей работы пульта ДУ выполните следующее:

- **1.** Держите пульт ДУ перпендикулярно ИК-датчику(-ам) проектора под углом не более 30°.
- 2. Расстояние между пультом ДУ и датчиком(-ами) не должно превышать 6 м.

ПРИМЕЧАНИЕ. Расположение ИК-датчика(-ов) приведено на рисунке.



Пульт ДУ: замена батареек

1. Снимите крышку батарейного отсека, нажав на ручку для пальцев и повернув крышку.



2. Извлеките старые батарейки (если необходимо) и вставьте две батарейки ААА.

ПРИМЕЧАНИЕ. Соблюдайте указанную полярность батареек.



3. Установите крышку отсека для батареек, выровняв ее с основанием и подав ее на место.



ПРИМЕЧАНИЕ.

- Не оставляйте пульт ДУ и батарейки в очень жарком или влажном месте.
- Для замены используйте только аналогичные или рекомендованные производителем батарейки.
- В случае протечки батареек или если пульт ДУ не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките батарейки, чтобы не допустить повреждения пульта ДУ.
- Утилизируйте использованные батарейки согласно указаниям производителя и местным экологическим нормативам.

Настройка идентификатора пульта дистанционного управления

Инфракрасный (ИК) пульт дистанционного управления поддерживает индивидуальную адресацию проекторов. Пульт дистанционного управления на проекторе может быть настроен на конкретный номер из **00** Кому **99**, и проектор реагирует только на ИК-пульт дистанционного управления, настроенный на тот же номер. По умолчанию идентификационный код ИКпульта дистанционного управления — **00**, что позволяет ему управлять всеми проекторами в пределах его эффективного диапазона.

Чтобы настроить идентификационный код для ИК-пульта дистанционного управления, выполните следующие действия:

- 1. Нажмите и удерживайте кнопку ИДЕНТИФИКАТОР до шага 3.
- **2.** Когда загорится подсветка пульта дистанционного управления, введите двузначный идентификационный код из **00** Кому **99**. Например,
- **3.** Подождите, пока подсветка мигнет дважды, затем включите кнопку ИДЕНТИФИКАТОР пуговица.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Если настройка ID пульта дистанционного управления не является
 00, а затем измените Remote Code проектора на то же значение, что и на пульте дистанционного управления в меню Связь > удаленная настройка меню на раде 85.

Первоначальная настройка

В этом разделе приведены подробные инструкции по первоначальной наладке проектора.

Выбор места установки: ориентация проектора

Решение о месте установки принимается на основе личных предпочтений и планировки помещения. Необходимо учитывать следующее:

- размер и положение экрана,
- расположение соответствующей сетевой розетки,
- расположение и расстояние между проектором и другим оборудованием.

Проектор предназначен для установки в одном из следующих положений:

Местоположение	
На столе спереди Проектор располагают вблизи пола перед экраном.	
На потолке спереди Проектор подвешивают в перевернутом положении под потолком перед экраном.	
На столе сзади ¹ Проектор располагают вблизи пола позади экрана.	
На потолке сзади ¹ Проектор подвешивают в перевернутом положении под потолком позади экрана.	

¹ Необходим экран для проецирования сзади.

Размеры проецирования - LS951WU

Изображение 16:10 на экране 16:10





ПРИМЕЧАНИЕ. (e) = Экран (f) = Центр объектива

		Изображение 16:10 на экране 16:10							
(а) Размер экрана		(b) Расстояние проецирования			(с) Высота изображения		(d) Вертикальное смещение Максимум		
дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
50	1270	31,89	810	40,39	1026	26,50	673	13,25	337
60	1524	38,09	968	48,25	1226	31,72	806	15,86	403
70	1778	44,59	1133	56,48	1435	37,14	943	18,57	472
80	2032	50,79	1290	64,33	1634	42,36	1076	21,18	538
90	2286	57,28	1455	72,56	1843	47,78	1214	23,89	607
100	2540	63,48	1613	80,41	2043	53,00	1346	26,50	673
120	3048	76,48	1943	96,87	2461	63,64	1616	31,82	808
150	3810	95,37	2423	120,81	3069	79,50	2019	39,75	1010
180	4572	114,57	2910	145,12	3686	95,36	2422	47,68	1211
200	5080	127,26	3233	161,20	4095	106,00	2692	53,00	1346
250	6350	158,86	4035	201,22	5111	132,50	3365	66,25	1683
300	7620	190,75	4845	241,61	6137	159,00	4039	79,50	2019

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Эти значения представлены для справки. Точные размеры указываются в документации к каждой модели проектора.
- При стационарной установке проектора до завершения окончательного монтажа рекомендуется физически измерить размер и расстояние проецирования с помощью реального проектора.

Размеры проецирования - LS950WU / LS960WU

Изображение 16:10 на экране 16:10





ПРИМЕЧАНИЕ. (e) = Экран (f) = Центр объектива

		Изображение 16:10 на экране 16:10								
(а) Размер экрана		(b) Расстояние проецирования			ования	(с) Высота изображения		(d) Вертикальное смещение		
		Минимум		Максимум				максимум		
дюйм	мм	дюйм	MM	дюйм	MM	дюйм	MM	дюйм	мм	
50	1270	52,25	1327	83,99	2133	26,50	673	14,57	370	
60	1524	63,11	1603	101,19	2570	31,72	806	17,44	443	
70	1778	73,97	1879	118,39	3007	37,14	943	20,43	519	
80	2032	84,82	2155	135,59	3444	42,36	1076	23,30	592	
90	2286	95,68	2430	152,79	3881	47,78	1214	26,28	668	
100	2540	106,54	2706	169,99	4318	53,00	1346	29,15	740	
120	3048	128,26	3258	204,39	5192	63,64	1616	35,00	889	
150	3810	160,83	4085	255,99	6502	79,50	2019	43,72	1111	
180	4572	193,40	4912	307,59	7813	95,36	2422	52,45	1332	
200	5080	215,12	5464	341,99	8687	106,00	2692	58,30	1481	
250	6350	269,41	6843	427,99	10871	132,50	3365	72,87	1851	
300	7620	323,69	8222	513,99	13055	159,00	4039	87,45	2221	

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Эти значения представлены для справки. Точные размеры указываются в документации к каждой модели проектора.
- При стационарной установке проектора до завершения окончательного монтажа рекомендуется физически измерить размер и расстояние проецирования с помощью реального проектора.

Настройка сдвига проекционного изображения Проекционный объектив можно перемещать вверх, вниз, вправо и влево

Проекционный объектив можно перемещать вверх, вниз, вправо и влево с помощью функции сдвига объектива с приводом от электродвигателя. Эта функция облегчает позиционирование изображений на экране. Сдвиг объектива обычно выражается в процентах от высоты или ширины изображения, см. рисунок ниже.

Вертикальный / горизонтальный сдвиг объектива

При смещении объектива в верхнюю сторону:





Диапазон сдвига объектива



ПРИМЕЧАНИЕ.

- ΔH: Диапазон смещения объектива в горизонтальном направлении, когда объектив находится в центре.
- ΔV: Диапазон сдвига объектива в вертикальном направлении, когда объектив находится в центре.
- ΔНО: Диапазон сдвига объектива без виньетирования в горизонтальном направлении, когда объектив находится в верхнем центре или в нижнем центре.
- ΔVO: Диапазон сдвига объектива без виньетирования в вертикальном направлении, когда объектив находится посередине справа или посередине слева.
- Вычисления ΔH, ΔV, ΔHO и ΔVO основаны на ширине и высоте изображения.
- V: Высота проецируемого изображения.
- Н: Ширина проецируемого изображения.
- Проецируемое изображение.
- Гри смещении объектива за пределы описанного рабочего диапазона края экрана могут стать темнее или изображение может стать не в фокусе.

Монтаж проектора

- **ПРИМЕЧАНИЕ.** При покупке крепления другого производителя используйте винты правильного размера. Размеры винтов могут изменяться в зависимости от толщины установочной пластины.
- **1.** Для обеспечения наиболее безопасной установки используйте настенное или потолочное крепление ViewSonic[®].
- **2.** Убедитесь, что винты, используемые для фиксации крепления к проектору, соответствуют следующим требованиям:
 - Тип винта: M4 x 8
 - Максимальная длина винта: 8 мм



ВНИМАНИЕ!

- Не устанавливайте проектор вблизи источника тепла или кондиционера.
- Между потолком и нижней частью проектора должно быть расстояние не менее 10 см.

Использование защитной скобы

Во избежание кражи проектора используйте защитный замок с запорным приспособлением для крепления проектора к неподвижным объектам.

Подключение устройств

Подключение к источнику питания

- **1.** Подключите шнур питания к разъему АС IN на задней панели проектора.
- 2. Вилку шнура питания вставьте в розетку питания.
- **3.** Нажмите выключатель питания в положение «Я(В) положении.





ПРИМЕЧАНИЕ. При установке проектора вмонтируйте в жесткую разводку легко доступное устройство отключения или подключите вилку шнура питания к легко доступной розетке рядом с проектором. Если во время работы проектора возникнет неисправность, используйте устройство отключения для отключения питания или извлеките вилку шнура питания.

Подключение к внешним устройствам

Выходное соединение 12 В

Подключите моторизованный экран или шторку к ВЫХОД 12 В Порт проектора.



Проводное дистанционное подключение

Подключите проводной пульт дистанционного управления или ИК-приемник к **ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ** Порт проектора.



Подключение кабелем HDBaseT

HDBaseT - это технология передачи сигнала изображения по кабелю локальной сети (LAN). Выполните следующие действия, чтобы завершить подключение:

- **1.** Подключите один конец кабеля HDMI к выходному оборудованию HDBaseT, например к источнику телевидения высокой четкости, проигрывателю BLUray и т. д. Затем подключите другой конец кабеля к коробке передатчика HDBaseT (Tx).
- **2.** Подключите кабель Cat5e/Cat6 к блоку передатчика HDBaseT (Tx), а другой конец кабеля к **HDBaseT** Порт проектора.



ПРИМЕЧАНИЕ. Когда проектор подключен к HDBaseT через интерфейс RS-232, проектором можно управлять с компьютера с помощью команд RS-232. Подробное описание команд RS-232 см. в таблице команд коммуникационного интерфейса RS-232.

Подключение кабелем LAN

Подключите сетевой кабель к порту **CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ)** для подключения к сети.

Для проектора предусмотрено несколько функций управления по сети и дистанционного управления. При использовании порта проектора LAN/RJ45 можно по сети дистанционно управлять проектором.



ПРИМЕЧАНИЕ.

• Подключение к локальной сети необходимо для обновления прошивки проектора.

Подключение кабелем HDMI

Входное подключение HDMI

Подключите один конец кабеля HDMI к порту HDMI видеоустройства, ПК, игровой консоли или другого устройства, а другой конец кабеля — к разъему **HDMI 1/2** Порт проектора.





Выходное соединение HDMI

Подключите один конец кабеля HDMI к порту HDMI монитора или следующего проектора, а другой конец кабеля — к **ВЫХОД HDMI** Порт проектора.



Подключение кабелем VGA

Один конец кабеля VGA подключите к разъему VGA компьютера. Затем другой конец кабеля подключите к разъему **COMPUTER IN** проектора.



ПРИМЕЧАНИЕ. У некоторых ноутбуков вывод на внешние дисплеи не включается автоматически при подключении к проектору. Возможно, вам придется на своем ноутбуке настроить параметры проецирования.

Подключение 3D Sync

Входное соединение 3D Sync

Подключите один конец кабеля 3D синхронизации к выходному порту 3D синхронизации вашего устройства, а другой конец кабеля — к **3D** СИНХРОНИЗАЦИЯ В Порт проектора.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Чтобы активировать функцию 3D-синхронизации, убедитесь, что для параметра 3D-технологии установлено значение «3D-синхронизация» в меню Экранное меню > изображение > Улучшенное изображение > 3D Технологии меню.
- Чтобы правильно просматривать 3D-контент, необходимо использовать 3D-очки, оснащенные излучателем, поддерживающим функцию 3D-синхронизации.



Выходное соединение 3D Sync

Подключите один конец кабеля 3D-синхронизации к порту 3D-синхронизации вашего 3D-излучателя или следующего проектора, а другой конец кабеля — к **3D SYNC OUT** Порт проектора.



- **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если вам необходимо подключить к 3D-излучателю несколько проекторов, то выполните следующие действия:
 - а) В проекторах, которые будут подключены к последовательному подключению, установите параметр 3D Sync Out в положение «То Next Projector» в меню Экранное меню > изображения > расширенные возможности настройки изображений > 3D Меню.
 В последнем проекторе, который будет подключен к 3D-излучателю, установите параметр 3D Sync Out в значение «То Еmitter» в окне Экранное меню > изображения > расширенные возможности настройки изображений > 3D меню.
 - b) Подключите кабель 3D Sync от источника (например, ПК) к порту **3D SYNC IN** первого проектора.

- с) Подключите порт **3D SYNC OUT** первого проектора к порту **3D SYNC IN** второго проектора.
- d) Повторите этот процесс, последовательно подключив порт 3D SYNC OUT каждого проектора к порту 3D SYNC IN следующего проектора до тех пор, пока все проекторы не будут подключены.
- e) Наконец, подключите порт **3D SYNC OUT** последнего проектора к излучателю.

Подключение кабелем USB

Подключение к порту USB Туре-А

Порт USB предназначен для подачи питания (например, на донглы) и потребностей обслуживания.

ПРИМЕЧАНИЕ. Порт USB не поддерживает функцию подачи питания, если проектор находится в режиме ожидания.


Подключение аудиокабелем

Подключение аудиовыхода

Чтобы воспроизвести звук с внешнего устройства через динамики проектора, подключите один конец аудиокабеля к внешнему устройству, а другой конец — к порту AUDIO IN (АУДИОВХОД) проектора.





Подключение аудиовыхода

Чтобы воспроизвести звук с проектора через внешний динамик, подключите один конец аудиокабеля к внешнему динамику, а другой конец — к порту **Audio Out (Аудиовыход)** проектора.



Подключение к порту RS-232

При использовании кабеля последовательного интерфейса RS-232 для соединения проектора с внешним компьютером через ПК можно будет дистанционно управлять некоторыми функциями, в том числе Power On/Off (Включение/выключение питания), Volume adjustment (Регулировка уровня громкости), Input select (Выбор входного сигнала), Brightness (Яркость) и др.

Подключите один конец последовательного кабеля к порту RS-232 устройства, а другой конец кабеля — к порту **PC-232** Порт проектора.



Использование проектора

Запуск проектора

- 1. Убедитесь, что шнур питания надежно подключен к розетке.
- **2.** Нажмите выключатель питания в положение «**Я**» (Вкл) и дождитесь, пока не загорится индикатор питания () на проекторе становится сплошным красным.





ПРИМЕЧАНИЕ.

- Индикатор питания будет мигать красным цветом во время запуска.
- После первого включения проектора вам будет предложено выбрать предпочтительный язык и ориентацию проецирования.
- Если вы включили функцию Fast Power On в меню «Настройки питания», то проектор пропустит состояние прогрева и включится немедленно.

Выбор источника входного сигнала

Проектор можно одновременно подключать к нескольким устройствам.



При включении (On) функции **Auto Signal (Автосигнал)** проектор автоматически выполнит поиск источников входного сигнала. Если подключено несколько источников, нажмите кнопку **Input (Вход)** на проекторе или пульте ДУ, чтобы выбрать требуемый вход.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Убедитесь, что подключенные источники также включены.
- Auto Signal не поддерживает режим PIP/PBP.

Настройка проецируемого изображения

Настройка высоты и угла проецирования проектора

Проектор оснащен четырех (4) регулировочными опорами. С помощью опор можно менять высоту и угол вертикального проецирования проектора.



Регулировка параметров Focus (Фокусное расстояние), Keystone (Трапецеидальность), Lens Shift (Сдвиг объектива) и Zoom (Масштабирование)

Можно повысить четкость изображения и отрегулировать его положение с помощью Focus (Фокусное расстояние), Keystone (Трапецеидальность), Lens Shift (Сдвиг объектива) объектива или Zoom (Масштабирование).



Выключение проектора

- Нажмите кнопку Сила на клавиатуре проектора или Выключение питания
 на пульте дистанционного управления и появится «сообщение об отключении питания».
- 2. Нажмите кнопку Сила 💿 кнопка или Выключение питания 🕐 на проекторе или пульте дистанционного управления соответственно для подтверждения и выключения проектора.
- **3.** Световой индикатор питания загорится немигающим красным, и устройство перейдет в режим ожидания.
 - **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если вы включили функцию Fast Power On в меню «Настройки электропитания», то после нажатия кнопки **Сила** () на клавиатуре проектора или кнопкой **Выключение питания** () на пульте дистанционного управления дважды, индикатор питания загорится красным, но система продолжит работать.

Работа с меню

Экранное меню

Проектор оснащен функцией многоязычных экранных меню, с помощью которых можно выполнить настройку изображения и изменить ряд параметров.

•	DISPLAY		
ţ.	Lens		
•			
	Geometry Correction Signal		
×	Edge Mask Orientation		
(i)	Test Pattern	Off	
ABC)	Reset		
	ENTER Enter	▲ Adjust	EXIT Return

Менк)	Описание
lmage (Изображение)		Настройте цветовой режим, яркость, контрастность, насыщенность, оттенок, резкость, гамму, баланс белого, расширенный цвет и расширенные настройки изображения.
Display (Дисплей)		Настройте параметры объектива, соотношения сторон, масштаба, коррекции геометрии, сигнала, маски краев, ориентации и тестового шаблона.
Extended (Растянутый)		Настройте параметры отображения на экране, на тображения на экране, настройки логотипа и расписания.
Communication (Коммуникация)		Настройте параметры удаленной настройки, настройки сети, управления и скорости передачи данных.

Меню		Описание			
System (Система)		Настройте дату и время, режим ожидания, параметры питания, настройки источника света, отключение звука аудио/видео, безопасность, запуск 12 В, высоту, настройки звука, пользовательские данные и настройки обслуживания.			
Information (Информация)	i	Просмотр информации о проекторе.			
Language (Язык)	ABC	Выбор языка экранного меню.			

Кнопки навигации по меню

Проектор оснащен функцией многоязычных экранных меню, с помощью которых можно выполнить настройку изображения и ряда параметров.

- **1.** Чтобы открыть экранное меню, нажмите кнопку **Menu (Меню)** на проекторе или пульте ДУ.
- 2. После отображения экранного меню с помощью кнопок навигации (▲▼◀►) можно выбрать любой пункт в главном меню. Сделав выбор на конкретной странице, нажмите кнопку Enter (Вход) на проекторе или пульте ДУ, чтобы открыть подменю.
- 3. В помощью кнопок навигации (▲▼◀▶) выберите требуемый пункт в подменю, а затем нажмите Enter (Вход) для просмотра дополнительных параметров. Выполните настройку параметров с помощью кнопок навигации (▲▼◀▶).
- **4.** Выберите в подменю следующий пункт, который требуется настроить, а затем выполните настройку, как описано выше.
- **5.** Нажмите **Enter (Вход)** для подтверждения, после чего на экране вновь отобразится главное меню.
- **6.** Для выхода нажмите кнопку **Exit (выход)** еще раз. Экранное меню будет закрыто, а новые параметры проектора будут сохранены автоматически.

Древовидная структура экранного меню

Главное меню	Подменю			Опции меню		
		Presentation				
		Bright				
		Cinema				
		HDR				
	Calan Mada	Sports				
	Color Wode	DICOM SIM.				
		Blending				
		3D				
		2D High Speed				
		User				
	Brightness	0~100				
	Contrast	0~100				
	Saturation	0~100				
	Tint	0~100				
	Sharpness	1~15				
	Gamma	1.8				
		1.9				
		2.0				
Image		2.1				
		2.2				
		2.3				
		2.4				
		DICOM SIM.				
		HDR				
		Cubic				
			Warm			
		Color Temperature	Standard			
			Cool			
		Gain/Offset (Ro	GB)	1	1	
		Red Gain	0~100			
	White Balance	Green Gain	0~100			
		Blue Gain	0~100			
		Red Offset	0~100			
		Green Offset	0~100			
		Blue Offset	0~100			
		White peaking	0~100			

Главное меню	Подменю			Опции меню	
)A/h:ta Dalawaa	Decet	Yes		
	White Balance	Reset	Cancel		
			Auto		
			RGB (0~255)		
		Color Space	RGB (16~235)		
			REC709		
			REC601		
			Off		
			Blackboard		
			Light Yellow		
		Wall Color	Light Green		
			Light Blue		
			Pink		
	Advanced Color		Gray		
			Auto Test Pattern	Checkbox	
				Red	
Image			Color	Green	
				Blue	
				Cyan	
				Magenta	
				Yellow	
				White	
		Color Matching	Hue (Red_ Green_ Blue_Cyan_ Magenta_ Yellow/ White)	0~254	
			Saturation (Red_Green_ Blue_Cyan_ Magenta_ Yellow/ White)	0~254	
			Gain (Red_Green_ Blue_Cyan_ Magenta_ Yellow/ White)	0~254	

Главное меню	Подменю			Опции меню	
	Advanced	Color	Deest	Yes	
	Color	Matching	Reset	Cancel	
			Dynamic Black	Checkbox	
			Speed	1~160	
			Strength	0~3	
			Level	50%~100%	
		Dynamic Contrast	Extreme Black	Checkbox	
			Light Out Timer	0s~20s	
			Light Out Signal Level	0~5	
			Pocot	Yes	
	Advanced Image		Neset	Cancel	
		Dynamic Range	HDR	Off	
				Auto	
			HDR Picture Mode	HDR Low	
				HDR Standard	
Image				HDR Middle	
				HDR High	
			3D Mode	Off	
				On	
				Auto	
				Frame Packing	
			3D Format	Side by Side	
				Top and Bottom	
		3D Setup		Frame Sequential	
			2D Toch	DLP-link	
			SD IECH	3D Sync	
				To Emitter	
			3D Sync Out	To Next Projector	
			3D Sync Invert	Swap	
			Frame Delay	1~200	

Главное меню	Подменю	Опции меню				
			David	Yes		
		3D Setup	Reset	Cancel		
				Off		
			PIP/PBP	PIP		
				PBP		
				VGA		
				HDMI1		
			Main Source	HDMI2		
				HDBaseT		
				VGA		
				HDMI1		
			Sub Source -	HDMI2		
				HDBaseT		
	Advanced Image		Swap Source			
			Sub Image Size	Small		
				Medium		
				Large		
Image			Sub Position	PBP, Main Left		
		PIP/PBP		PBP, Main Top		
				PBP, Main Right		
				PBP, Main Bottom		
				PIP, Bottom Right		
				PIP, Bottom Left		
				PIP, Top Left		
				PIP, Top Right		
			Sub Brightness	0~100		
			Sub Contrast	0~100		
				Auto		
			Sub Color	RGB (0-255)		
			Space	RGB (16-235)		
				REC709		
				REC601		

Главное меню	Подменю			Опции меню	
	Advanced		Normal		
	Image	Low Latency	Ultra		
		Yes			
	Save to User	Cancel			
		User- Presentation			
		User-Bright			
		User-Cinema			
		User-HDR			
Image		User-Sports			
	Apply to User	User-DICOM SIM.			
		User- Blending			
		User-3D			
		User-2D High Speed			
	Reset	Yes			
		Cancel			
		Focus	Focus In		
			Focus Out		
		Zoom	Zoom In		
		20011	Zoom Out		
			Up		
		Long Shift	Down		
Display	Lens	Lens Shint	Right		
			Left		
				Memory 1	
				Memory 2	
		Lens Shift Memorv	Save Memory	Memory 3	
		,		Memory 4	
				Memory 5	

Главное меню	Подменю			Опции меню	
				Memory 1	
				Memory 2	
			Apply	Memory 3	
		Lens Shift Memory	Internol y	Memory 4	
		intenior y		Memory 5	
	Lens		Clear	Yes	
			Memory	Cancel	
		Lens Calibration			
		Lens Lock	Checkbox		
		Decet	Yes		
		Neset	Cancel		
	Aspect Ratio	Auto			
		4:3			
		16:9			
Display		16:10			
		21:9			
		LBX			
		Native			
			Digital Zoom		
			Proportional	Checkbox	
			Horizontal	50%~400%	
		Digital Zoom	Vertical	50%~400%	
	Scale		Digital Shift		
			Horizontal	0~100	
			Vertical	0~100	
		Deret	Yes		
		Keset	Cancel		
	Geometrv		Basic		
	Correction	Warp Control	Advanced		

Главное меню	Подменю	Опции меню					
				Horizontal	0~40		
			Keystone	Vertical	0~80		
				Horizontal	0~100		
			Pincushion	Vertical	0~100		
					Horizontal	0~120	
		Decie Mare		тор Leπ	Vertical	0~80	
		Basic warp		Ten Diaht	Horizontal	0~120	
			1.6	lop Right	Vertical	0~80	
			4-Corner	Dettem Left	Horizontal	0~120	
				Βοπομ Γεπ	Vertical	0~80	
				Dettere Dicht	Horizontal	0~120	
				Bottom Right	Vertical	0~80	
	Geometry Correction		Grid Points	2x2			
				3x3			
				5x5			
				9x9			
Display				17x17			
			Warp Inner	Off			
				On			
			Warp Sharpness	0~9			
				Green			
		Advanced Warp	Grid Color	Magenta			
		, traip		Red			
				Cyan			
			Grid	Black			
			Васкground	Transparent			
				Blend Width			
					4		
			Blend Setting	Overlan Grid	6		
				Number	8		
					10		
					12		

Главное меню	Подменю	Опции меню				
					1.8	
					1.9	
					2	
		Advanced	Blend Setting	Gamma	2.1	
		vvarp			2.2	
					2.3	
					2.4	
				Memory 1		
				Memory 2		
	Geometry		Save Memory	Memory 3		
	Correction			Memory 4		
		Memory		Memory 5		
			Apply	Memory 1		
				Memory 2		
Diaplay			Apply Memory	Memory 3		
Display				Memory 4		
				Memory 5		
			Clear	Yes		
			Memory	Cancel		
		Reset	Yes			
			Cancel			
		Auto Signal	Checkbox			
			VGA			
		Innut Signal	HDMI1			
			HDMI2			
	Signal		HDBaseT			
			Phase	0~100		
			H. Position	0~100		
		VGA	V. Position	0~100		
			Resolution	(read only)		

Главное меню	Подменю	Опции меню				
			Output	HDMI 1		
			Output	HDMI 2		
			EDID			
	Signal	HDMI		1.4		
	Signal			2.0		
				1.4		
				2.0		
		Quick Resync	Checkbox			
	Edge Mask	0~10				
			Auto			
		Ceiling Mount	On			
	Orientation		Off			
		Front Projection	Checkbox			
		Rear Projection	Checkbox			
Display		Off				
Display		Green Grid				
		Magenta Grid				
		White Grid				
		White				
		Black				
		Red				
		Green				
	Test Pattern	Blue				
		Yellow				
		Magenta				
		Cyan				
		ANSI Contrast 4x4				
		Color Bar				
		Full Screen				
		ViewSonic Test Pattern				

Главное меню	Подменю	Опции меню			
Dist	Davat	Yes			
Display	Reset	Cancel			
			Top Left		
			Top Right		
		Menu Location	Center		
			Bottom Left		
			Bottom Right		
		Menu Transparency	0~90		
			Off		
	On Screen	Menu Timer	5s		
	Display		10s		
			15s		
		Information Hide	Checkbox		
			Blue		
		Background Color	Black		
Extended			White		
			Logo		
		Reset	Yes		
			Cancel		
			Default Logo		
		Change Logo	Captured Logo		
			Custom Logo		
		Logo Canture	Yes		
	Logo Setup		Cancel		
			Captured	Yes	
		Delete Logo	Logo	Cancel	
			Custom Logo	Yes	
				Cancel	
	Schedule	Date and Time	// :H320:H321		

Главное меню	Подменю	Опции меню				
		Schedule	Off			
		Mode	On			
		View Today	Monday / Tuesday / Wednesday / Thursday / Friday / Saturday / Sunday			
			Schedule Enable	Checkbox		
				Time	00:00~23:59	
					Off	
					Power Settings	
				Function	Input Source	
					Light Source Mode	
			Event 01-08 Event 09-16		A/V mute	
Extended	Cabadula			Event	(Value Depend by Function)	
Extended	Schedule	Monday /			Off	
					Power On	
		Wednesday /		(Function = Power Settings)	Standby	
		Thursday / Friday / Saturday /			Standby (Networks Standby)	
		Sunday			Standby (Communica- tion)	
					Off	
					VGA	
				(Function = Input Source)	HDMI1	
					HDMI2	
					HDBaseT	
					Off	
				(Function = Light Source	Normal Mode	
				Mode)	Eco Mode	
					Custom Brightness	

Главное меню	Подменю			Опции меню		
					Off	
				(Function = Δ/V mute)	A/V mute On	
			Event 01-08 Event 09-16		A/V mute Off	
				Deest	Yes	
				Reset	Cancel	
		Monday / Tuesday /	More Events / Previous Events	Event 01~16		
		Wednesday /		Monday		
Extended	Schedule	Friday /		Tuesday		
	Selfedule	Saturday / Sunday		Wednesday		
		cunady	Copy Events To	Thursday		
				Friday		
				Saturday		
				Sunday		
			Posot the Day	Yes		
			Reset the Day	Cancel		
		Reset Schedule	Yes			
			Cancel			
		Remote Code	0~99			
		Quick Key	0~9			
		Damata	Front	Checkbox		
		Receiver	Тор	Checkbox		
			HDBaseT	Checkbox		
			Freeze Screen			
Communi-	Remote		Blank Screen			
cation	Setup		PIP/PBP			
			Aspect Ratio			
		User 1	Color Matching			
			Light Source Mode			
			Audio Mute			
			Audio Volume			

Главное меню	Подменю	Опции меню				
			Freeze Screen			
			Blank Screen			
			PIP/PBP			
			Aspect Ratio			
	Remote Setup	User 2	Color Matching			
			Light Source Mode			
			Audio Mute			
			Audio Volume			
				RJ-45		
				HDBaseT		
			MAC Address	(read only)		
			Network Status	(read only) Connected / Disconnected		
			DHCP	Checkbox		
Communi- cation			IP Address	 		
	Network Setup	Ethernet	Subnet Mask			
			Gateway			
			DNS			
			DNS2			
			VlaaA	Yes		
				Cancel		
		Network	Yes			
		Reset	Cancel			
		Crestron	Checkbox			
		Extron	Checkbox			
	Control	PJ Link	Checkbox			
		AMX	Checkbox			
		Telnet	Checkbox			
		HTTP	Checkbox			

Главное меню	Подменю			Опции меню	
			1200		
			2400		
			4800		
	Baud Bate	Serial Port In	9600		
Communi-	Dadd Nate	Senarrorenn	19200		
cation			38400		
			57600		
			115200		
	Reset	Yes			
		Cancel			
		Clock Mode	Use NTP Server		
			Manual		
		Date	2000~2037 (Year)		
			01~12 (Month)		
			01~31 (Day)		
			00~23 (Hour)		
		Time	00~59 (Minute)		
		Daylight Saving Time	Checkbox		
			time.google. com		
System	Date and Time		asia.pool.ntp. org		
		NTP Server	europe.pool. ntp.org		
			north- america.pool. ntp.org		
			UTC+14:00		
			UTC+13:00		
			UTC+12:45		
			UTC+12:00		
		l ime Zone	UTC+11:00		
			UTC+10:30		
			UTC+10:00		
			UTC+09:30		

Главное меню	Подменю			Опции меню	
			UTC+09:00		
			UTC+08:45		
			UTC+08:00		
			UTC+07:00		
			UTC+06:30		
			UTC+06:00		
			UTC+05:45		
			UTC+05:30		
			UTC+05:00		
			UTC+04:30		
			UTC+04:00		
			UTC+03:30		
			UTC+03:00		
			UTC+02:00		
		Time Zene	UTC+01:00		
		Time zone	UTC+00:00		
Communi-	Date and		UTC-01:00		
cation	Time		UTC-02:00		
			UTC-03:00		
			UTC-03:30		
			UTC-04:00		
			UTC-05:00		
			UTC-06:00		
			UTC-07:00		
			UTC-08:00		
			UTC-09:00		
			UTC-09:30		
			UTC-10:00		
			UTC-11:00		
			UTC-12:00		
		Update	Hourly		
		Interval	Daily		
		Apply	Yes		
		т	Cancel		

Главное меню	Подменю			Опции меню	
		Standby Mode			
	Standby Mode	Network Standby Mode			
		Communica- tion Mode			
		Direct Power On	Checkbox		
		Fast Power On	Checkbox		
	Power Settings	Signal Power On	Checkbox		
		Auto Power Off	0~180 min		
		Sleep Timer	0~16 hour		
	Pocot	Yes			
	Reset	Cancel			
Communi-	Light Source Settings	Light Source Mode	Normal		
cation			Eco Mode		
			Custom Mode		
		Custom	Brightness Level	30%-100%	
		Brightness	Constant Brightness	Checkbox	
		Fade-In	0.5s~5s		
	A/V mute	Fade-Out	0.5s~5s		
		Startup	Checkbox		
		Security	Checkbox		
			Month	0~12	
	Security	Security Timer	Day	0~29	
			Hour	0~23	
		Set Password			
	12V Trigger	Checkbox			
	High Altitude	Checkbox			

Главное меню	Подменю	Опции меню				
	Audio	Audio Mute	Checkbox			
	Settings	Audio Volume	0~20			
			Memory 1			
			Memory 2			
		Save all settings	Memory 3			
			Memory 4			
			Memory 5			
	Line: Data		Memory 1			
	USEI Dala		Memory 2			
		Load all settings	Memory 3			
			Memory 4			
			Memory 5			
		Clear	Yes			
Communi-		Memory	Cancel			
cation		Reset System	Yes			
		Settings	Cancel			
			IMAGE	Yes		
				Cancel		
			ΠΙςρί Δν	Yes		
				Cancel		
	Reset		EXTENDED	Yes		
		Reset		Cancel		
		Selective	COMMUNI-	Yes		
			CATION	Cancel		
			SYSTEM	Yes		
				Cancel		
			LANGUAGE	Yes		
	Carrie			Cancel		
	Service					

Главное меню	Подменю		Опции меню	
		Model Name		
	Projector	Serial Number		
		Standby Mode		
		Light Source Mode		
	System Status	Total Projector Hours		
		Light Source Hours		
		System Temperature		
		Remote Code		
		Ethernet		
		LAN Interface		
		MAC Address		
		Network Status		
Information		DHCP		
		IP Address		
	Communi-	Subnet Mask		
	cation	Gateway		
		DNS		
		Control		
		Crestron		
		Extron		
		PJ Link		
		AMX		
		Telnet		
		НТТР		
		Input Signal		
		Resolution		
	Signal	Signal Format		
		Pixel Clock		
		Horz Refresh		

Главное меню	Подменю	Опции меню				
		Vert Refresh				
		Color Space				
		Second Signal				
		Resolution				
	Signal	Signal Format				
		Pixel Clock				
		Horz Refresh				
		Vert Refresh				
		Color Space				
Information		Main Version				
		I-SCALER Version				
		F-MCU Version				
	Firmware Version	A-MCU Version				
		LAN Version				
		Formatter Version				
		HDBaseT Version				
	English	Yes				
	Linglish	Cancel				
	Simplified	Yes				
	Chinese	Cancel				
	French	Yes				
		Cancel				
	German	Yes				
		Cancel				
Language	Italian	Yes				
		Cancel				
	Japanese	Yes				
		Cancel				
	Korean	Yes				
		Cancel				
	Russian	Yes				
		Cancel				
	Spanish	Yes				
	1	Cancel				

Главное меню	Подменю		Опции меню	
		Yes		
	Portuguese	Cancel		
	lu den esten	Yes		
	Indonesian	Cancel		
	Dutch	Yes		
	Dutch	Cancel		
	Traditional	Yes		
	Chinese	Cancel		
	Swodich	Yes		
	Sweuisii	Cancel		
	Turkich	Yes		
	TUTKISH	Cancel		
	Czech	Yes		
	Czech	Cancel		
Longuaga	Thai	Yes		
Language	Indi	Cancel		
	Dellah	Yes		
	Polish	Cancel		
	Finnich	Yes		
	FINNISH	Cancel		
	Viotnam	Yes		
	vietnam	Cancel		
	Crook	Yes		
	Greek	Cancel		
	Hungarian	Yes		
	nunganan	Cancel		
	Norsk	Yes		
	INUISK	Cancel		
	Danish	Yes		
	Danish	Cancel		

Работа с меню Image Menu (Меню Изображение)

	IMAGE		
E‡⊒-			
1			
∎ ⊈			
()			
● IĬ			
×			
(i)	White Balance		
ABC	Advanced Color		
	Advanced Image		
	Reset		
	ENTER Enter	Adjust	EXIT Return

Меню	Описание	
	Предусмотрено несколько предварительно установленных режимов цветной, которые можно выбрать в зависимости от ваших предпочтений при просмотре.	
	Режим	Описание
Color Mode (Цветной режим)	Presentation (Презентация)	В большинстве случаев подходит для подачи информации в деловой среде и образовательных учреждениях.
	Bright (Яркий)	Подходит для использования в условиях яркого освещения.
	Cinema (Кинотеатр)	Обеспечивается оптимальный баланс детализации и воспроизведения цветов для просмотра фильмов.
	HDR	Включите для просмотра контента с поддержкой HDR с более темными оттенками черного и более яркими и живыми цветами.
	Sports (Спорт)	Этот режим лучше всего подходит для просмотра спортивных состязаний.
	DICOM SIM.	Лучше всего подходит для проецирования монохромных медицинских изображений, таких как рентгеновская диаграмма.
	Blending (Смешение)	Лучше всего подходит для установки нескольких проекторов.
	3D	Оптимизация трехмерного содержимого. ПРИМЕЧАНИЕ. Требуются 3D-очки.
	Высокая скорость 2D	Отображение состояния режима 2D High Speed.
	User (Пользователь)	Настраиваемые пользователем параметры.

Меню	Описание	
Brightness (Яркость)	Чем больше значение, тем больше яркость изображения. Чем меньше значения, тем темнее изображение.	
Contrast (Контрастность)	Используйте для настройки номинального уровня белого после предварительной настройки Brightness (Яркость) в соответствии с выбранным входом и условиями просмотра.	
Saturation (Насыщенность)	Означат количество цвета в видеоизображении. Более низкие настройки создают менее насыщенные цвета; при выборе 0 цвет полностью удаляется из изображения. При очень высоком уровне насыщенности соответствующий цвет преобладает и выглядит неестественно.	
Tint (Тон)	Чем больше значение, тем зеленее изображение. Чем ниже значение, тем краснее изображение.	
Sharpness (Резкость)	Высокое значение делает изображение резче; низкое значение смягчает изображение.	
Gamma (Гамма)	Отражает взаимоотношение между источником входного сигнала и яркостью изображения.	
	Color Temperature (Цветовая температура) Возможен выбор из следующих вариантов: Warm (Теплый), Standard (Стандартный), или Cool (Холодный). <u>Усиление/смещение (RGB)</u> Отрегулируйте баланс белого проецируемого изображения с помощью усиления и смещения. Усиление и смещение являют индивидуальными элементами управления для каждого канал RGB, используемого для установки оттенков серого. Усиление калибрует цвет белые частей, а смещения калибрует темных	
White Balance	Режим	Описание
(Баланс белого)	Усиление красного / зеленого / синего	Настройте цвет светлых областей проецируемого изображения.
	Красный/ Зелёный/Синий Смещение	Настройте цвет темных областей проецируемого изображения.
	<u>Белый пик</u> Увеличивает яркость белых цветов почти на 100%. <u>Сброс</u> Верните настройки баланса белого к значениям по умолчанию.	

Меню	Описание	
	<u>Color space (Цв. прост.)</u> Возможен выбор цветового пространства из следующих вариантов: Auto (Авто), RGB (0–255), RGB (16–235), REC709 и REC601.	
Advanced Color (Улучшенный цвет)	Wall Color (Цвет стены) Выберите цвет стены для проектора, чтобы добиться наилучшей цветопередачи для конкретной стены. Возможные варианты: «Доска», «Светло-желтый», «Светло-зеленый», «Голубой», «Розовый», «Серый» или «Выкл.» (отключите функцию «Цвет стены»).	
	Color Matching (Согласование цветов) Согласование цветов должно учитываться только при стационарной установке в помещениях с регулируемым уровнем освещения, например в конференц-залах, учебных аудиториях или при использовании домашних кинотеатров.	
	Функция согласования цветов обеспечивает возможность тонкой настройки для более точного воспроизведения цвета, если это необходимо.	
	Если вы приобрели проверочный диск с шаблонами проверки цвета для мониторов, телевизоров, проекторов и т. д., спроецируйте любое изображение с диска на экран и войдите в меню Color Matching (Согласование цветов) для выполнения настройки.	
	Режим	Описание
	Шаблон автоматического тестирования	Включите функцию для просмотра определенного цветового шаблона во время настройки.
	Оттенок	Отрегулируйте оттенок для выбранного цвета.
	Насыщенность	Отрегулируйте насыщенность для выбранного цвета.
	Усиление	Отрегулируйте усиление для выбранного цвета.
	Сброс	Верните настройки сопоставления цветов к значениям по умолчанию.

Меню	Описание	
	<u>Динамическая конт</u> Настройте функци максимизировать	<u>растность</u> ю «Динамическая контрастность», чтобы контрастность для темного контента.
	Режим	Описание
	Dynamic Black (Динамический черный)	Включите эту функцию, чтобы автоматически регулировать коэффициент контрастности для видеоисточников. Он улучшает уровень черного в темных сценах за счет уменьшения светоотдачи.
	Скорость	Отрегулируйте скорость коррекции источника света.
	Сила	Установите интенсивность динамической регулировки контрастности.
Advanced Image (Улучшенное изображение)	Уровень	Регулируйте источник света, когда уровень яркости текущего содержимого становится ниже заданного значения.
	Экстремальный черный	Включите эту функцию, чтобы автоматически увеличивать коэффициент контрастности, выключая лазерный свет при обнаружении черного изображения. NOTE: Из-за аппаратных ограничений поддерживается только цветовое пространство RGB, а YUV — нет.
	Таймер выключения света	Установите таймер для выключения лазерного света после обнаружения черного содержимого.
	Уровень сигнала выключения света	Установите значение уровня черного в качестве порогового значения для функции Extreme Black.
	Сброс	Верните настройки динамической контрастности к значениям по умолчанию.
	<u>Динамический диа</u> Настройте настрой проигрывателей В	<u>пазон</u> и́ку HDR и ее влияние при отображении видео с lu-ray 2K и потоковых устройств.
	Режим	Описание
	HDR	Включите или отключите обработку HDR.
	Режим изображения HDR	 НDR Низкий: Выберите этот режим для более насыщенных цветов. Стандарт HDR: Выберите этот режим для естественного отображения изображений. HDR Средний: Выберите этот режим для улучшения детализации. HDR Высокий: Выберите этот режим для большей детализации в темных сценах.

Меню	Описание		
	3D-настройка 3D видеофайл объединяет два немного отличающихся изображения (кадра) одной и той же сцены, представляющих разные виды, которые видят левый и правый глаз. Когда эти кадры отображаются достаточно быстро и просматриваются с помощью 3D-очков, синхронизированных с левым и правым кадрами, мозг зрителя затем собирает отдельные изображения в единое 3D-изображение. Меню 3D предоставляет возможности для настройки функций 3D для корректного отображения 3D видео.		
	Режим	Описание	
	3D Mode (Режим 3D)	Включение или отключение функции 3D.	
Advanced Image (Улучшенное изображение)	3D Format (Формат 3D)	 Выбор формата 3D-содержимого. ПРИМЕЧАНИЕ. Источник 3D-сигнала Blu-ray будет обнаружен автоматически, а параметры станут недоступными для выбора. Auto (Авто): При обнаружении сигнала опознания 3D формат 3D будет выбран автоматически. Упаковка кадров: Отображение в формате Frame Packing. Side by Side: Отображение в формате горизонтальной стереопары. Тор and Bottom (Вертикальная стереопара): Отображение в формате Тор аnd Bottom (Вертикальная стереопара). Frame Sequential (Покадровый последовательный): Отображение в формате последовательного чередования кадров. 	
	3D Технологии	 Выберите подходящую 3D-технологию в соответствии с тем, как обрабатывается сигнал 3D-синхронизации. DLP-Link: Выберите DLP-Link, когда сигнал 3D-синхронизации генерируется технологией DLP-Link, встроенной в проектор. DLP-Link работает только с теми очками, которые совместимы с технологией DLP 3D и функция 3D включена. 3D Sync: Выберите «3D Sync», когда исходящий сигнал 3D Sync передается на излучатель или другой проектор через порт 3D Sync Out. 	

Меню	Описание	
	Режим	Описание
	3D Sync Out	 Настройте передачу выходного сигнала 3D синхронизации. К Излучателю: Отправьте сигнал 3D синхронизации на излучатель, подключенный к выходному порту 3D синхронизации. Перейти к следующему проектору: Отправьте сигнал 3D-синхронизации на следующий проектор при использовании нескольких проекторов.
(Улучшенное изображение)	3D Sync Invert (Синхр. 3D - Инверт.)	Если 3D-видео отображается неправильно, используйте эту функцию, чтобы инвертировать 3D-левый и правый кадры.
	Задержка кадра	Установите значение задержки кадра для проектора, чтобы скорректировать разницу во времени между подачей 3D-сигнала и выполнением результата. При выполнении 3D-наложения на нескольких проекторах установите задержку кадра для каждого проектора, чтобы скорректировать несинхронные изображения.
	Сброс	Верните 3D-настройки к значениям по умолчанию.
Меню	Описание	
---	---	---
	 <u>РІР/РВР</u> РІР/РВР (картинка одновременно ото входного сигнала. ПРИМЕЧАНИЕ. В режиме РІР/РЕ 1.4. При использова поддерживает р 1200@60Hz. Если в окне отоб ли источник сиги 	в картинке/картинка за картинкой) позволяет ображать два изображения с двух источников 3P HDMI 2 автоматически переключится на HDMI нии HDMI 1 и HDMI 2 для PIP/PBP HDMI 2 разрешение до 1920 х 1200@60Hz или 1600 х бражается черный экран, проверьте, не превышает нала поддерживаемое разрешение.
	Режим	Описание
Advanced Image (Улучшенное изображение)	PIP/PBP	 Выберите подходящий режим PIP/PBP или отключите функцию. Выкл: Отключите режим PIP/PBP. PIP: Отображение одного источника входного сигнала на главном экране, а другого источника входного сигнала — во встроенном окне. PBP: Выведите на экран два изображения одинакового размера.
	Основной источник	Выберите источник входного сигнала для основного изображения. Доступные источники входного сигнала: VGA, HDMI1, HDMI2 и HDBaseT.
	Подисточник	Выберите источник входного сигнала для второго изображения. Доступные источники входного сигнала: VGA, HDMI1, HDMI2 и HDBaseT.
	Источник	Поменяйте местами основной и
	Подкачки	
	размер подизображения	вспомогательного источника в режиме PIP.
	Вспомогательная позиция	Отрегулируйте положение дополнительного изображения.
	Вспомогательная яркость	Отрегулируйте яркость дополнительного изображения.
	Субконтраст	Отрегулируйте контрастность дополнительного изображения.
	Подцветное пространство	Настройте параметры цвета дополнительного изображения.

Меню	Описание	
	Низкая задержка Используйте эту функцию для включения/выключения системы, чтобы уменьшить время отклика (задержку ввода) во время игры.	
Advanced Image (Улучшенное	ПРИМЕЧАНИЕ. Low Latency не поддерживает 3D, PIP/PBP, 4K, сигналы с вертикальной частотой обновления ниже 30 Гц и функцию захвата логотипа.	
изооражениеј	Режим	Описание
	Обычный	Без уменьшения задержки.
	Ультра	Уменьшите задержку изображения, которое может отображать изображение одновременно.
Сохранить для пользователя	Сохраните настройки изображения в пользовательском режиме.	
Применить к пользователю	Примените выбранные параметры пользовательского режима к настройкам изображения.	
Сброс	Верните настройки изображения к значениям по умолчанию.	

Display Menu (Меню Отображение)



Меню		Описание	
	<u>Focus (Фокус)</u> Используйте коман проецируемого из	нду ▲ и ▼ кнопки для регулировки фокуса ображения.	
	 <u>Zoom (Масштабирование)</u> Используйте команду ▲ и ▼ кнопки для регулировки размера проецируемого изображения. <u>Lens Shift (Сдвиг объектива)</u> 		
	Используйте команду ◀▶▲ и ▼ кнопки для регулировки положения объектива для смещения проецируемой области.		
	Память сдвига объектива Этот проектор может сохранять до пяти настроек объектива, которые записывают положение объектива. Чтобы записать правильные данные, выполните калибровку объектива при первой обработке памяти объектива. Бъектив) Режим Описание		
Lens (Объектив)			
	Экономия памяти	Выберите запись от 1 до 5, чтобы сохранить текущие настройки объектива.	
	Применение памяти	Выберите запись от 1 до 5, чтобы применить настройки объектива.	
	Чистая память	Очистите сохраненные записи об объективе.	
	<u>Калибровка объектива</u>		
	Откалибруйте положение объектива, чтобы вернуть		
	ПРИМЕЧАНИЕ. После калибровки память сдвига объектива будет сброшена.		
	 <u>Фиксатор объектива</u> Заблокируйте объектив, чтобы предотвратить движение моторов объектива, что отключит все функции объектива. <u>Сброс</u> Верните настройки объектива к значениям по умолчанию. 		

Меню	Описание	
	Выбор соотношения сторон проецируемого изображения.	
Aspect Ratio (Соотношение сторон)	Соотношение сторон	Описание
	Auto (Авто)	Пропорционально масштабирует изображение до собственного разрешения проектора по его горизонтальной ширине. Позволяет максимально использовать площадь экрана при проецировании изображений в форматах, отличных от 4:3 или 16:9, без изменения формата изображения.
	4:3	Масштабирует изображения таким образом, что оно отображается по центру экрана с соотношением сторон 4:3. Больше всего подходит для изображений с форматом 4:3 (например, мониторы компьютеров, телевизоры со стандартным разрешением и фильмы DVD с форматом 4:3), так как в этом случае изменение формата не требуется.
	16:9	Масштабирует изображения таким образом, что оно отображается по центру экрана с соотношением сторон 16:9. Этот режим удобен для изображений с исходным форматом кадра 16:9 (как у телевизоров высокой четкости).
	16:10	Выберите этот формат для отображения проецируемого изображения в формате 16:10.
	21:9	Выберите этот формат для отображения проецируемого изображения в формате 21:9.
	LBX	Этот параметр позволяет отображать изображение с соотношением сторон 2,35:1 с полным разрешением для источника сигнала Letterbox с соотношением сторон, отличным от 16:9, если используется внешний объектив 16:9.
	Native (Собственный)	Выберите этот формат, чтобы отобразить проецируемое изображение без масштабирования.

Меню	Описание	
	Цифровой зум Цифровая регулировка размера проецируемого изображения.	
	Режим	Описание
	Цифровой зум:	
	Пропорциональны	Включите функцию, чтобы изменять й высоту и ширину изображения в том же соотношении.
Scale (Шкала)	Горизонтальный	Используйте команду Ч и > кнопки для изменения ширины проецируемого изображения.
	Вертикальный	Используйте команду Ч и > кнопки для изменения высоты проецируемого изображения.
	Режим	Описание
	Цифровой сдвиг:	
	Горизонтальный	Используйте команду ◀ и 🕨 для горизонтального сдвига изображения.
	Вертикальный	Используйте команду ◀ и 🕨 для вертикального сдвига изображения.
	<u>Сброс</u> Верните настройки	масштаба к значениям по умолчанию.

Меню	Описание	
	<u>Управление деформацией</u> Настройте параметры деформации.	
	Режим	Описание
	Basic (Основные)	Настройте трапецеидальные искажения, подушку для булавок, 4-угловые настройки.
	Advanced (Улучшенное)	Установите цвет сетки и фон сетки, а также настройте параметры деформации и смешивания.
	<u>Базовая деформация</u> Настройте основные параметры деформации.	
	Режим	Описание
Geometry Correction (Коррекция геометрии)	Keystone (Трапецеидальнос	 Функция Keystone используется для настройки изображений в форме асимметричного прямоугольника. Горизонтальный: Отрегулируйте левую и правую стороны проецируемого изображения, чтобы оно выглядело ровным прямоугольником. Используется для изображений с неравной левой и правой сторонами. Вертикальный: Отрегулируйте верхнюю и нижнюю стороны проецируемого изображения, чтобы оно выглядело ровным прямоугольником. Используется для изображений с неравной левой и правой стороны проецируемого изображения, чтобы оно выглядело ровным прямоугольником. Используется для изображений с неодинаковой верхней и нижней сторонами.
	Подушечка для иголок	 Функция подушкообразной деформации используется для корректировки изображения с бочкообразным или подушкообразным искажением. Горизонтальный: Корректируйте проецируемое изображение с помощью горизонтального бочкообразного или подушкообразного искажения. Вертикальный: Корректируйте проецируемое изображение с помощью вертикального бочкообразного или подушкообразного искажения.
	4 Corner (4 угла)	Отрегулируйте трапецеидальные искажения проектора как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости, деформируя каждый угол проецируемого изображения по отдельности. В результате получается идеально квадратурное изображение.

Меню	Описание	
	<u>Продвинутый варп</u> Настройте расшир	енные параметры деформации.
	Режим	Описание
	Grid Points	The grid number selection of warping control, 2x2 / 3x3 / 5x5 / 9x9 / 17x17.
	Warp Inner	Turn on to adjust the inner grid, the function activates when exceeding 3x3 grid points.
Geometry Correction (Коррекция геометрии)	Warp Sharpness	When the grid lines are warped from straight into curve, the grid lines will be distorted and become jagged. To avoid the line jagging, adjust the warp sharpness to blur or sharpen the edge of the images.
	Grid Color	Select a grid color for warp and blend pattern between Green, Magenta, Red, and Cyan.
	Grid Background	Select the grid background between Black and Transparent.
	Blend Setting	 Configure the blend settings directly on the projector to merge two or more adjacent images into one larger and seamless image. Blend Width: Set the blend pattern width. Overlap Grid Number: The Blend Width area can be divided into up to 12-cell grid. Gamma: Select the gamma value of the blend area to adjust the curvature of the blending effect.
	<u>Memory</u> The projector allow including the onese configured via exter Memory, Apply Me <u>Reset</u>	rs the user to save up to five geometry memories, set directly on the projector and the ones rnal software tools. The available options are Save mory, and Clear Memory.

Меню	Описание		
Signal (Сигнал)	Когда функция «Автосигнал» включена, проектор автоматически обнаруживает и выбирает входной сигнал. После выбора источника входного сигнала нажмите кнопку Ввод на пульте дистанционного управления для переключения на другие доступные источники. Когда функция отключена, нажмите Ввод вызовет подменю "Входной сигнал". <u>Входной сигнал</u> Выберите входной сигнал из списка источников. Доступные источники входного сигнала: VGA, HDMI 1, HDMI 2 и HDBaseT. <u>VGA</u> Настройте источник VGA, выбрав соответствующие фазы, положение по горизонтали, положение по вертикали и разрешение.		
	Настройте порты Н	IDMI проектора.	
	Режим	Описание	
	Выпуск	Выберите порт HDMI для вывода сигнала.	
	EDID 1.4	При приеме сигнала HDMI настройте совместимость проектора с EDID для правильного отображения сигнала. Выберите 1.4 для устройств ввода с HDMI 1.4 или 2.0 для устройств HDMI 2.0.	
	После включения система будет автоматически синхронизировать проектор с последним подключенным источником входного сигнала при каждом переключении источника входного сигнала.		
Edge Mask (Маска контура)	Функция наложения краев позволяет скрыть один или несколько краев проецируемого изображения. Вы можете использовать эту функцию для удаления шума кодирования видео по краям видеоизображения.		
	Выберите предпо	чтительное положение проецирования:	
	Режим	Описание	
Orientation	Потолочное крепление	Включите функцию установки на потолке. Если выбрать «Авто», то ориентация проектора определяется G-сенсором.	
(Ориентация)	Фронтальная	Выберите переднюю проекцию, когда	
	Обратная проекция	Выберите обратную проекцию, когда изображение на экране будет отображаться в обратном порядке.	

Меню	Описание
Шаблон проверки	Выберите тестовый шаблон из следующих вариантов: Зеленая сетка, Пурпурная сетка, Белая сетка, Белый, Черный, Красный, Зеленый, Синий, Желтый, Пурпурный, Голубой, ANSI Контраст 4x4, Цветовая полоса, Полноэкранный режим, Тестовый шаблон ViewSonic или отключите эту функцию (Выкл.).
Сброс	Верните настройки дисплея к значениям по умолчанию.

Extended Menu (Расширенное меню)



Меню	Описание		
Меню Отображение на экране	Описание <u>Мепи Location (Местоположение меню)</u> Выберите расположение меню: Вверху слева, Вверху справа, По центру, Внизу слева и Внизу справа. <u>Прозрачность меню</u> Установите уровень прозрачности меню. <u>Menu Timer (Таймер меню)</u> Установите продолжительность отображения меню на экране. <u>Information Hide (Скрытие информации)</u> Включите или отключите информационные сообщения в углах, такие как источник входного сигнала, IP-адрес и т. д. <u>Background Color (Цвет фона)</u> Установите цвет фона, который будет отображаться при		
	установите цвет фона, которыи оудет отображаться при отсутствии входного сигнала. Доступные варианты: Синий, Черный, Белый и Логотип.		
	<u>Сброс</u> Верните настройки отображения на экране к значениям по умолчанию.		

Меню		Описание
	<u>Изменить логотип</u> Измените логотип с ПРИМЕЧАНИЕ. Если испо по у	тартового экрана. 1 функция захвата логотипа не ользовалась, то проектор отображает логотип молчанию.
	Режим	Описание
	Логотип по умолчанию	Логотип проектора по умолчанию.
	Захваченный логотип	Логотип сохраняется с помощью функции захвата логотипа.
Настройка логотипа	Пользовательский логотип	 Индивидуальный логотип пользователя. ПРИМЕЧАНИЕ. Изображение логотипа должно быть в формате PNG. Для загрузки через веб-интерфейс предоставьте два файла PNG: 1920 x 1200 для 2D и 1280 x 800 для 3D.
	<u>Захват логотипа</u> Захватите часть про индивидуальный ло <u>Удалить логотип</u> Удалите сохраненны	ецируемого изображения и сохраните ее как оготип. ый пользовательский логотип, включая
	захваченный логоти	п и пользовательский логотип.

Меню	Описание	
	<u>Дата и время</u> Прежде чем задавать расписание, настройте дату и время. Обратитесь к разделу Система > Дата и время меню.	
	<u>Режим расписания</u> Включите или отключите функцию расписания.	
	Посмотреть сегодня Ознакомьтесь со списком мероприятий, запланированных на сегодня. ПРИМЕЧАНИЕ. После того, как расписание настроено.	
	обя	язательно сохраните все настройки.
	<u>С понедельника по</u> Настройте расписа Расписание выбер	<u>воскресенье</u> ние по дням недели. На странице меню ите день и настройте параметры расписания.
	Режим	Описание
	расписания	на выбранный день.
Расписание	Событие 01-08 Событие 09-16	 Выберите номер записи события и настройте детали расписания. Время: Установите время проведения мероприятия. Функция: Выберите функцию. Доступны следующие функции: «Настройки питания», «Источник входного сигнала», «Режим источника света» и «Отключение звука аудио/видео». Событие: Выберите функцию для события, которая будет работать автоматически в заданное время. RESET (Сброс): Верните настройки события к значениям по умолчанию.
	Другие события / Предыдущие события	Выберите другие события или предыдущие события.
	Копирование событий в	Скопируйте настроенные события на день в другой день.
	Сброс дня	Сбросьте настройки расписания на день.
	<u>Сбросить расписан</u> Верните настройки	<u>ие</u> и расписания к значениям по умолчанию.

Communication Menu (Меню общения)



Меню	Описание
Удаленная настройка	 <u>Удаленный код</u> Настройте параметры инфракрасного (ИК) пульта дистанционного управления. См раде 19. ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что код пульта дистанционного управления совпадает с идентификационным кодом, установленным на пульте дистанционного управления. См раде 19. <u>Быстрая клавиша</u> Эта функция назначает цифровую клавишу (от 1 до 9) в качестве ярлыка для блокировки или разблокировки экранного меню. Установите значение «0», чтобы отключить ярлык. После нажатия назначенной цифровой клавиши для блокировки экранного меню на экране появится значок ключа и цифры.

Меню		Описание
	<u>Дистанционный пр</u> Настройте удаленн связью между про управления.	<u>иемник</u> чый приемник проектора для управления ектором и ИК-пультом дистанционного
	Режим	Описание
	Front (Спереди)	Установите флажок, чтобы включить передний пульт дистанционного управления.
Удаленная настройка	Вверх	Установите флажок, чтобы включить верхний удаленный ресивер.
	HDBaseT	Установите флажок, чтобы использовать терминал HDBaseT в качестве удаленного приемника. ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы используете терминал HDBaseT в качестве удаленного приемника, убедитесь, что передача данных по всем каналам PDIF не превышает максимальную пропускную способность (примерно 3,2 Мбит/с).
	<u>Пользователь 1/ По</u> Назначьте функци 2» на пульте диста легко использоват Доступные функци Ratio, Color Matchi Volume.	ильзователь 2 ю кнопкам «Пользователь 1» и «Пользователь нционного управления. Это позволяет ь функцию без перехода в экранное меню. ии: Freeze Screen, Blank Screen, PIP/PBP, Aspect ng, Light Source Mode, Audio mutute и Audio

Меню		Описание	
	Ethernet Настройте параметры Ethernet проектора при подключении к проводной сети с помощью кабеля RJ-45.		
	Параметр	Описание	
	Интерфейс локальной сети	Чтобы избежать конфликтов, укажите интерфейс локальной сети RJ-45 или HDBaseT.	
Network Setup (Настройка сети)	MAC Address (MAC-адрес)	Отобразите МАС-адрес. (Только для чтения)	
	Network Status (Состояние сети)	Отображение состояния сетевого подключения. (Только для чтения)	
	DHCP	Включите DHCP для автоматического получения IP-адреса, маски подсети, шлюза и DNS.	
	IP Address (IP- адрес)	Назначьте IP-адрес проектора.	
	Subnet Mask (Маска подсети)	Назначьте маску подсети проектора.	
	Gateway (Шлюз)	Назначьте шлюз проектора.	
	DNS	Назначьте DNS проектора.	
	Применить	Примените настройки проводной сети.	
	<u>Сброс сети</u> Верните настройки	и сети к значениям по умолчанию.	

Меню		Описание
	Этим проектором других внешних ус Он позволяет поле проекторами из уд включать или выкл контрастность изо Используйте подм управления проек	можно управлять удаленно с компьютера или стройств через проводное сетевое соединение. Бзователю управлять одним или несколькими даленного центра управления, например, лючать проектор и регулировать яркость или бражения. меню «Управление» для выбора устройства тором.
	Параметр	Описание
Control (Управление)	Crestron	Управляйте проектором с помощью контроллера Crestron и соответствующего программного обеспечения. Порт 41794) Вы можете настроить IP-адрес, IPID и порт для сетевого подключения. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт <u>http://www.crestron.com</u> .
	Extron	Управляйте проектором с помощью устройств Extron. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт <u>http://www.extron.com</u> .
	PJLink	Управляйте проектором с помощью команд PJLink v1.0. Вы можете настроить IP-адрес (службу) для сетевого подключения. Для получения дополнительной информации,
		пожалуиста, посетите саит http://pilink.jbmia.or.jp/english.
	АМХ	Управляйте проектором с помощью устройств АМХ. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт <u>http://www.amx.com</u> .

Меню	Описание	
	Параметр	Описание
	Telnet	Управляйте проектором с помощью команд RS232 через соединение Telnet. Для получения дополнительной информации см. раздел Использование команды RS232 по Telnet.
	НТТР	Управляйте проектором с помощью веб- браузера.
Control (Управление)	 ПРИМЕЧАНИЕ. Сrestron является зарегистрированным товарным знаком компании Crestron Electronics, Inc. (США). Extron является зарегистрированным товарным знаком компании Extron Electronics, Inc. (США). АМХ является зарегистрированным товарным знаком компании AMX LLC из CША. PJLink подала заявку на регистрацию товарного знака и логотипа в Японии, Соединенных Штатах Америки и других странах через JBMIA. Для получения дополнительной информации о различных типах внешних устройств, которые могут быть подключены к порту LAN/RJ45 и удаленно управлять проектором, а также о поддерживаемых командах для этих внешних устройств, пожалуйста, обратитесь непосредственно в службу поддержки. 	
Baud Rate (Скорость передачи в бодах)	Вход последовательного порта Установите скорость передачи данных для входов последовательного порта и выходов последовательного порта. Доступные варианты: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 и 115200.	
Сброс	Верните настройк	и связи к значениям по умолчанию.

Управление проектором по сети

Для проектора предусмотрены различные функции управления по сети и дистанционного управления. С помощью порта проектора LAN/RJ45 можно по сети дистанционно управлять следующими функциями: Power On/ Off (Включение/ Выключение), Volume adjustment (Регулировка уровня громкости), Input select (Выбор входного сигнала), Brightness (Яркость) и т.д.

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что включен параметр **Настройка связи > Control** (Управление) > HTTP.

Вы можете удобно управлять этим проектором через Интернет с помощью веб-браузера. Ниже перечислены поддерживаемые веб-браузеры:

- Microsoft Edge
- Firefox
- Хром

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед использованием удаленного управления убедитесь, что проект подключен к сети и все необходимые настройки выполнены в **Настройка связи > сети** и **Контроль** Меню.

Войти

Введите логин и пароль. Затем выберите «Войти».



ПРИМЕЧАНИЕ.

- Для первого входа в систему нужно ввести только логин «admin» или «user», без пароля. После первоначального входа в систему проектор предложит вам установить пароль, и вам нужно будет использовать новый пароль для повторного входа в систему.
- Связь с веб-сервером не шифруется. Избегайте использования того же пароля, что и на других информационных устройствах.

Использование команды RS232 по протоколу Telnet

Этот проектор поддерживает использование команд RS232 через соединение Telnet.

- Подключите проектор непосредственно к компьютеру с помощью кабеля RJ-45 и завершите настройку сети.
- 2. Отключите брандмауэр на компьютере (если применимо).
- **3.** Откройте диалоговое окно команды на компьютере. В Windows 10 найдите приложение командной строки и нажмите **Входить**, чтобы открыть приложение.
- **4.** Введите команду "telnet ttt.xxx.yyy.zzz 4661" без кавычек и замените буквы "ttt.xxx.yyy.zzz" на IP-адрес проектора.
- 5. Давить Входить на клавиатуре компьютера.

Спецификация для RS232 от Telnet

- Telnet TCP 8080
- Порт Telnet: 4661 (свяжитесь со службой поддержки для получения более подробной информации)
- Утилита Telnet: Windows «TELNET.exe» (консольный режим).
- Отключение для управления RS232-by-Telnet в обычном режиме: Закрывать
- Ниже приведены ограничения для использования утилиты Windows Telnet сразу после подключения к TELNET:
 - » Для последовательной сетевой полезной нагрузки для приложения Telnet-Control требуется менее 50 байт.
 - » Для одной полной команды RS232 для Telnet-Control требуется менее 26 байт.
 - » Минимальная задержка для следующей команды RS232 должна быть более 200 (мс). Информационное меню.

System Menu (Системное меню)



Описание
Режим блокировки Установите режим часов для использования NTP-сервера (сетевого) или ручного. ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы установили режим часов для использования NTP-сервера, убедитесь, что проектор имеет доступ к Интернету. Дата: Установите дату для проектора. Формат даты — год/месяц/дата. Время Установите время для проектора. Переход на летнее время Установите флажок, чтобы включить переход на летнее время. NTP Server (NTP-сервер) Выберите NTP-сервер для режима сетевых часов. Тіте Zone (Часовой пояс для режима сетевых часов. Интервал обновления Выберите интервал обновления даты и времени. Применить Применить

Меню	Описание
Standby Mode (Режим ожидания)	Standby Mode (Режим ожидания) Минимальное энергопотребление (0,5 Вт), которое не позволяет управлять сетью. Режим ожидания сети Низкое энергопотребление (< 2 Watt) which allows the LAN module to enter sleep mode and supports to be woken by Wake on LAN (WoL). Когда модуль локальной сети пробуждается WoL, проектор готов к приему команд по сети. Режим связи Повышенное энергопотребление, позволяющее управлять проектором по сети.

Меню	Описание
	Direct Power On (Подключение питания напрямую) Автоматическое включение проектора при поступлении питания переменного тока, нажимать кнопку Power (Питание) на проекторе или пульте ДУ не требуется.
	<u>Быстрое включение питания</u> Установите флажок, чтобы включить функцию быстрого включения.
	Если эта функция включена, то:
	 После нажатия кнопки Сила на проекторе или Включение питания на пульте дистанционного управления, индикатор питания загорится зеленым цветом, и проектор немедленно включится. Состояние прогрева пропускается.
Power Settings (Параметры	 После нажатия кнопки Сила на проекторе или Выключение питания на пульте дистанционного управления, индикатор питания сразу же загорится красным цветом без охлаждения. Оставшаяся система продолжает работать и готова к повторному включению.
питания)	Signal Power On (Вкл. питания при обнаружении сигнала) Автоматическое включение проектора при обнаружении сигнала VGA/HDMI, нажимать кнопку Power (Питание) на проекторе или
	пульте ДУ не требуется.
	ПРИМЕЧАНИЕ. Проектор не включится автоматически, если к нему уже подключен источник HDMI (5 B).
	<u>Auto Power Off (Автовыкл.)</u> При отсутствии сигнала, поступающего на проектор, запустится таймер обратного отсчета. По завершении обратного отсчета (в минутах) проектор отключится автоматически.
	<u>Sleep Timer (Таймер сна)</u> Установите интервальный таймер, чтобы проектор автоматически выключался после работы в течение указанного времени (в часах).
	<u>Сброс</u> Верните настройки питания к значениям по умолчанию.

Меню	Описание	
Настройки источника света	Light Source Mode (Режим источника света) Выберите режим источника света в зависимости от требований к установке. Доступны следующие варианты: Нормальный, Экономичный режим и Пользовательский режим.	
	<u>Пользовательская яркость</u> Если для параметра Режим источника света установлено значение Пользовательский режим, установите пользовательский уровень яркости.	
	Настройте постоянную яркость, чтобы поддерживать яркость изображения на указанном уровне. Специальный алгоритм предназначен для компенсации естественного затухания яркости, чтобы изображение можно было поддерживать на фиксированном уровне яркости.	
	 Уровень яркости: Отрегулируйте уровень яркости от 30% до 100%. Постоянная яркость: Включите эту функцию для поддержания яркости изображения на заданном уровне яркости. Специальный алгоритм предназначен для компенсации естественного затухания яркости, чтобы изображение можно было поддерживать на фиксированном уровне яркости. 	
Аудио/видео отключение звука	 ПРИМЕЧАНИЕ. Когда проектор находится в режиме отключения звука аудио/видео, индикатор источника света начинает мигать красным, а индикатор питания становится постоянно зеленым. Чтобы продолжить презентацию, нажмите кнопку Ставень макате на пульте дистанционного управления. <u>Постепенное появление</u> Эта функция обеспечивает эффект затухания при использовании функции отключения звука A/V. Продолжительность эффекта затухания можно регулировать от 0 до 5 секунд. 	
	Затухание Эта функция обеспечивает эффект затухания при использовании функции отключения звука A/V. Продолжительность эффекта затухания можно регулировать от 0 до 5 секунд. Запуск Установите флажок, чтобы включить отключение звука аудио/	
	видео при включении проектора.	

Меню	Описание		
Безопасность	Безопасность Включение и отключение запроса на ввод пароля перед использованием проектора.		
	Security Timer (Таймер безопасности) Установите продолжительность времени, в течение которого может использоваться проектор. По истечении этого времени поступит запрос на повторный ввод пароля.		
	<u>Установить пароль</u> Установка или изменение пароля. ПРИМЕЧАНИЕ. Следуйте инструкциям экранного меню, чтобы сначала ввести текущий пароль, а затем новый пароль (защитный код). Подтвердите новый пароль, повторно введя его.		
12V Trigger (Разъем 12 В)	Когда этот параметр включен, экран проектора автоматически поднимается или опускается при включении или выключении проектора. Эта функция работает только в том случае, если проектор подключен к электрическому экрану проектора.		
High Altitude (Высотный)	Установите флажок, чтобы включить функцию. При включении вентиляторы будут вращаться быстрее для лучшего охлаждения и производительности. Эта функция полезна в условиях высокогорья при разреженном воздухе.		
Audio Settings	<u>Отключение звука</u> Установите флажок, чтобы временно выключить звук.		
(Настройки аудио)	<u>Громкость звука</u> Регулировка уровня громкости.		
Пользовательские данные	<u>Сохранить все настройки</u> Сохраните все настройки проектора в качестве пользовательских данных. Пользователь может сохранить до 5 записей.		
	<u>Загрузить все настройки</u> Загрузите ранее сохраненные данные пользователя.		
	<u>Чистая память</u> Очистите ранее сохраненные данные пользователя.		
Сброс	<u>Сброс системных настроек</u> Сбросьте настройки системного меню до заводских значений по умолчанию.		
	Выборочный сброс Сбросьте настройки одного из главных меню. Пользователь может выбрать одно из следующих направлений: «Изображение», «Дисплей», «Расширенный», «Общение», «Система» и «Язык».		
SERVICE (ОБСЛУЖИВАНИЕ)	Только для служебного использования.		

Меню Information (Информация)



Меню	Описание
Проектор	Просмотрите название модели и серийный номер.
Состояние системы	Просмотр режима ожидания, режима источника света, общего количества часов работы проектора, часов работы источника света и температуры системы.
Коммуникация	Просмотр удаленного кода, параметров Ethernet и настроек управления.
Сигнал	Просмотр информации о входном сигнале.
Firmware Version (Версия микропрограммы)	Просмотрите основную версию, версию I-SCALER, F-MCU, A-MCU, LAN, форматер и версию HDBaseT.

Language Menu (Языковое меню)



Меню	Описание
Language (Язык)	Выбор языка экранного меню.

Приложение

Технические характеристики

5		Техни	ческие хара	ктеристики
пункт	категория	LS950WU	LS960WU	LS951WU
	Тип	лазер		
	Размер экрана		50"~300"	,
	Проекционное соотношение	1,25—2,0 (широкоэкранный 120 дюймов при 3,26 м)		0,75—0,95 (широкоэкранный 100 дюймов при 1,61 м)
Проектор	Объектив	F=2,0—2,4, f=18,72—29,59 мм		F=2,3–2,53, f=11,11–14,06 мм
	Оптическое увеличение	1,6X		1,26X
	Система отображения		С 1 ЧИПОМ [OMD
	HDMI (v. 2.0)	f _ь : 15—135 кГц, f _v :23—120 Гц, скорость обновления пикселей: 600 МГц		23—120 Гц, кселей: 600 МГц
Входной сигнал	HDMI (v. 1.4)	f _ь : 15–135 кГц, f _ა :23–120 Гц, скорость обновления пикселей: 300 МГц		23—120 Гц, кселей: 300 МГц
	VGA	f _ь : 31−100 кГц, f _v :56−85 Гц, скорость обновления пикселей: 170 МГц		56–85 Гц <i>,</i> кселей: 170 МГц
Разрешение	Исходный	1920 x 1200		00
Питание	Входное напряжение	100—240 В переменного тока, 50/60 Гц		о тока <i>,</i> 50/60 Гц
	Температура	От 0°С до 40°С (от 32°F до 104°F)		
	Относительная влажность	От 10 до 85 % (без конденсата)		
Условия эксплуатации	Высота над уровнем моря	0–760 м (0–2500 футов) при температуре от 0 °С до 40 °С (от 32 °F до 104 °F) 760–1520 м (2500–5000 футов) при температуре от 0 °С до 35 °С (от 32 °F до 95 °F) 1520–3050 м (5000–10 000 футов) при температуре от 0 °С до 30 °С (от 32 °F до 86 °F)		
	Температура	От -10°С до 60°С (от 14°F до 140°F)		4°F до 140°F)
Условия хранения	Относительная влажность	5—90% (без конденсации)		енсации)
Габаритные	С регулировочными ножками (Ш х В х Г)	486 x 186 x 433 мм (19,13 x 7,32 x 17,05")		486 x 186 x 395 мм (19,13 x 7,32 x 15,55")
размеры	Без регулировочных ножек (Ш х В х Г)	486 x 177 (19,13 x 6,9	х 433 мм 97 x 17,05")	486 x 177 x 395 мм (19,13 x 6,97 x 15,55")

Пункт	Varazonua	Технические характеристики		
	категория	LS950WU	LS960WU	LS951WU
Масса	Физические размеры	12,8 кг (28,22 фунта)	13,7 кг (30,20 фунта)	13,0 кг (28,66 фунта)
Энергопотребление Вкл. ¹ Выкл.	Вкл. ¹	405 Вт (стандартное)	545 Вт (стандартное)	560 Вт (стандартное)
	Выкл.	< 0,5 Вт (режим ожидания)		

^{1 -} Условия испытаний соответствуют стандартам EEI

Размеры проектора

486 мм (Ш) х 186 мм (В) х 376 мм (Г)

LS951WU





LS950WU / LS960WU





Таблица синхронизации

Синхронизация ПК по VGA

Синхронизация	Разрешение	Частота обновления (Гц)
VGA	640 x 480	60 / 67 / 72 / 75
IBM	720 x 400	70
SVGA	800 x 600	56 / 60 / 72 / 75
MAC	832 x 624	75
XGA	1024 x 768	60 / 70 / 75
MAC	1152 x 870	75
SXGA	1280 x 1024	60 / 75
WXGA, max	1360 x 765	60
SXGA+	1400 x 1050	60
UXGA	1600 x 1200	60
Full HD	1920 x 1080	60
WUXGA	1920 x 1200 (Reduce Blanking)	60
WXGA	1280 x 800	75
WXGA+	1440 x 900	60 / 75
WSXGA+	1680 x 1050	60

Синхронизация видеосигнала VGA

Синхронизация	Разрешение	Частота обновления (Гц)
480i	720 x 480	60
576i	720 x 576	50
480p	720 x 480	60
576p	720 x 576	50
720p	1280 x 720	50 / 60
1080i	1920 x 1080	50 / 60
1080p	1920 x 1080	24 / 25 / 30 / 50 / 60

HDMI 1.4/Синхронизация ПК по HDBaseT

Синхронизация	Разрешение	Частота обновления (Гц)
VGA	640 x 480	60 / 67 / 72 /75
IBM	720 x 400	70
DVD (NTSC)	720 x 480	60
SVGA	800 x 600	56 / 60 / 72 / 75 / 120
MAC	832 x 624	75
XGA	1024 x 768	60 / 70 / 75 / 120
MAC	1152 x 870	75
SXGA	1280 x 1024	60 / 75
WXGA, max	1360 x 765	60
WXGA, max	1360 x 768	60
WXGA, max	1366 x 768	60
SXGA+	1400 x 1050	60
UXGA	1600 x 1200	60
Full HD	1920 x 1080	60
WUXGA	1920 x 1200 (Reduce Blanking)	60
WXGA	1280 x 800	75
WSXGA+	1680 x 1050	60
	3840 x 2160	24 / 25 / 30
4K	4096 x 2160	24

HDMI 1.4/Синхронизация видеосигнала HDBaseT

Синхронизация	Разрешение	Частота обновления (Гц)
Web 640x	640 x 480	60
480p	720 x 480	60
576р	720 x 576	50
720p	1280 x 720	50 / 60 / 120
1080i	1920 x 1080	50 / 60
1080p	1920 x 1080	24 / 25 / 50 / 60 / 120

Синхронизация ПК по HDMI 2.0

Синхронизация	Разрешение	Частота обновления (Гц)
VGA	640 x 480	60 / 67 / 72 /75
IBM	720 x 400	70
DVD (NTSC)	720 x 480	60
SVGA	800 x 600	56 / 60 / 72 / 75 / 120
MAC	832 x 624	75
XGA	1024 x 768	60 / 70 / 75 / 120
MAC	1152 x 870	75
SXGA	1280 x 1024	60 / 75
WXGA, max	1360 x 765	60
SXGA+	1400 x 1050	60
UXGA	1600 x 1200	60
Full HD	1920 x 1080	60
WUXGA	1920 x 1200 (Reduce Blanking)	60
WXGA	1280 x 800	75
WSXGA+	1680 x 1050	60
4K	3840 x 2160	24 / 25 / 30
UW Full HD	2560 x 1080	24

Синхронизация видеосигнала HDMI 2.0

Синхронизация	Разрешение	Частота обновления (Гц)
Web 640x	640 x 480	60
480p	720 x 480	60
576p	720 x 576	50
720p	1280 x 720	50 / 60 / 120
1080i	1920 x 1080	50 / 60
1080p	1920 x 1080	24 / 25 / 50 / 60 / 120
4К	3840 x 2160	24 / 25 / 50 / 60
	4096 x 2160	24 / 25 / 30 / 50 / 60
21:9	1680 x 720	30 / 60
	2560 x 1080	24 / 25 / 30 / 50 / 60

Поддерживаемые режимы синхронизации 3D

HDMI 3D				
	Формат упаковки кадров			
Синхронизация	Разрешение	Частота обновления (Гц)		
720p	1280 x 720	50 / 60		
1080p	1920 x 1080	24		
Форма	ат горизонтальной стере	еопары		
Синхронизация	Разрешение	Частота обновления (Гц)		
1080i	1920 x 1080	50 / 60		
Форл	Формат вертикальной стереопары			
Синхронизация	Разрешение	Частота обновления (Гц)		
720p	1280 x 720	50 / 60		
1080p	1920 x 1080	24		
Последовательный формат кадра				
Синхронизация	Разрешение	Частота обновления (Гц)		
720p	1280 x 720	120		
1080p	1920 x 1080	120		

Поиск и устранение неисправностей

В этом разделе описаны некоторые общие проблемы, которые могут возникнуть при использовании проектора.

Проблема	Возможные решения
Проектор не включается	 Убедитесь, что шнур питания правильно подключен к проектору и к розетке. Если процесс охлаждения не завершился, дождитесь его окончания и попробуйте включить проектор опять. Если приведенные выше действия не помогают, попробуйте подключиться к другой розетке или попробуйте подключить другой электроприбор к той же самой розетке.
Нет изображения	 Проверьте правильность подключения кабеля источника видеосигнала и убедитесь, что источник видеосигнала включен. Если источник входного сигнала не выбирается автоматически, выберите его с помощью клавиши выбора входа источника на проекторе или пульте ДУ.
Изображение расплывчатое	 Настройка фокуса поможет правильно сфокусировать проекционный объектив. Убедитесь, что проектор и экран правильно выровнены. При необходимости отрегулируйте высоту проектора, а также угол и направление проецирования.
Изображение перевернуто	 Откройте экранное меню, перейдите к пунктам Display (Дисплей) > Orientation (Ориентация) и настройте параметр проецирования.

Проблема	Возможные решения
Изображение растянуто при проецировании с диска DVD в формате 16:9	 При воспроизведении диска DVD в анаморфированном формате или диска DVD в формате 16:9 проектор будет отображать наилучшее изображение в формате 16:9. При воспроизведении раздела DVD в формате 4:3 измените формат на 4:3 в экранном меню проектора. Установите на проигрывателе DVD формат изображения с соотношением сторон 16:9 (широкоэкранный).
Не работает пульт ДУ	 Убедитесь, что между пультом ДУ и проектором нет препятствий и что они находятся в радиусе действия 6 м (19 футов). Возможно, разряжены батарейки. Проверьте и замените их, если необходимо.
Перестали работать все органы управления проектора	 Выключите проектор и извлеките вилку кабеля питания из розетки. Подождите по крайней мере 20 секунд, затем снова подключите и повторите попытку.
Светодиодные индикаторы

Когда загораются или начинают мигать предупреждающие индикаторы (см. ниже), будет выполнено автоматическое завершение работы проектора. Отключите кабель питания от проектора, подождите 30 секунд и повторите попытку. Если предупреждающие индикаторы загорятся или замигают, обратитесь в ближайший сервисный центр за помощью.

Состояние и описание	Световой индикатор источника света	Индикатор питания		Световой индикатор температуры		
	Красного	Красного	Зеленый	Красного		
Режим ожидания		ВКЛ.				
Включено			ВКЛ.			
Состояние разогрева		ВСПЫШКА				
Состояние охлаждения			БЫСТРАЯ ВСПЫШКА			
Burnin On		вспышка	вспышка			
Выгорание		вспышка	вспышка			
AV Mute (Отключение видео и звука)	ВСПЫШКА		ВКЛ.			
Режим OPFU	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.		
СТАТУС ОШИБКИ						
Ошибка POWERGOOD NG (сбой питания)	ВКЛ.			вкл.		
Блокировка вентилятора				МЕДЛЕННАЯ ВСПЫШКА		
перегрев				ВКЛ.		
Перегрев LD				ВКЛ.		

ПРИМЕЧАНИЕ. Периоды мигания:

- МИГАНИЕ: 1 с

- БЫСТРАЯ ВСПЫШКА: 500 мс

- ЗАМЕДЛЕНИЕ ВСПЫШКИ: Зс

Уход

Общие меры предосторожности

- Убедитесь, что проектор выключен, а кабель питания отсоединен от розетки электросети.
- Никогда не снимайте какие-либо части с проектора. Обращайтесь в ViewSonic[®] или к продавцу, если необходимо заменить какую-либо часть проектора.
- Никогда не распыляйте и не выливайте жидкость непосредственно на корпус.
- Обращайтесь с проектором осторожно, поскольку проектор темного цвета, и если его поцарапать, следы могут быть более заметны, чем на проекторе светлого цвета.

Чистка объектива

- Для очистки от пыли используйте сжатый воздух.
- Если объектив не очистился, используйте бумагу для чистки объектива или аккуратно протрите его мягкой тканью, смоченной чистящим средством для объектива.

ВНИМАНИЕ! Запрещается чистить объектив абразивными материалами.

Очистка корпуса

- Для удаления грязи или пыли используйте мягкую безворсовую сухую ткань.
- Если этого недостаточно, на чистую мягкую безворсовую салфетку нанесите небольшое количество мягкого, неабразивного моющего средства, которое не содержит спирта или нашатырного спирта, и протрите корпус.

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать воск, спирт, бензин, растворитель и другие химические моющие средства.

Хранение проектора

Если вы собираетесь хранить проектор в течение длительного периода времени:

- Убедитесь, что температура и влажность в месте хранения соответствуют рекомендованным.
- Полностью уберите регулировочную ножку.
- Извлеките батарейки из пульта ДУ.
- Упакуйте проектор в оригинальную или аналогичную ей упаковку.

Ограничение ответственности

- ViewSonic[®] не рекомендует использовать нашатырный спирт или чистящие средства на основе спирта для очистки объектива или корпуса. Известно, что некоторые химические чистящие средства могут повредить объектив и/ или корпуса проектора.
- Компания ViewSonic[®] не несет ответственности за любые повреждения, вызванные применением нашатырного спирта или чистящих средств на основе спирта.

Информация о соответствии нормам и обслуживании

Информация о соответствии

В этом разделе описаны требования по всем подключениям и положения. Данные о подтвержденных приложениях находятся на отметках паспортных табличек и соответствующих ярлыках устройства.

Соответствие требованиям ФКС США

Данное устройство соответствует требованиям правил FCC, часть 15. При использовании устройства должны соблюдаться два следующих условия: (1) данное устройство не должно быть источником помех; (2) данное устройство должно быть устойчивым к помехам, создаваемым другими приборами, включая такие помехи, которые могут стать причиной его неправильной работы. Данное устройство прошло проверку и признано соответствующим ограничениям на цифровые устройства класса В в соответствии с частью 15 правил FCC.

Данные требования установлены с целью обеспечения помехоустойчивости при установке оборудования в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне, и при нарушении указаний по установке или эксплуатации это оборудование может создавать помехи для радиосвязи. Однако даже при соблюдении инструкций по установке нет гарантии того, что в определенных условиях данное устройство не будет источником помех. Если данное устройство вызывает помехи при приеме радио- и телевизионных сигналов (что можно проверить, выключив и включив прибор), пользователю рекомендуется попытаться устранить данные помехи одним из следующих способов:

- изменить ориентацию или местоположение приемной антенны;
- увеличить расстояние между данным устройством и приемным устройством;
- подключить данное устройство и приемное устройство к розеткам в раздельных цепях питания;
- Обратитесь за помощью к продавцу или опытному специалисту по теле- и радиотехнике.

Предупреждение. Внесение любых изменений или выполнение любых модификаций данного устройства, не получивших четко выраженного одобрения изготовителя, может лишить пользователя юридических прав, связанных с использованием данного устройства.

Соответствие стандарту Industry Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. CAN ICES (A) / NMB (A)

Соответствие стандартам ЕС для европейских стран

Это устройство отвечает требованиям Директивы 2014/30/EU в отношении электромагнитной совместимости и Директивы 2014/35/ EU в отношении низковольтного оборудования. Директива по экодизайну 2009/125/EC.

Следующая информация касается только стран-членов Европейского Союза.

Знак, показанный справа, означает соответствие требованиям Директивы 2012/19/ЕС (WEEE) по утилизации электрического и электронного оборудования. Данный знак указывает на НЕДОПУСТИМОСТЬ утилизации такого оборудования с несортированными бытовыми отходами и необходимость использования систем возврата и сбора в соответствии с местным законодательством.



Заявление о соответствии стандартам RoHS2

Данный продукт разработан и изготовлен в соответствии с Директивой 2011/65/ЕС Европейского парламента и Совета по ограничению использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (Директива RoHS2) и считается соответствующим максимальной концентрации, указанной Европейским комитетом технической адаптации (TAC), как это показано ниже:

Вещество	Рекомендуемая максимальная концентрация	Фактическая концен- трация
Свинец (Pb)	0,1%	< 0,1%
Ртуть (Hg)	0,1%	< 0,1%
Кадмий (Cd)	0,01%	< 0,01%
Шестивалентный хром (Cr6+)	0,1%	< 0,1%
Полибромированный бифенил (PBB)	0,1%	< 0,1%
Многобромистые дифениловые эфиры (PBDE)	0,1%	< 0,1%
Бис(2-этилгексил) фталат (DEHP)	0,1%	< 0,1%
Бензилбутилфталат (ВВР)	0,1%	< 0,1%
Дибутилфталат (DBP)	0,1%	< 0,1%
Диизобутилфталат (DIBP)	0,1%	< 0,1%

Некоторые компоненты, перечисленные выше, исключены из перечня опасных продуктов согласно Дополнению III к Директиве RoHS2, как указано ниже. Примеры исключенных компонентов:

- Свинец в стекле катодно-лучевой трубки.
- Свинец в стекле флуоресцентной трубки, не превышающий 0,2 % от общего веса.
- Свинец в виде легирующего элемента в алюминии, содержащем до 0,4 % свинца от общего веса.
- Медный сплав, содержащий до 4 % свинца от общего веса.
- Свинец в припоях с высокой температурой плавления (то есть сплавы на основе свинца, содержащие не менее 85 % свинца от общего веса).
- Электрические и электронные детали, содержащие свинец в стекле или керамике (кроме диэлектрической керамики в конденсаторах), например пьезоэлектрические устройства, либо в стекле керамической матрицы.

Ограничение использования опасных веществ для Индии

Заявление об ограничении использования опасных веществ (Индия). Данный продукт соответствует требованиям «India E-waste Rule 2011» (Правила утилизации электронных отходов для Индии, 2011) и запретам использовать свинец, ртуть, шестивалентный хром, полиброминированный бифенил или многобромистые дифениловые эфиры в концентрации, превышающей массовую долю 0,1 % и 0,01 % для кадмия, кроме исключений, указанных в перечне 2 правил.

Утилизация продукта после окончания срока службы

ViewSonic[®] заботится об окружающей среде и сохраняет приверженность работе и жизни в экологически безопасной среде. Благодарим вас за участие в программе Smarter, Greener Computing (Интеллектуальные экологичные компьютерные системы). Посетите веб-сайт ViewSonic[®] для получения дополнительной информации.

США и Канада:

https://www.viewsonic.com/us/go-green-with-viewsonic

Европа:

https://www.viewsonic.com/eu/environmental-social-governance/recycle

Тайвань:

https://recycle.moenv.gov.tw/

Пользователей в ЕС просим обращаться к нам по всем вопросам безопасности/происшествиям, связанным с данным изделием.

ViewSonic Europe Limited



Haaksbergweg 75 1101 BR Amsterdam

Netherlands



+31 (0) 650608655

EPREL@viewsoniceurope.com

https://www.viewsonic.com/eu/

Сведения об авторских правах

Copyright[©] ViewSonic[®] Corporation, 2024. Все права защищены.

Macintosh и Power Macintosh являются зарегистрированными товарными знаками Apple Inc.

Microsoft, Windows и логотип Windows являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и других странах.

ViewSonic[®] и логотип с тремя птицами - зарегистрированные товарные знаки корпорации ViewSonic[®].

VESA является зарегистрированным товарным знаком Video Electronics Standards Association. DPMS, DisplayPort и DDC являются товарными знаками VESA.

ENERGY STAR[®] является зарегистрированным товарным знаком Агентства по охране окружающей среды США (EPA).

Как партнер ENERGY STAR[®], ViewSonic[®] Corporation уведомляет, что данный продукт соответствует требованиям стандарта ENERGY STAR[®].

Отказ от ответственности: ViewSonic[®] Corporation не несет ответственность за технические или редакторские ошибки либо опечатки в данном документе, а также за случайные и косвенные убытки, связанные с использованием данного материала либо эксплуатацией данного продукта.

В целях дальнейшего улучшения продукта ViewSonic[®] Corporation оставляет за собой право вносить технические изменения в продукт без уведомления. Содержание данного документа может быть изменено без уведомления.

Никакая часть данного документа не может быть скопирована, воспроизведена или передана любым способом для любых целей без предварительного письменного разрешения со стороны ViewSonic[®] Corporation.

LS950WU_LS951WU_LS960WU_UG_RUS_1a_20241113

Служба поддержки

Для получения технической поддержке или сервисного обслуживания, см. информацию в следующей таблице или обратитесь в место приобретения оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ.	Вам потребуется	назвать серийный	номер изделия.
-------------	-----------------	------------------	----------------

Страна/регион	Веб-сайт	Страна/регион	Веб-сайт			
Азиатско-Тихоокеанский регион						
Australia	www.viewsonic.com/au/	Bangladesh	www.viewsonic.com/bd/			
中国 (China)	www.viewsonic.com.cn	香港 (繁體中文)	www.viewsonic.com/hk/			
Hong Kong (English)	www.viewsonic.com/hk-en/	India	www.viewsonic.com/in/			
Indonesia	www.viewsonic.com/id/	Israel	www.viewsonic.com/il/			
日本 (Japan)	www.viewsonic.com/jp/	Korea	www.viewsonic.com/kr/			
Malaysia	www.viewsonic.com/my/	Middle East	www.viewsonic.com/me/			
Myanmar	www.viewsonic.com/mm/	Nepal	www.viewsonic.com/np/			
New Zealand	www.viewsonic.com/nz/	Pakistan	www.viewsonic.com/pk/			
Philippines	www.viewsonic.com/ph/	Singapore	www.viewsonic.com/sg/			
臺灣 (Taiwan)	www.viewsonic.com/tw/	ประเทศไทย	www.viewsonic.com/th/			
Việt Nam	www.viewsonic.com/vn/	South Africa & Mauritius	www.viewsonic.com/za/			
Страны Южной и Северной Америки						
United States	www.viewsonic.com/us	Canada	www.viewsonic.com/us			
Latin America	www.viewsonic.com/la					
Европа						
Europe	www.viewsonic.com/eu/	France	www.viewsonic.com/fr/			
Deutschland	www.viewsonic.com/de/	Қазақстан	www.viewsonic.com/kz/			
Россия	www.viewsonic.com/ru/	España	www.viewsonic.com/es/			
Türkiye	www.viewsonic.com/tr/	Україна	www.viewsonic.com/ua/			
United Kingdom	www.viewsonic.com/uk/					

Ограниченная гарантия

Проектор ViewSonic®

Действие гарантии.

Компания ViewSonic[®] гарантирует отсутствие дефектов в материалах и производственного брака в изделии на весь срок действия гарантии при нормальном использовании устройства. При обнаружении дефектов в материалах или производственного брака в период действия гарантии компания ViewSonic[®] по своему усмотрению обеспечивает ремонт или замену данного продукта на аналогичный. При замене продукта или его компонентов могут использоваться восстановленные или отремонтированные детали или компоненты.

Ограниченная общая гарантия сроком на 3 (три) года:

Подлежит меньшей гарантии сроком на 1 (один) год, изложенной ниже, для стран Северной и Южной Америки: Гарантия на 3 (три) года на все части, за исключением лампы, гарантия на 3 (три) года на качество изготовления и на 1 (один) год на оригинальную лампу с даты первой потребительской покупки. Другие регионы и страны: Для получения информации о гарантии свяжитесь с местным дилером или местным отделением ViewSonic[®].

Ограниченная гарантия на интенсивную эксплуатацию сроком на 1 (один) год:

В условиях интенсивной эксплуатации, при которой проектор используется каждый день в среднем больше 14 (четырнадцать) часов, для стран Северной и Южной Америки: Гарантия на 1 (один) год на все части, за исключением лампы, гарантия на 1 (один) год на качество изготовления и на 90 (девяносто) дней на оригинальную лампу с даты первой потребительской покупки. Европа: Гарантия на 1 (один) год на все части, за исключением лампы, гарантия на 1 (один) год на все части, за исключением лампы, гарантия на 1 (один) год на все части, за исключением лампы, гарантия на 1 (один) год на все части, за исключением лампы, гарантия на 1 (один) год на все части, за исключением лампы, гарантия на 1 (один) год на все части, за исключением лампы, гарантия на 1 (один) год на качество изготовления и на 90 (девяносто) дней на оригинальную лампу с даты первой потребительской покупки. Другие регионы и страны: Для получения информации о гарантии свяжитесь с местным дилером или местным отделением ViewSonic[®]. Гарантия на лампу в соответствии с положениями и условиями, подлежит проверке и утверждению. Распространяется только на лампу, установленную производителем. Гарантия на все принадлежности к лампе, приобретаемые отдельно, составляет 90 дней.

Кто может воспользоваться данной гарантией:

Данная гарантия действительна только для первого покупателя.

Что не включает гарантия:

- **1.** Любой продукт с поврежденным, измененным или отсутствующим серийным номером.
- **2.** Повреждение, ухудшение качества или неисправность, возникшие в результате следующих условий.
 - » Несчастный случай, неправильное использование, небрежное обращение, пожар, наводнение, удар молнии или другие стихийные бедствия, несанкционированная модификация продукта или несоблюдение инструкций, прилагаемых к продукту.
 - » Эксплуатация за пределами технических характеристик продукта.
 - » Эксплуатация продукта отличная от нормального использования по назначению или не в нормальных условиях.
 - » Ремонт или попытка ремонта любым лицом, не авторизованным компанией ViewSonic[®].
 - » Любое повреждение продукта при транспортировке.
 - » Снятие или установка изделия.
 - » Внешнее воздействие на продукт, например колебания напряжения в сети или отключение электроэнергии.
 - » Использование источников питания или деталей, не соответствующих техническим характеристикам ViewSonic.
 - » Естественный износ в результате эксплуатации.
 - » Любая другая причина, не связанная с дефектом продукта.
- 3. Расходы на услуги демонтажа, установки и настройки.

Как получить обслуживание:

- **1.** За дополнительной информацией о получении гарантийного обслуживания обращайтесь в службу поддержки клиентов ViewSonic[®] (см. страницу «Поддержка клиентов»). Вам потребуется назвать серийный номер изделия.
- Чтобы получить гарантийное обслуживание, потребуется предоставить следующие сведения: (а) оригинал товарного чека с датой, (б) ваше имя, (в) ваш адрес, (г) описание проблемы и (д) серийный номер продукта.
- **3.** Отвезите или отправьте изделие в оригинальной упаковке, оплатив доставку, в авторизованный сервисный центр ViewSonic[®] или непосредственно в компанию ViewSonic[®].
- **4.** Чтобы узнать дополнительные сведения или название ближайшего сервисного центра ViewSonic[®], обратитесь в компанию ViewSonic[®].

Ограничение подразумеваемых гарантий:

Компания не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, кроме описанных в данном документе, включая подразумеваемые гарантии товарного состояния и пригодности для использования по назначению.

Отказ от ответственности за убытки:

Ответственность компании ViewSonic ограничивается стоимостью ремонта или замены продукта. Компания ViewSonic[®] не несет ответственности в таких ситуациях, как:

- 1. Порча прочего имущества, вызванная любыми дефектами продукта, ущерб, связанный с причинением каких-либо неудобств, утратой возможности эксплуатации продукта, потерей времени, прибыли, упущенными коммерческими возможностями, потерей деловой репутации, прерыванием деятельности, или другие коммерческие потери, даже если было сообщено о возможности такого ущерба.
- 2. Любые другие убытки, будь то случайные, косвенные или иные.
- 3. Любые претензии к клиенту со стороны третьих лиц.

Действие закона штата:

Эта гарантия предоставляет определенные законные права, кроме того, вы можете обладать и иными правами, которые могут различаться в зависимости от местных властей. Некоторые местные власти не разрешают ограничения на подразумеваемые гарантии и (или) ограничения ответственности за косвенный или случайный ущерб, поэтому указанные ограничения и исключения к вам могут не относиться.

Продажа за пределами США и Канады:

Для получения информации о гарантии и обслуживании продуктов ViewSonic[®], проданных за пределами США и Канады, обращайтесь в компанию ViewSonic[®] или к местному дилеру ViewSonic[®].

Срок действия гарантии на продукт на территории материкового Китая (не включающей Гонконг, Макао и Тайвань) определяется условиями, указанными в карте гарантийного обслуживания.

Подробную информацию о предоставляемой гарантии для пользователей в Европе и России см. по адресу: http://www.viewsonic.com/eu/ в разделе Support/Warranty Information (Поддержка/Гарантия).

Шаблон условий гарантийных условий для проектора в руководстве пользователя VSC_TEMP_2005

