











Док-станция

WM55B/WM65B



- ✎ Док-станции продаются отдельно. Обратитесь к вашему поставщику для получения помощи в совершении покупки.
- ✎ Цвет и форма деталей могут отличаться от представленных на рисунке. В целях повышения качества технические характеристики могут изменяться без уведомления.
- ✎ Выключите устройство перед установкой док-станции.

Порты	Описание
USB	Подключение к USB-накопителю.
EXTERNAL  (USB)	Обеспечивает возможность USB-подключения к ПК. 1 Используйте USB-кабель для подключения ПК к порту EXTERNAL  (USB).
EXTERNAL  (USB)	2 Подключите USB-устройство к порту EXTERNAL  (USB). 3 Соединение между USB-устройством и ПК установлено.
TOUCH 	Обеспечивает возможность сенсорного управления экраном ПК, подключенного через порт HDMI  2. Используйте USB-кабель из комплекта поставки для подключения ПК к порту TOUCH  , расположенному на док-станции.
HDMI  2	Порт HDMI для отображения входного сигнала от внешнего источника.
	Вы можете подключить устройство с помощью кабеля USB Type-C. <ul style="list-style-type: none">• Соединение USB Type-C обеспечивает вывод видео и сенсорное управление устройством. <ul style="list-style-type: none">✎ Передача данных не поддерживается.✎ Необходимо использовать кабель USB Type-C, который поддерживает функцию передачи видео. Используйте кабель, который поддерживает режим DP ALT (передача видео).✎ Используйте кабель USB Type-C длиной 1 м или короче.✎ Также возможна зарядка до 15 Вт (5 В / макс. 3 А). Зарядка с помощью кабеля USB Type-C доступна только при включенном изделии.

